

Programmation par Entrée Directe

Pour programmer votre télécommande pour commander jusqu'à quatre appareils, suivez les étapes suivantes :

- Allumez manuellement l'appareil que la télécommande doit commander.
- Trouvez le code à quatre chiffres de votre marque de téléviseur, magnétoscope, lecteur DVD, récepteur de satellite, câbleslecteur, ou boîte de conversion pour TV numérique dans les listes de codes ci-jointes
- Maintenez la touche **CODE SEARCH** enfoncée jusqu'à ce que le voyant s'allume.
- Relâchez la touche **CODE SEARCH**.
- Appuyez et relâchez la touche **TV, VCR** ou **SAT-CBL-DTC**. Le voyant clignote puis demeure allumé.

Remarque : DTC fait référence à un convertisseur pour télévision numérique.

Pour programmer la touche **DVD-AUX** : Appuyez sur la touche **DVD-AUX**. Pour commander un lecteur DVD, appuyez sur la touche **VCR**. Pour commander un téléviseur, appuyez sur la touche **TV**. Pour commander un récepteur satellite, un boîtier décodeur ou un convertisseur pour télévision numérique, appuyez sur la touche **SAT-CBL-DTC**. Le voyant cesse de clignoter puis demeure allumé.

6. Entrez le code à quatre chiffres à l'aide du clavier numérique. Après que vous avez entré le code, le voyant s'éteint.

Remarque : Si le voyant clignote plusieurs fois, cela signifie que vous avez entré un code invalide. Recommencez à partir de l'étape 2.

7. Pointez la télécommande vers votre appareil puis appuyez sur la touche **ON-OFF**. L'appareil devrait s'éteindre.

Remarque : Si votre appareil ne répond pas, essayez tous les codes pour votre marque. Si les codes ne fonctionnent pas ou que votre marque n'est pas dans la liste, essayez la méthode par recherche de code ci-dessous.

Programmation par Recherche de Code

Si le téléviseur, magnétoscope, lecteur DVD, récepteur de satellite, câbleslecteur, ou boîte de conversion pour TV numérique ne répond pas après que vous avez essayé tous les codes de vos marques, ou si la marque ne figure pas dans la liste, essayez de rechercher le code par la méthode de recherche de code. Pour programmer la télécommande par la méthode recherche de code, procédez comme suit :

- Allumez manuellement l'appareil que la télécommande doit commander.
- Maintenez la touche **CODE SEARCH** enfoncée jusqu'à ce que le voyant s'allume.
- Relâchez la touche **CODE SEARCH**.

Remarque : Certaines fonctions de certaines marques ne sont pas entièrement supportées.

4. Pour quitter le mode Menu, appuyez sur la touche d'appareil correspondante de la télécommande (**TV, VCR, DVD-AUX** ou **SAT-CBL-DTC**).

Remarque : Certaines fonctions de certaines marques ne sont pas entièrement supportées.

5. Appuyez sur la touche **ON-OFF** jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

Remarque : Si on attend plus de 4 secondes pour appuyer sur **ENTER**, la télécommande passe au code suivant—la recherche de code doit être relancée à partir de l'étape 1.

Programmation par Recherche de Code

4. Appuyez puis relâchez la touche de l'appareil que vous désirez commander : la touche **TV, VCR** ou **SAT-CBL-DTC**. Le voyant clignote une fois puis demeure allumé.

Important : repérez la touche **ENTER** de la télécommande (ne pas enclore appuyer dessus). Il sera nécessaire d'appuyer dessus rapidement à l'étape 6 ci-dessous.

Pour programmer la touche **DVD-AUX** : Appuyez sur la touche **DVD-AUX** puis sur la touche de l'appareil que vous désirez commander par la touche **DVD-AUX**. Pour un lecteur DVD, appuyez sur la touche **VCR**. Pour un appareil auxiliaire, appuyez sur la touche **DVD-AUX** puis sur la touche de l'appareil correspondant (**TV, VCR, SAT-CBL-DTC**).

5. Appuyez sur la touche **ON-OFF** jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

Important : Il se peut que vous ayez à appuyer sur **ON-OFF** jusqu'à 200 fois.

6. Dès que l'appareil s'éteint, appuyez sur la touche **ENTER** dans les 4 secondes qui suivent. Le voyant s'éteint.

Remarque : si on attend plus de 4 secondes pour appuyer sur **ENTER**, la télécommande passe au code suivant—la recherche de code doit être relancée à partir de l'étape 1.

7. Appuyez sur la touche **ON-OFF** jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

Remarque : Si on attend plus de 4 secondes pour appuyer sur **ENTER**, la télécommande passe au code suivant—la recherche de code doit être relancée à partir de l'étape 1.

8. Appuyez sur la touche **ON-OFF** jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

Remarque : Si le voyant clignote plusieurs fois, cela signifie que vous avez entré un code invalide. Recommencez à partir de l'étape 2.

9. Pointez la télécommande vers votre appareil puis appuyez sur la touche **ON-OFF**. L'appareil devrait s'éteindre.

Remarque : Si votre appareil ne répond pas, essayez tous les codes pour votre marque. Si les codes ne fonctionnent pas ou que votre marque n'est pas dans la liste, essayez la méthode par recherche de code ci-dessous.

10. Appuyez sur la touche **ON-OFF** jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

11. Appuyez sur la touche **ON-OFF** jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

12. Appuyez sur la touche **ON-OFF** jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

13. Appuyez sur la touche **ON-OFF** jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

14. Appuyez sur la touche **ON-OFF** jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

15. Appuyez sur la touche **ON-OFF** jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

16. Appuyez sur la touche **ON-OFF** jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

17. Appuyez sur la touche **ON-OFF** jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

18. Appuyez sur la touche **ON-OFF** jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

19. Appuyez sur la touche **ON-OFF** jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

20. Appuyez sur la touche **ON-OFF** jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

21. Appuyez sur la touche **ON-OFF** jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

Notes Spéciales sur l'utilisation de la Fonction Menu

1. Dans le mode Menu des téléviseurs RCA, GE et PROSCAN, appuyer sur la touche **MENU** permet de choisir l'élément en surbrillance. Les touches numériques permettent aussi de sélectionner l'élément de menu.

2. Pour les appareils SONY, si vous appuyez sur la touche **ENTER** en mode Menu, vous retournez au menu précédent.

Accès aux canaux numériques

La touche INPUT — (tiret) permet de saisir directement un numéro de sous-canal, tel que 59.1. Se servir des touches numériques pour saisir le numéro de canal principal (dans ce cas, « 59 »). Appuyer ensuite sur la touche INPUT (—) puis sur la touche correspondant au numéro de sous-canal (dans ce cas, « 1 »). La touche a en outre deux autres fonctions : (1) elle permet de passer d'une source vidéo reliée au téléviseur à une autre et (2), lorsque la télécommande est en mode magnétoscope, elle permet d'alterner entre magnétoscope et entrée téléviseur.

Soin et entretien

- Gardez la télécommande sèche. Si elle vient à être mouillée, séchez-la immédiatement.
- Utilisez et rangez la télécommande uniquement dans des environnements où la température ambiante est normale.
- Manipulez la télécommande sans heurts et avec précaution. Ne laissez pas tomber la télécommande.
- Gardez la télécommande loin de la poussière et de la saleté.
- Essayez de temps en temps la télécommande avec un chiffon humide pour conserver son apparence neuve.
- Une modification ou une altération des composants internes de la télécommande risque de causer son mauvais fonctionnement et d'annuler sa garantie.

Garantie Limitée de 90 Jours

Vox Accessories Corporation (l'«Entreprise») garantit à l'acheteur au détail d'origine de ce produit que si, dans les 90 jours suivant la date d'achat d'origine, ce produit ou l'une quelconque de ses pièces, sous réserve d'utilisation et de conditions normales, présente un ou des défauts de matériau ou de fabrication, ce ou ces défauts feront l'objet d'une réparation ou d'un remplacement avec un produit reconstruit (à la discrétion de l'Entreprise) sans frais pour les pièces et pour le temps de main-d'œuvre. Pour obtenir une réparation ou un remplacement en vertu de la garantie, le produit doit être livré avec preuve de couverture de garantie («est-à-dire une preuve d'achat datée), une description du ou des défauts, et les frais de transport payés d'avance, à un centre de réparation agréé. Pour connaître l'emplacement du centre de réparation le plus proche de chez vous, veuillez appeler sans frais notre bureau de contrôle au : 1 800 645-4994.

La présente garantie ne couvre pas les produits achetés, réparés ou utilisés à l'extérieur des États-Unis ou du Canada. La présente garantie ne peut être cédée et ne couvre pas les frais engagés pour l'installation, le retrait ou à réinstallation du produit. La présente garantie ne s'applique pas si, de l'avis de la compagnie, le produit a été endommagé à la suite d'une modification, d'une mauvaise installation, d'une manipulation inadéquate, d'une mauvaise utilisation, de la négligence, d'un accident ou de l'utilisation simultanée de différents types de piles (ex. : alcalines, standard ou rechargeables). LA RESPONSABILITÉ DE LA COMPAGNIE EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE EST LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT PRÉVUS CI-DESSUS ET EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ DE LA COMPAGNIE NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR LE PRODUIT. La présente garantie remplace toutes les autres garanties ou responsabilités expresses. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, DONT LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. LE COMPAGNIE EN SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU ACCIDENTELS, QUEIJS QU'ILS SOIENT. Aucune personne ni aucun représentant n'est autorisé à assumer pour la compagnie une responsabilité autre que celle exprimée aux présentes relativement à la vente de ce produit.

Certains états/certaines provinces ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite ni d'exclure ou de limiter les dommages accessoires ou accidentels; il se peut donc que les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un état/d'une province à l'autre.

Certains états/certaines provinces ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite ni d'exclure ou de limiter les dommages accessoires ou accidentels; il se peut donc que les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un état/d'une province à l'autre.

Certains états/certaines provinces ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite ni d'exclure ou de limiter les dommages accessoires ou accidentels; il se peut donc que les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un état/d'une province à l'autre.

Certains états/certaines provinces ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite ni d'exclure ou de limiter les dommages accessoires ou accidentels; il se peut donc que les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un état/d'une province à l'autre.

Certains états/certaines provinces ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite ni d'exclure ou de limiter les dommages accessoires ou accidentels; il se peut donc que les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un état/d'une province à l'autre.

TV Codes / Códigos da TV / Códigos de TV

Admiral.....	0463, 4030, 4111, 4221
Advent.....	1570, 1570
Affinity.....	3717, 3577, 3870
Aiwa.....	1362
Akai.....	1675
AOC.....	1589, 3720, 1365, 2014, 2087, 4101
Apex Digital.....	2397, 4347, 4350
Ario.....	2397
Atvio.....	3638, 3636, 3657
Audiovox.....	1564, 1769, 2623
Auria.....	2087, 2014, 2277
Aventur.....	0171
Avol.....	1171
BGH.....	4029, 4070, 0898
Benetton.....	2414, 0876, 4028, 4030
Blue Sky.....	3997
Bluesky.....	3997
Britania.....	2414
Broksonic.....	0463, 1892
CCE.....	3782, 4091, 0623, 4092
Champion.....	1362
Changhong.....	1687, 1523
Magnavox.....	3623, 1866, 2372, 1454
Coby.....	3478, 3627, 2344
Commercial Solutions.....	1447
Contex.....	4053
Continental.....	2357
Sens.....	1749
Coradir.....	2844
Craig.....	3423
Crown Mustang.....	0898
Curtis.....	2855, 3577, 3895, 2352, 2397
Curtis Mathes.....	4035, 4053, 3636, 1326, 3382, 3717
Cytron.....	1326
Daeuwou.....	0623
Digitrex.....	4207
Disney.....	1892, 0171
Dumont.....	0017
Durabrand.....	0463, 0171, 1570, 0178
Dynex.....	2049, 2184
Electrohomet.....	0463, 1570, 1670
Electron.....	2855
Elektra.....	0017, 0623
Element.....	3559, 1687, 2183, 2964, 1866
Elite.....	1457
Emerson.....	1864, 1394, 0171, 1886, 0463
Empson.....	1963, 0178, 0623, 3623, 2183, 3559
Encross.....	0876
Envision.....	1589, 1365, 2087, 2014
Epworth.....	1362
EQD.....	2014, 2087, 2277
EQD Auria.....	2014, 2087, 2277
ESA.....	0171, 1963
Fair Mate.....	1326
Favil.....	1326
Fisher.....	1362
Fluid.....	2964, 3559
Funai.....	1864, 0171, 1394, 1963
GE.....	1447, 0178
General Electric.....	1447, 0178
GFM.....	0171, 1963, 1886, 1864
Gibraltar.....	0017
GoldStar.....	0178
Haier.....	1749, 2309, 1748
Hallmark.....	3382, 2293, 4398, 1570
Hannsper.....	0178
Hannsper.....	1348
H-Buster.....	3620, 3419
Hisense.....	3519, 2183, 4398, 3382, 4029
Hitachi.....	1643, 3639, 3382, 3697
Hiteker.....	3118
Hyundai.....	4509
ilo.....	0171, 1394
Insighnia2049.....	1564, 1326, 1892, 0171, 0463, 2184
Inteq.....	0017
IRT.....	2337
iSymphony.....	3382, 3118, 3094
JC Penney.....	0178, 0156
JCM.....	2256
Jensen.....	1326
JVC.....	1774, 1601, 2321, 2271, 0463, 3636, 2183, 2855, 3147, 4394, 0623
KC.....	1570, 1670, 4070, 1892
KDS.....	1523, 1687
Ken Brown.....	4056, 4099, 4221, 4444
Kreinsen.....	0876
Legend.....	2397, 2309
Lexus.....	3638, 3657
LG.....	2731, 2358, 3397, 0178, 0017
LG Alps.....	2358
LodgingStar.....	3147
LXI.....	0156, 0178, 0017
Magnavox.....	3623, 1866, 2372, 1454
Magnavox.....	3623, 1866, 2372, 1454
Marantz.....	1963, 0171, 1365, 1867
Mei.....	0156, 0171, 0178
Seiki.....	3953, 2964, 3559, 3382, 3560, 0178
Semp Toshiba.....	1743, 3793, 0156
Sens.....	1749
Serie Dorada.....	3814, 4221
Sharp.....	2360, 3720, 1457, 4398
Sigma.....	3477, 3423
Silo.....	3899, 3477, 4182
Silo Digital.....	3899, 3477, 4182
Sony.....	0810
Soundesign.....	0178
Spectroniq.....	1523, 1687
Speler.....	1505, 4041
Squareview.....	0171
STI.....	3793
SunBriteTV.....	2337, 1610, 2528
Superscan.....	0035
Supersonic.....	2104
Nexus.....	2104
Nexus Electronics.....	2183
Nikko.....	0178, 0017, 0156
Nimbro.....	1457
Noblex.....	1362, 3697, 1142, 4029
Sony.....	3803, 4030, 4149, 4205
Norcent.....	1365, 1589
Nordmende.....	3419, 3861, 3134
OCOSMO.....	2337, 3899
Olevia.....	1610
Orion.....	0463, 1892, 3540
Panasonic.....	1480, 1201, 0156, 0178
Panavox.....	0017
PANVox.....	0017
PARK.....	2104
Penney.....	0178, 0156
Philco.....	3426, 3022, 2414, 0171
TV.....	1963, 4178, 0623, 1394, 1142
Philips.....	1362, 0463, 3639, 3697
Philips.....	1867, 2372, 1454, 2597, 4222
Pioneer.....	3623, 2800, 1744, 1866, 0017
Vior.....	0171, 1963, 1365, 1394, 1589
Planaf.....	1589
Polaroid.....	1523, 1769, 4035
Portland.....	1687, 1326, 1524
Prim.....	0623
Proscan.....	1447, 3577, 3382, 2183, 2256
Proscan.....	3717, 3332, 3636, 3895, 4035
Hyundai.....	4509
ilo.....	0171, 1394
Proton.....	0178
Proview.....	1687, 1523
Pulsar.....	0017
QuantumFX.....	2337
Quasar.....	3899, 4207, 4367, 1291
RadioShack.....	0178
RCA.....	2746, 2932, 2434, 3577, 1447, 2247, 3382, 3717, 3332, 3895, 2187, 4053
Marantz.....	3636, 2183, 2855, 3147, 4394, 0623
Realistic.....	2429, 3419, 4035, 1670
Recco.....	3847, 0898, 3183
Runco.....	0017
Samsung.....	2051, 3993, 0178
Sankey.....	2964
Sansei.....	4030
Sansui.....	3540, 0463, 1892, 1670, 3564
Sanyo.....	4053, 0171, 3559
Sceptre.....	3899, 2528, 2337
Scotch.....	0178
Scott.....	0178
Sears.....	0156, 0171, 0178
Seiki.....	3953, 2964, 3559, 3382, 3560, 0178
Semp Toshiba.....	1743, 3793, 0156
NAP.....	1749
Serie Dorada.....	3814, 4221
Sharp.....	2360, 3720, 1457, 4398
Sigma.....	3477, 3423
Silo.....	3899, 3477, 4182
Silo Digital.....	3899, 3477, 4182
Sony.....	0810
Soundesign.....	0178
Spectroniq.....	1523, 1687
Speler.....	1505, 4041
Squareview.....	0171
STI.....	3793
SunBriteTV.....	2337, 1610, 2528
Superscan.....	0035
Supersonic.....	2104
Nexus.....	2104
Nexus Electronics.....	2183
Nikko.....	0178, 0017, 0156
Nimbro.....	1457
Noblex.....	1362, 3697, 1142, 4029
Sony.....	3803, 4030, 4149, 4205
Norcent.....	1365, 1589
Nordmende.....	3419, 3861, 3134
OCOSMO.....	2337, 3899
Olevia.....	1610
Orion.....	0463, 1892, 3540
Panasonic.....	1480, 1201, 0156, 0178
Panavox.....	0017
PANVox.....	0017
PARK.....	2104
Penney.....	0178, 0156
Philco.....	3426, 3022, 2414, 0171
TV.....	1963, 4178, 0623, 1394, 1142
Philips.....	1362, 0463, 3639, 3697
Philips.....	1867, 2372, 1454, 2597, 4222
Pioneer.....	3623, 2800, 1744, 1866, 0017
Vior.....	0171, 1963, 1365, 1394, 1589
Planaf.....	1589
Polaroid.....	1523, 1769, 4035
Waycon.....	0156
Westinghouse.....	1712, 3559, 3382, 2293
White Westinghouse.....	3094, 3470, 2397, 0463
Wyse.....	0623, 0463
Xocco.....	1365
Xococo.....	1749
Zenith.....	2017, 0178, 0623, 2731, 1365, 2358, 0463
American High.....	0035
Canon.....	0035
Carver.....	0081
Crosley.....	0081
Curtis Mathes.....	0035, 0060, 0162
Daewou.....	0045
Emerec.....	0032
Fuji.....	0035
GE.....	0060, 0035, 0202
General Electric.....	0060, 0035, 0202
Harman/K	