

SINGSTATION™

Voice Effects

To change voice effects: Press the **VOICE EFFECTS** button on the Performer Deluxe or remote. Press repeatedly to try all the options in the order listed here!

- 1** No effect
- 2** Paging
- 3** Performance
- 4** Barbershop Quartet
- 5** Harmonizing Girls
- 6** Alien Low
- 7** Alien High
- 8** Chipmunk
- 9** Baritone
- 10** Helium
- 11** Ghost

Effets vocaux

Pour changer les effets vocaux : Appuyer sur le bouton **VOICE EFFECTS** (Effets vocaux). Appuyer plusieurs fois pour essayer toutes les options dans l'ordre indiqué ci-dessous!

- 1** Sans effet
- 2** Appel
- 3** Performance
- 4** Quatuor des coiffeurs
- 5** Harmonie de filles
- 6** Extraterrestre grave
- 7** Extraterrestre aigu
- 8** Tamia
- 9** Baryton
- 10** Hélium
- 11** Fantôme

Efectos de voz

Para cambiar los efectos de voz: Oprima el botón **VOICE EFFECTS** (EFFECTOS DE VOZ). ¡Oprima repetidamente para probar todas las opciones en el orden en que se enumeran a continuación!

- 1** Ningún efecto
- 2** Llamar por megáfonía
- 3** Espectáculo
- 4** Cuarteto de voces masculinas
- 5** Contrapunto de voces femeninas
- 6** Extraterrestre bajo
- 7** Extraterrestre alto
- 8** Ardilla rayada
- 9** Barítono
- 10** Helio
- 11** Fantasma