

快速入門指南

www.acoustic-research.com

感謝您購買Acoustic Research高解析度音樂播放器。 請閱讀播放器使用說明,瞭解快速提示。



- 1. 對播放器充電
- 使用符合USB電池充電規格1.2或以上的USB電源 適配器對播放器充電(未隨播放器提供)。
- 建議使用5V 2A輸出的電源適配器快速充電。
- 首次使用前應充電至少6小時。
- 您的充電器每次連接到電腦時都會自動充電,但 充電速度可能較慢,充電所需時間取決於USB埠 的電流輸出。
- 2. 安裝或取出microSD卡
- 打開microSD擴充槽的保護蓋,輕輕將microSD 卡插入擴充槽中,然後合上保護蓋。
- 取出microSD卡前,點擊通知欄的 "SD卡已連接 點擊卸載SD卡",然後打開保護蓋,輕輕推SD卡,使其彈出。
- 3. 傳輸音訊檔到您的播放器
 - Windows 7/Windows 8/Windows 10:
- 將播放器連接到電腦。
- 打開Windows Explorer瀏覽器,選擇"電腦",打開可携式設備下的ARM20。
- 打開想要存放的媒介"內置SD卡或SD卡"(可選,如安裝了microSD卡)。
- 將音訊檔(或包含音訊檔的資料夾)拖放到想要的位置**。
- Mac OS X (10.5或以上)
- 從www.android.com/filetransfer/下載並安裝 "安卓檔案傳輸 "工具 (Android File Transfer) (僅針對首次安裝時)。
- 將播放器連接到電腦。
- 如"安卓檔案傳輸"未自動彈出,點擊使其運行。
- 點擊"內置SD卡或SD卡"標籤,打開想要存放的媒介(可選,如安裝了microSD卡)。
- 將音訊檔(或包含音訊檔的資料夾)拖放到想要的位置**。
- 4. 從電腦上斷開播放器,隨時享受音樂。



 使用符合USB電池充電規格1.2或以上的USB電源適配器對播放器 充電(未隨機提供)
圖片僅供參考。圖中的交流/直流適配器可能與實際產品不同

画方僅於參考。圖甲的父流/且流週配器可能與貢除產品不同
充電時可播放音樂,但會使充電過程變慢。



一般控制



	按住"電源"鍵三秒。
	按住"電源"鍵一秒,選擇"關機"。
關閉顯示,鎖住觸摸顯示幕	當顯示幕亮起時,按"電源"鍵。顯示幕也會在一 段時間無操作後(默認為1分鐘)自動關閉。
	當顯示幕熄滅時,按"電源"鍵,並將鎖定圖示劃 到螢幕邊緣。
	點擊"主畫面"〇 圖示,前往"主畫面"。
前往APPS菜單	點擊"主畫面"右下角的APPS圖示 🖲 。
前往音訊檔	點擊APPS功能表下的"AR Music Player",點擊 螢幕頂部相應的標籤,選擇想要的視圖。
	點擊任何視圖下的音訊檔。
暫停播放	在音樂播放時按音樂播放器或AR音樂播放器應用上 的播放▶/暫停 II鍵,再按一下繼續播放。
	在導航視圖,按住任何媒體檔案。
調節音量	按"音量"降低鍵,降低音量,或者"音量增加" 鍵,增加音量。
	按播放器或AR音樂播放器程式的(▶▶Ⅰ)
	按播放器或AR音樂播放器程式的(◄◀)
從播放器上刪除檔	按住檔,直到"選項"功能表顯示,然後選擇"刪 除",並確認。
	按住"電源"鍵十秒。

* 支持最大200GB的microSD卡。

** 音樂檔案會根據各檔內嵌的音樂標籤自動整理到不同的視圖下。

需要更多幫助嗎?請勿將此產品退回店鋪。

訪問www.acoustic-research.com,瞭解最新韌體、用戶手冊和常見問題。

©2016 VOXX Accessories Corporation VOXX International Corporation的全資子公司 Indianapolis, IN 注冊商標 Printed in China v1.0 (1.0.0.0) (HK)