

Code Lists

Liste des codes

Lista de Códigos

Brand Code List / Liste des codes de marque / Lista de Códigos de Marcas

Brand Codes are used for programming using the Brand Code Search and Entry method outlined in the User's Guide.

Les codes de marques sont utilisés pour la programmation à l'aide de la recherche du code de marque et de la méthode d'entrée décrite dans le Guide de l'utilisateur.

Los códigos de las marcas son utilizados para programar utilizando los métodos de búsqueda y entrada de códigos de marcas, resaltado en la guía del usuario.

TV

RCA GE PROSCAN	Insignia	JVC	Magnavox Philips	Panasonic	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba	Vizio
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

VCR

RCA GE PROSCAN	Samsung	JVC	Magnavox Philips	Mitsubishi	Panasonic	Sharp	Sony	Symphonic	Toshiba
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

DVD

RCA GE PROSCAN	Apex	JVC	Magnavox Philips	Panasonic	Pioneer	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

SAT/CABLE

RCA GE PROSCAN	Motorola	DirecTV	Dish Network Systems/ Echostar	General Instruments	Hughes Network Systems	Scientific Atlanta	Magnavox Philips	AMINIO ADB	Panasonic
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

TV

Admiral	10093, 10463
Advent	10761, 10783, 10815, 10817
Aiko	10092
Akai	10812, 11675, 10060, 10702, 10030, 10672
Albatron	10843
America Action	10180
Anam	10180
AOC	10030
Apex Digital	10156, 10748, 10879, 10765
Audiovox	10451, 10180, 10092, 10802, 10846, 10875, 11937, 11951, 11952
Aventura	10171
Axon	11937
Bell & Howell	10154, 10016
BenQ	11032, 11315
Bradford	10180
Broksonic	10236, 10463, 10180
Candle	10030, 10056
Carnivale	10030
Carver	10054
Celera	10765
Changhong	10765
Citizen	10060, 10030, 10092, 10056
Clarion	10180
Commercial Solutions	11447, 10000
Concerto	10056
Contec	10180
Craig	10180
Crosley	10054
Crown	10180
Curtis Mathes	10000, 10054, 10154, 10451, 10093, 10060, 10702, 10030, 10145, 10166, 10016, 10056, 11147, 11347
CXC	10180
Cytron	11326
Daewoo	10451, 10092, 10661, 10672
Dell	11264, 11080, 11178, 11863
Denon	10145
Diamond Vision	11997
Dumont	10017
Durabrand	10463, 10180, 10178, 10171
Dwin	10093
Dynex	11463, 11810, 12184
Electrograph	11755
Electrohome	10463
Emerson	10017, 10154, 10451, 10236, 10463, 10180, 10178, 10171, 11394, 11963
Emprex	11422
Envision	10030, 10813
ESA	10812, 10171, 11963
Fisher	10154, 10159
Fujitsu	10809, 10683, 10853
Funai	10180, 10171, 11271, 11963
Futurtech	10180
Gateway	11755, 11756
GE	11447, 10000, 10051, 10451, 10178, 10021, 11347

GFM	10171, 11963, 12167
Gibraltar	10017, 10030
Go Video	10886
GoldStar	10178, 10030, 10056
Grundig	10683
Grunpy	10180
Hallmark	10178
Hannspree	11745
Harman/Kardon	10054
Harvard	10180
Havermy	10093
Helios	10865
Hello Kitty	10451
Hewlett Packard	11642, 11494, 11502
Hisense	10748
Hitachi	11643, 11145, 10145, 10016, 10056
HP	11642, 11494, 11502
Hyundai	10849
iLo	11286, 11603, 11684, 11990
Infinity	10054
Initial	11603, 11990
Insignia	11423, 11564, 10171, 11204, 11326, 11517, 11710, 11963, 12002
Inteq	10017
JBL	10054
Jensen	10761, 10815, 10817
JVC	10053, 10650, 10731, 11253, 11601, 11774
KDS	11498
KEC	10180
Kenwood	10030
KLH	10765
KTV	10180, 10030
LG	11423, 10017, 11265, 10178, 10856, 11178
Logik	10016
Luxman	10056
LXI	10000, 10054, 10154, 10156, 10178
MAG	11498
Magnavox	11454, 11866, 11755, 10054, 10051, 10030, 10096, 10802, 11198, 11254, 11963, 11990
Majestic	10016
Marantz	11454, 10054, 10030, 10704
Matsushita	10250, 10650
Maxent	11755
Megatron	10178, 10145
Memorex	10154, 10463, 10150, 10178, 10016
MGA	10150, 10178, 10030
Midland	10000, 10017, 10051
Mintek	11603, 11990
Minutz	10021
Mitsubishi	11250, 10093, 10150, 10178, 10836
Monivision	10843
Motorola	10093
MTC	10060, 10030, 10056
Multitech	10180
NAD	10156, 10178, 10056, 10866, 11156
NEC	10030, 10056, 11704, 11797
NetTV	11755
Nikko	10178, 10030, 10092
Norcent	10748, 10824

Norwood Micro	11286
NTC	10092
Olevia	11610, 11144, 11240, 11331
Onwa	10180
Optimus	10250, 10154, 10166, 10650
Optonica	10093
Orion	10236, 10463, 11463
Panasonic	10250, 11480, 11457, 10051, 10030, 10650
Penney	10000, 10156, 10051, 10060, 10178, 10030, 10021, 11347
Petters	11523
Philco	10054, 10030, 10171, 10096, 11271, 11394, 11963
Philips	11454, 10054, 10690, 11744, 11867
Pilot	10030
Pioneer	11457, 10166, 10679, 10866, 11260
Polaroid	11523, 10765, 10865, 11276, 11286, 11314, 11326, 11328, 11341, 11498, 11766, 12002, 12121
Portland	10451, 10092
Prima	10761, 10783, 10815, 10817
Prism	10051
Proscan	11447, 10000, 11347
Proton	10178
Proview	11498
Pulsar	10017
Quasar	10250, 10051, 10650
RadioShack	10000, 10154, 10180, 10178, 10030, 10056
RCA	10000, 11447, 10051, 10093, 10679, 11047, 11147, 11247, 11347, 11781, 12002, 12187
Realistic	10154, 10180, 10178, 10030, 10056
Runco	10017, 10030
Sampo	11755, 10030
Samsung	10812, 10054, 10060, 10702, 10178, 10030, 10056, 10650, 10766, 10814, 11060
Sansui	10463, 10171
Sanyo	10054, 10154, 10159, 11142
Scotch	10178
Scott	10236, 10180, 10178, 11711
Sears	10000, 10054, 10154, 10156, 10178, 10171, 10056, 10159
Sharp	10818, 10093
Sheng Chia	10093
Signature	10016
Sole	10813
Sony	10810, 11685
Soundesign	10180, 10178
Sova	11952
Soyo	11520, 11826
Spectroniq	11498
Squareview	10171
SSS	10180
Starlite	10180
Studio Experience	10843
Superscan	10093, 10864
SV2000	11963
SV4	10748, 10865
Sylvania	11864, 10054, 10030, 10171, 10096, 11271, 11314, 11394, 11963
Symphonic	10180, 10171
Syntax	11610, 11144, 11240, 11331

Tandy	10093
Tatung	11286, 11756
Technics	10250, 10051
Techview	10847
Techwood	10051, 10056
Teknika	10054, 10180, 10150, 10060, 10092, 10016, 10056
Telefunken	10702, 10056
TMK	10178, 10056
TNCI	10017
Toshiba	11524, 10154, 10156, 11256, 11265, 10060, 10650, 10845, 11156, 11356, 11656, 11704
TruTech	11723
TVS	10463
US Logic	11286
Vector Research	10030
Victor	10053
Vidikron	10054
Vidtech	10178
Viewsonic	11755, 10857, 10864, 10885, 11627, 12014
Viore	10054, 11684
Vizio	11758, 10864, 10885, 11756
Wards	10054, 10178, 10030, 10016, 10021, 10056, 10096, 10866, 11156
Waycon	10156
Westinghouse	11712, 10451, 10885, 10889, 11282, 11577
White Westinghouse	10451, 10463
Yamaha	10030, 10650
Zenith	11423, 10017, 10463, 11265, 10178, 10030, 11145, 10145, 10092, 10016

VCR-DVR / Magnétoscope - DVR

For a three-component remote control, program the DVR Codes on the DVD•VCR key. For a four-component remote control, program the DVR Codes on the DVR•AUX keys.

Pour une télécommande à trois composants, programmez les codes DVR sur la touche DVD•VCR. Pour une télécommande à quatre composants, programmez les codes DVR sur les touches DVD•AUX.

En los controles remotos para tres aparatos, programe los códigos DVR en la tecla DVD•VCR. En los controles remotos para cuatro aparatos, programe los códigos DVR en las teclas DVR•AUX.

ABS	21972
Accurian	20001
Admiral	20048
Adventura	20001
Aiko	20278
Aiwa	20037, 20001
Alienware	21972
Allegro	20039
America Action	20278
American High	20035
Audiovox	20037, 20278
Calix	20037
Canon	20035
Carver	20081

CCE	20278
Citizen	20037, 20278
Craig	20037
Crosley	20081, 20001
Curtis Mathes	20000, 20035, 20162, 20278
CyberPower	21972
Daewoo	20045, 20278
Dell	21972
Denon	20042
DirectTV	20739, 20740
Durabrand	20039, 20038
Dynatech	20001
Electrohome	20037, 20043
ElectroPhonic	20037
Emerex	20032
Emerson	20037, 20001, 20043, 20278, 20593, 21593
Fuji	20035, 20033
Funai	20001, 20593, 21593
Garrard	20001
Gateway	21972
GE	20000, 20035, 20202
GFM	21593
Go Video	20614
GoldStar	20037, 20038
Gradiente	20001
Harley Davidson	20001
Harman/Kardon	20081, 20038
Headquarter	20046
Hewlett Packard	21972
Hitachi	20001, 20042
Howard Computers	21972
HP	21972
Hughes Network Systems	20739, 20042, 20740
Humax	20739
Hush	21972
iBUYPOWER	21972
Instant Replay	20035
JVC	20067
KEC	20037, 20278
Kenwood	20067, 20038
Kodak	20035, 20037
Linksys	21972
Lloyd's	20001
LXI	20037
Magnasonic	20593
Magnavox	20035, 20039, 20081, 20001, 20593, 21593
Marantz	20035, 20081
Marta	20037
Matsushita	20035, 20162
Media Center PC	21972
MEI	20035
Memorex	20035, 20162, 20037, 20048, 20039, 20001, 20046
MGA	20043
Microsoft	21972
Mind	21972
Minolta	20042
Mitsubishi	20067, 20043
Motorola	20035, 20048
MTC	20001

Multitech.....20001
 NEC.....20067, 20038
 Nikko.....20037
 Niveus Media.....21972
 Northgate.....21972
 Olympus.....20035
 Optimus.....20162, 20037, 20048, 20593
 Panasonic.....20035, 20162, 20614, 20616
 Penney.....20035, 20037, 20042, 20038
 Pentax.....20042
 Philco.....20035
 Philips.....20739, 20035, 20081, 20618
 Pilot.....20037
 Pioneer.....20067
 Polk Audio.....20081
 Portland.....20278
 Presidian.....21593
 Proscan.....20000, 20202
 Pulsar.....20039
 Quarter.....20046
 Quartz.....20046
 Quasar.....20035, 20162
 RadioShack.....20001
 Radix.....20037
 Randex.....20037
 RCA.....20000, 20042, 20202, 20880
 Realistic.....20035, 20037, 20048, 20001, 20046
 ReplayTV.....20614, 20616
 Ricavision.....21972
 Runco.....20039
 Samsung.....20739, 20045, 21014
 Sanky.....20048, 20039
 Sansui.....20001, 20067
 Sanyo.....20046
 Scott.....20045, 20043
 Sears.....20035, 20037, 20001, 20042, 20046
 Sharp.....20048, 20848
 Sonic Blue.....20614, 20616
 Sony.....20032, 20035, 20033, 20001, 20636, 21972
 Stack 9.....21972
 STS.....20042
 Sylvania.....20035, 20081, 20001, 20043, 20593, 21593
 Symphonic.....20001, 20593, 21593
 Systemax.....21972
 Tagar Systems.....21972
 Tashiko.....20037
 Teac.....20001
 Technics.....20035, 20162
 Teknika.....20035, 20037, 20001
 Thomas.....20001
 Tivo.....20739, 20618, 20636, 20740, 21996
 Toshiba.....20045, 20043, 21008, 21972, 21996
 Totevision.....20037
 Touch.....21972
 Vector.....20045
 Vector Research.....20038
 Video Concepts.....20045
 Videomagic.....20037
 Viewsonic.....21972

Villain.....20001
 Voodoo.....21972
 Wards.....20000, 20035, 20048, 20081, 20001, 20042
 XR-1000.....20035, 20001
 Yamaha.....20038
 Zenith.....20039, 20033, 20001
 ZT Group.....21972

DVD

Accurian.....30675, 31416
 Aiwa.....30533, 30641
 Akai.....30695, 30899
 Allegro.....30869
 Apex Digital.....30672, 30717, 30794, 30796,
30797, 30830, 31056, 31061
 Arrgo.....31023
 Audiovox.....31041, 31121, 31122
 BBK.....31224
 Blaupunkt.....30717
 Blue Parade.....30571
 Bose.....32023
 Broksonic.....30695, 30868
 California Audio Labs.....30490
 Cinea.....30831
 CineVision.....30869
 Citizen.....30695
 Coby.....30778, 31086, 31107, 31177
 Craig.....30831
 CyberHome.....30816, 30874, 31023, 31024, 31129, 31502, 31537
 Daewoo.....30784, 30869, 31169, 31172
 Denon.....30490, 32258
 Diamond Vision.....31316
 Disney.....30675, 31270
 Durabrand.....31023, 31127
 DVD2000.....30521
 Emerson.....30675, 30821, 31268
 ESA.....30821, 31268
 Funai.....30675, 31268, 31334
 GE.....30000, 30815, 30717
 GFM.....30675, 31268
 Go Video.....30744, 30715, 30741, 30869, 31075
 GoldStar.....30741, 30869
 Gradiente.....30490
 Greenhill.....30717
 Grundig.....30539
 Harman/Kardon.....30702
 Hello Kitty.....30831
 Hitachi.....30573, 30664
 Hiteker.....30672
 iLo.....31348
 Initial.....30717
 Insignia.....31268, 32095
 Integra.....30571, 30627, 31769
 JBL.....30702
 JSI.....31423
 JVC.....30558, 30623, 30867, 31164
 Kenwood.....30490, 30534

KLH.....30717
 Konka.....30711
 Koss.....30651, 31423
 Lasonic.....30798
 Lecson.....31533
 Lenoxx.....31127
 LG.....30741, 30869
 LiteOn.....31416, 31656
 Magnavox.....30503, 30539, 30646, 30675, 30821, 31268, 31354, 31506
 Marantz.....30539
 McIntosh.....31533
 Memorex.....30695, 30831, 31270
 Microsoft.....30000, 32083
 Mintek.....30839, 30717
 Mitsubishi.....31521, 30521
 NAD.....30741
 Nesa.....30717
 Norcent.....31107
 Onkyo.....30503, 30627, 31769
 Oppo.....30575, 31224
 Oritron.....30651
 Panasonic.....30490, 30503, 30703, 31490, 31641, 31762
 Philco.....30675
 Philips.....30503, 30539, 32056, 30646, 30675,
31267, 31340, 31354, 31506, 32084
 PianoDisc.....31024
 Pioneer.....30525, 30571, 30142, 30631
 Polaroid.....31061, 31086, 31316
 Polk Audio.....30539
 Presidian.....30675
 Proceed.....30672
 Proscan.....30000
 ProVision.....30778
 Qwestar.....30651
 RCA.....30000, 30571, 30717, 30822, 31022, 31132, 31769
 Rio.....30869
 Rotel.....30623
 Sampo.....30752
 Samsung.....30490, 30573, 30744, 30199, 30820, 30899, 31075
 Sansui.....30695
 Sanyo.....30695, 30873
 Sharp.....30630, 30675, 30752, 32250
 Shinsonic.....30533, 30839
 Sonic Blue.....30869
 Sony.....30533, 31533, 30864, 31033, 31070, 31431, 31516
 Sovo.....31122
 Superscan.....30821
 Sylvania.....30675, 30821, 31268
 Symphonic.....30675, 30821, 31268
 Technics.....30490, 30703
 Theta Digital.....30571
 Tivo.....31503
 Toshiba.....30503, 30695, 31045, 31154, 31503, 31769
 Urban Concepts.....30503
 US Logic.....30839
 Vizio.....31064
 Xbox.....30000, 32083
 Yamaha.....30490, 30539, 30646, 30545
 Zenith.....30503, 30741, 30869

Satellite/Satélite

Bell ExpressVu	50775
Coolsat	51806
DirectTV.....	51377, 50392, 50000, 50639, 51142, 50247, 50749, 51749, 50819, 51856, 51076, 51108, 51442, 51609, 51640
Dish Network System	50775, 51505, 51775
Dishpro	50775, 51505, 51775
Echostar	50775, 51505, 51775
Expressvu	50775, 51775
Fortec Star	51821
GE	50000
General Instrument.....	50869
GOI	50775, 51775
Hitachi.....	50819
HTS	50775, 51775
Hughes Network Systems	51142, 50749, 51749, 51442
Humax.....	51790
Jerrold.....	50869
JVC.....	50775, 51775
Mitsubishi	50749
Motorola	50869, 50856
Next Level.....	50869
Panasat	50247, 50701
Philips.....	51807
Philips.....	51142, 50749, 51749, 51076, 51442
Proscan.....	50392, 50000
RadioShack	50869
RCA.....	50392, 50000, 50855, 50143, 51107
Samsung.....	51377, 51142, 51276, 51108, 51442, 51609
Sony	50639, 51640
Star Choice.....	50869
Tivo	51142, 51442
Toshiba.....	50749, 51749, 50790, 51285
UltimateTV.....	51640
Ultrasat	51806
Voom.....	50869
Zenith.....	51856

Cable / Câble

ABC.....	50003, 50008
ADB	52586
Americast	50899
Amino	51602, 51822
Bell South	50899
Cisco	51877, 50877
Comcast	51982
Digeo	51187, 52187
Director	50476
General Instrument.....	50476, 50810, 50003
i3 Micro	51602
Jerrold.....	50476, 50810, 50003
Memorex	50001

Motorola.....	51376, 50476, 50810, 51187
Myrio.....	51602, 51822
Pace	51877, 50237, 50008
Panasonic.....	50001, 50107, 51982
Paragon.....	50001
Philips.....	51305
Pioneer.....	51877, 50877
Pulsar	50001
Quasar.....	50001
RCA.....	51256
Runco	50001
Scientific Atlanta.....	51877, 50877, 50008
Sejin	51602
Starcom.....	50003
Thomson.....	51256
Torx	50003
Toshiba	50001
Zenith.....	50001, 50899

Video Accessories (Media Centers, Videogames, etc.) / Accessoires de vidéo (centres de médias, jeux vidéo, etc.) / Accesorios de video (Centros de entretenimiento, videoconsolas, etc.)

2Wire.....	52045
ABS	51272
Access HD	52185
ADB	52254
Alienware	51272
Amino	51481, 52482
Apex Digital.....	52478
AT&T.....	52045
CASTi.....	52305
Channel Master.....	52365
CyberPower	51272
Daewoo	52338
Daytek.....	52305
Digital Stream	52303
Epson	51563
Gateway	51272
GE.....	52360
Gridlink	52348
Hewlett Packard	51272
Howard Computers.....	51272
HP.....	51272
Hush.....	51272
iBUYPOWER.....	51272
Insignia	51415
KoolConnect	51481
Lasonic	52348
LG	51415
Linksys	51272
Magnavox.....	51563
Media Center PC.....	51272
Microsoft	52049, 51272
Mind.....	51272

Motorola.....	51998, 51363
Niveus Media.....	51272
Northgate	51272
Panasonic.....	51120
Philco.....	51563
Pioneer.....	51010
RCA.....	52325
Ricavision.....	51272
Sansonic.....	52348
Sharp	51010
Sony	51272
Stack 9.....	51272
SureWest	51481
Sylvania	51563
Systemax	51272
Tagar Systems.....	51272
Tivax.....	52185
Toshiba.....	51272
Touch	51272
Verizon.....	52378
Viewsonic	51272
Voodoo	51272
Xbox.....	52049
Zenith	51415
ZT Group	51272

Digital TV Converter Boxes / Boîtes de conversion pour TV numérique / Convertidores Digitales

Access HD	52185
Apex Digital.....	52478
CASTi.....	52305
Channel Master.....	52365
Daewoo	52338
Daytek.....	52305
Digital Stream	52303
GE.....	52360
Gridlink	52348
Insignia	51415
Lasonic	52348
Magnavox.....	51563
Philco.....	51563
RCA.....	52325
Sansonic	52348
Sylvania	51563
Tivax.....	52185
Zenith.....	51415

© 2008 Audiovox Accessories Corporation
111 Congressional Blvd., Suite 350
Carmel, IN 46032

UEI 32K Codes_01

Trademark(s) ® Registered / Marque(s) de commerce déposée(s)® /
Marca(s) Registrada(s)