

Code Lists / Liste des codes / Lista de Códigos

Brand Code List / Liste des codes de marque / Lista de Códigos de Marcas

Brand Codes are used for programming using the Brand Code Search and Entry method outlined in the User's Guide.

Les codes de marques sont utilisés pour la programmation à l'aide de la recherche du code de marque et de la méthode d'entrée décrite dans le Guide de l'utilisateur.

Los códigos de las marcas son utilizados para programar utilizando los métodos de búsqueda y entrada de códigos de marcas, resaltado en la guía del usuario.

Code	TV	DVD	VCR	SAT/CBL/ IPTV	AUDIO
01	RCA, GE, Proscan	RCA, GE, Proscan	RCA, GE, Proscan	RCA, GE, Proscan	RCA, GE, Proscan
02	Hitachi	Apex Digital	JVC	Motorola	Denon
03	Insignia, Dynex	Insignia, Dynex	Magnavox, Philips	DirecTV	Harman/Kardon
04	JVC	JVC	Mitsubishi	Dish Network, Echostar	Insignia, Dynex
05	LG	LG	Panasonic	Cisco, Scientific Atlanta	Panasonic
06	Philips, Magnavox	Magnavox, Philips	Samsung	Amino	Pioneer
07	Mitsubishi	Memorex	Sharp	Time Warner	Sony
08	Panasonic	Panasonic	Sony	Comcast	Yamaha
09	Samsung	Pioneer	TiVo	Verizon	Bose
10	Sanyo	Samsung	Toshiba	AT&T	Samsung
11	Sharp	Sharp			
12	Sony	Sony			
13	Sylvania, Emerson	Sylvania			
14	Toshiba	Toshiba			
15	Vizio	Yamaha			

TV (T) / Téléviseur (T)

Admiral	10093, 10463
Advent	10761
Akai	10702, 11675
AOC	11365, 11589, 12014, 12087, 12621
Apex Digital	12397
Asus	13340
Audiovox	11564, 10451, 10802, 10846, 10875, 11276, 11284, 11865, 11937, 11951, 12121, 12413, 12513, 13065
Aventura	10171
Axion	11937
Broksonic	10463
Coby	12306, 12315, 12340, 12343, 12344, 12345, 12347, 12348, 12350
Commercial Solutions	11447, 10047
Curtis	12352, 12397, 12466, 12855, 13228
Curtis Mathes	10702, 10093, 10047, 10451, 11661, 11347
Daewoo	10451, 11661, 10661
Dell	11264, 11863
Dish Network	11948
Disney	11892
Dumont	10017
Durabrand	10178, 10171, 10463
Dynex	12049, 11810, 12184
Electrohome	10463
Element	11886, 12183
Emerson	11864, 11394, 10178, 10171, 10451, 10463, 11661, 11886, 11944, 11963
Emprex	11422
Envision	11365, 11589, 12014, 12087
ESA	10171, 11944, 11963
Fluid	12964
Funai	10171, 11271, 11963
Gateway	11756
GE	11447, 10178, 10047, 10051, 10451, 11347, 11547
GFM	11864, 10171, 11886, 11963
Gibraltar	10017
GoldStar	10178
Haier	11748, 11749, 12309
Hallmark	10178
Hannspree	11348, 11745
Havermy	10093
Hello Kitty	10451
Hisense	11314, 12098, 12355, 12419
Hitachi	11643, 11145, 10679
iLo	11394, 11684, 11990
Initial	11990
Insignia	12049, 11423, 11564, 10171, 10463, 11810, 11892, 11963, 12184, 12417
Inteq	10017
JCM	12256
Jensen	10761
JVC	11601, 12271, 11774, 10463, 11253
KDS	11498
LG	11423, 11447, 12358, 12731, 12424, 10178, 10017, 11265, 10856
LXI	10156, 10178, 10047

MAG	11498
Magnavox	11867, 11454, 12372, 11866, 10171, 10051, 10802, 11254, 11365, 11944, 11963, 11990
Marantz	11454
Matsushita	10250
Megatron	10178
Memorex	10178, 10463, 10150, 11892
MGA	10178, 10150
Midland	10047, 10017, 10051
Mintek	11990
Mitsubishi	11250, 10093, 10178, 10150, 11797
Motorola	10093
NAD	10156, 11156, 10178
Naxa	12104
NEC	11704, 11797
Nexus Electronics	12183
Nikko	10178
Norcent	11365, 11589, 11745
Olevia	11610, 11240, 11331
Optimus	10250
Optoma	11348
Optonica	10093
Orion	10463
Panasonic	11480, 10250, 11291, 10051, 11271, 11941, 11946
PARK	12104
Penney	10156, 10178, 10047, 10051, 11347
Philco	11394, 10171, 11271, 11963
Philips	11867, 11454, 12374, 12372, 11866, 11394, 10171
Pioneer	11457, 10679, 11260
Planar	11589
Polaroid	11523, 11276, 11314, 11498, 12121
Portland	10451, 11661
Prima	10761, 11749
Prism	10051
Proscan	11447, 10047, 11347, 12147, 12183, 12256
Proton	10178
Proview	11498
Pulsar	10017
Quasar	10250, 11291, 10051
RadioShack	10178, 10047
RCA	11447, 12434, 12746, 10093, 10047, 10051, 11661, 10679, 11347, 11547, 11781, 11948, 11953, 12187, 12247, 12932
Realistic	10178
Runco	10017
Samsung	12051, 10702, 10178
Sansui	10171, 10463, 11409, 11892
Sanyo	11142
Sceptre	11360, 11599, 12337, 12506
Scotch	10178
Scott	10178, 11711
Sears	10156, 10178, 10047, 10171
Sense	11865
Sharp	10818, 12360, 10093
Sheng Chia	10093
Sony	10810, 11300
Soundesign	10178
Spectroniq	11498
Squareview	10171
SunBriteTV	11610, 12337

Superscan	10864, 10093, 11944
Supersonic	12104
SVA	11963
Sylvania	11864, 11394, 10171, 11271, 11314, 11886, 11944, 11963
Symphonic	11394, 10171, 11944
Syntax	11610, 11240, 11331
Tandy	10093
Tatung	11756
TCL	12434, 13183
Technics	10250, 10051
Techwood	10051
Teknika	10150
Telefunken	10702
TMK	10178
TNCi	10017
Toshiba	11524, 11656, 10156, 11156, 11256, 12006, 11265, 10845, 11704, 11945
TVS	10463
Venturer	11865
Vidtech	10178
Viewsonic	12049, 10864, 11564, 10885, 11330, 11365, 11578, 11627, 11742, 12014, 12087
Viore	11684, 12104, 12352, 13118
Vizio	11758, 12512, 12757, 10864, 11756, 10885
Wards	10156, 11156, 10178, 10047, 10017, 10051, 11347
Waycon	10156
Westinghouse	11712, 10451, 10885, 10889, 11282, 11300, 11577
White Westinghouse	10463, 11661
Wyse	11365
Zenith	11423, 12358, 12731, 10178, 10047, 10017, 10463, 11265, 11145, 11661, 11365

VCR (M) / Magnétoscope (M)

For a three-component remote control, program the DVR Codes on the DVD•VCR key. For a four-component remote control, program the DVR Codes on the DVR•AUX keys.

Pour une télécommande à trois composants, programmez les codes DVR sur la touche DVD•VCR. Pour une télécommande à quatre composants, programmez les codes DVR sur les touches DVR•AUX.

En los controles remotos para tres aparatos, programe los códigos DVR en la tecla DVD•VCR. En los controles remotos para cuatro aparatos, programe los códigos DVR en las teclas DVR•AUX.

Accurian	20000
Admiral	20048
Adventura	20000
Aiko	20278
Aiwa	20037, 20000
Allegro	20039
America Action	20278
American High	20035
Audiovox	20037, 20278
Calix	20037
Canon	20035
Carver	20081
CCE	20278

Citizen	20037, 20278
Craig	20037
Crosley	20081, 20000
Curtis Mathes	20060, 20035, 20162, 20278
Daewoo	20045, 20278
Denon	20042
DirecTV	20739
Durabrand	20039
Dynatech	20000
Electrohome	20037, 20043
Electroponic	20037
Emerex	20032
Emerson	20037, 20000, 20043, 20278, 20593, 21593
Fuji	20035
Funai	20000, 20593, 21593
Garrard	20000
GE	20060, 20035, 20202
GFM	21593
GoldStar	20037
Gradiente	20000
Harley Davidson	20000
Harman/Kardon	20081
Hitachi	20000, 20042, 20593
Hughes Network Systems	20042
Humax	20739
Instant Replay	20035
JVC	20067
KEC	20037, 20278
Kenwood	20067
Kodak	20035, 20037
Lloyd's	20000
LXI	20037
Magnasonic	20593
Magnavox	20035, 20039, 20081, 20000, 20593, 21593
Marantz	20035, 20081
Marta	20037
Matsushita	20035, 20162
MEI	20035
Memorex	20035, 20162, 20037, 20048, 20039, 20000
MGA	20043
Minolta	20042
Mitsubishi	20067, 20043
Motorola	20035, 20048
MTC	20000
Multitech	20000
NEC	20067
Nikko	20037
Olympus	20035
Optimus	21062, 20162, 20037, 20048, 20593
Panasonic	21062, 20035, 20162
Penney	20035, 20037, 20042
Pentax	20042
Philco	20035
Philips	20739, 20035, 20081
Pilot	20037
Pioneer	20067
Polk Audio	20081

Portland	20278
Presidian	21593
Proscan	20060, 20202
Pulsar	20039
Quasar	20035, 20162
RadioShack	20000
Radix	20037
Randex	20037
RCA	20060, 20035, 20042, 20202, 20880
Realistic	20035, 20037, 20048, 20000
Runco	20039
Samsung	20045
Sanky	20048, 20039
Sansui	20000, 20067
Scott	20045, 20043
Sears	20035, 20037, 20000, 20042
Sharp	20048, 20848
Signature	20035
Sony	20032, 20035, 20000, 20636
STS	20042
Sylvania	20035, 20081, 20000, 20043, 20593, 21593
Symphonic	20000, 20593, 21593
Tashiko	20037
Teac	20000
Technics	20035, 20162
Teknika	20035, 20037, 20000
Thomas	20000
TiVo	20739, 20636
Toshiba	20045, 20043
Totevision	20037
Vector	20045
Video Concepts	20045
Videomagic	20037
Villain	20000
Wards	20060, 20035, 20048, 20039, 20081, 20045, 20000, 20042
XR-1000	20035, 20000
Zenith	20037, 20039, 20000

DVD (M)

Accurian	30675
Alco	30790
Allegro	30869
Apex Digital	30672, 30796, 31061
Audio Authority	32555
Audiovox	30790
Bel Canto Design	31571
California Audio Labs	30490
Cinea	30831
CineVision	30869
Coby	31107, 31628, 32494
Craig	30831
Daewoo	30869
Denon	30490, 32258, 31634, 32748
Disney	30675, 31270

Dynex.....	32596	
Emerson.....	30675, 32213	
Funai.....	30675	
GE.....	30522	
GFM.....	30675	
Go Video.....	31075, 30741, 30744, 30869, 31044	
GoldStar.....	30741, 30869	
Grundig.....	30539	
Harman/Kardon.....	30702, 31229	
Hello Kitty.....	30831	
Hitachi.....	30573, 30664	
Hiteker.....	30672	
Insignia.....	30675, 30741, 32596, 32095, 32428	
Integra.....	32147, 31769, 30627, 31634	
Irradio.....	30646	
JBL.....	30702	
JVC.....	31602, 30623, 30867, 31164, 32365, 32855	
Kawasaki.....	30790	
Kenwood.....	30490, 30534	
KLH.....	30790	
Lexicon.....	32545	
LG.....	30741, 31602, 30869	
Logitech.....	32639	
Magnavox.....	30539, 30503, 30675, 30646, 31354, 31506	
Marantz.....	30539, 32414	
Memorex.....	30831, 31270, 32213, 32331, 33153	
Microsoft.....	30522, 32083	
Mitsubishi.....	31521	
NAD.....	30741	
Norcent.....	31107	
Olevia.....	32331	
Onkyo.....	30503, 32147, 31769, 30627	
Oppo.....	30575, 32545	
Panasonic.....	30490, 31641, 30503, 31579, 31762, 33641	
Philco.....	30675	
Philips. 32056, 30539, 32434, 32084, 30503, 30675, 30646, 31340,	31354, 31506	
Pioneer.....	30142, 30631, 31571, 32442	
Polaroid.....	31061	
Polk Audio.....	30539	
Presidian.....	30675	
Proceed.....	30672	
Proscan.....	30522	
RCA.....	30522, 31769, 30790, 30822, 32213	
RE-BL.....	32555	
Rio.....	30869	
Rotel.....	30623	
Samsung.....	30199, 30573, 32069, 31075, 30490, 30820, 31044,	31470, 32329, 32489, 32556
Schneider.....	30646	
Sharp.....	30675, 32250, 30630	
Sherwood.....	31043	
Sonic Blue.....	30869	
Sony.....	31633, 31516, 31070, 30864, 30772, 31033, 31431	
Sylvania.....	30675	
Symphonic.....	30675	
Teac.....	30790	

Technics.....	30490	
Toshiba.....	30503, 32705, 31769, 31154, 32006, 32277, 33157	
Urban Concepts.....	30503	
Venturer.....	30790	
Viore.....	32553	
Vizio.....	32563	
WB Electronics.....	32555	
Xbox.....	30522, 32083	
Yamaha.....	30490, 30539, 30497, 32298, 30646, 30545, 30817,	31354, 32558
Zenith.....	30503, 30741, 30869	

**Satellite Set Top Box (S) / Boîtier décodeur pour satellite (S) /
Convertidor para Satélite (S)**

Bell ExpressVu.....	50775
DirecTV.....	51377, 50392, 50566
Dish Network.....	50775
Dishpro.....	50775
Echostar.....	50775
Expressvu.....	50775
GE.....	50566
General Instrument.....	50869
GOI.....	50775
HTS.....	50775
Hughes Network Systems.....	51377
Jerrold.....	50869
JVC.....	50775
Motorola.....	50869
Next Level.....	50869
Proscan.....	50392, 50566
RadioShack.....	50869
RCA.....	50392, 50566, 50855
Samsung.....	51377
Shaw Direct.....	50869
Star Choice.....	50869
Voom.....	50869

**Cable Set Top Box (C) / Boîtier décodeur pour câble (C) /
Convertidor para Cable (C)**

ADB.....	52254
Amino.....	51602, 51481, 51822, 52482
Arris.....	52187
AT&T.....	50858
Bell.....	51998
Bright House.....	51376, 51877
Cable One.....	51376, 51877
Cablevision.....	51376, 51877
Charter.....	51376, 51877, 52187
Cisco.....	51877, 50858, 52378, 51982, 52345, 53294
Comcast.....	51376, 51877, 51982, 52187, 52576
Cox.....	51376, 51877
Digeo.....	52187
i3 Micro.....	51602
Insight.....	51376, 51877

Knology.....	51877
KoolConnect.....	51481
Mediacom.....	51376, 51877
Motorola.....	51376, 50858, 52378, 51982, 51998
Moxi.....	52187
MTS.....	51998
Myrio.....	51602, 51822
Pace.....	51376, 51877, 51982
Panasonic.....	51982
Pioneer.....	51877
RCN.....	51376
Rogers.....	51877
Samsung.....	51877
Sasktel.....	51998
Scientific Atlanta.....	51877, 50858, 51982, 52345
Sejin.....	51602
Shaw.....	51376
Suddenlink.....	51376, 51877
SureWest.....	51481, 51998
Telus.....	52345
Thomson.....	51982
Time Warner.....	51376, 51877, 52187
TiVo.....	52576
Verizon.....	52378
Videotron.....	51877
WideOpenWest.....	51877

--- IPTV (C) ---

ADB.....	52254
Amino.....	51481, 52482
AT&T.....	50858
Bell.....	51998
Cisco.....	50858, 52378, 52345
KoolConnect.....	51481
Motorola.....	51376, 50858, 52378, 51998
MTS.....	51998
Sasktel.....	51998
Scientific Atlanta.....	50858, 52345
SureWest.....	51481, 51998
Telus.....	52345
Verizon.....	52378

Accessory (M) / Accessoire (M) / Accesorio (M)

Apple.....	41115
Denon.....	42502
JVC.....	42969
LG.....	43217
Samsung.....	42609
Sharp.....	43097
Sony.....	42610
Vizio.....	42454
Yamaha.....	41797, 42021, 42116, 42458

Accessory (N) / Accessoire (N) / Accesorio (N)

Access HD	52185
Airlink 101	52491
Alpha Digital	52185
AMTC	52185
Apex Digital.....	52478
Apple.....	52615
Artec.....	52490
Asus.....	52987
CASTI.....	52305
Centronics.....	52360
Channel Master.....	52365
Cisco	52826
Coby	52667
Coship	52487
Daewoo	52338
Daytek.....	52305
Digital Stream	52303
Digiwave.....	52360
Dish Network	52470
Echostar	52470
Epson	51563
Evolution	52479
Firebird Systems.....	52360
GE	52360, 52450
Goodmind.....	52360, 52450
Gridlink	52348
Insignia	51415
Lasonic	52348
LG	51415
Magnavox.....	51563, 53339
Memorex	52486
MicroGEM	52489
Microsoft	52049
Netgear	53324
Philco.....	51563
Popcorn Hour	52260
RCA	52325, 52454, 53335
Roku	52371, 53061
RTC	52360
Samsung	51967, 52592
Sansonic.....	52348
Scientific Atlanta.....	52826
Seagate	52698
Sony	52713
Sunkey	52695
Sylvania	51563
Tivax.....	52185
Ventura	52454
Venturer	52454
Western Digital	52558
Winegard	52454
Xbox	52049
Zenith.....	51415
Zentech	52491
Zinwell	52488

**Streaming Player / Lecteur en continu /
Reproductor de streaming**

Apple.....	52615
Asus	52987
LG	53373
Magnavox	53339
Netgear	53324
Popcorn Hour	52260
RCA	53335
Roku	52371, 53061
Seagate	52698
Sony	52713
Western Digital	52558
Xbox	52049

Receiver (R) / Récepteur (R) / Receptor (R)

Alco	41390
AMC.....	41077
Anam.....	41609
Arcam.....	41189
Audiotronic.....	41189
Audiovox	41390
Bose.....	41933, 41629
Carver.....	41189
Denon	42857, 41360, 41142, 42279, 42820
Dynex.....	42971
Harman/Kardon	41304, 42443, 41306, 42670
Insignia	41077, 42169, 42175, 42472, 42929, 42966
Integra	41805, 41320
JBL	41306
JVC.....	41374, 41495, 42331
Kenwood	41570
KLH.....	41390
LG	41293, 42197, 42284, 42676
Magnavox.....	41189, 41269
Marantz	41189, 41269, 41289
McIntosh.....	41289
Micromega.....	41189
Myryad.....	41189
Onkyo	41805, 41320
Panasonic.....	42967, 41275, 41288, 41548, 42452
Philips.....	41189, 41269, 42311, 42459
Pioneer.....	41935
Polk Audio	41289
Proscan.....	41254
RCA.....	41609, 41254, 41390, 42041, 42611
Samsung	41868, 41304, 41500
Sherwood	41077, 42169
Sherwood Newcastle.....	42169
Sony	41759, 41758, 42172, 41622, 41822,
.....	41441, 41658, 41858, 42475, 42522
Teac	41390

Thorens.....	41189
Venturer.....	41390
Yamaha 42061, 42467, 40376, 41815, 41276, 41331, 41375, 42455	
Zenith.....	41293, 42197

**Amplifier (A) / Amplificateur (A)
/ Amplificador (A)**

Denon	42134
Marantz	42138

© 2012 Audiovox Accessories Corporation

UEI 2012 2539 00

Trademark(s) ® Registered / Marque(s) de commerce déposée(s)® /
Marca(s) Registrada(s)