

AR Cinéma maison Station d'alimentation avec **SPEEDPASS**^{MC}

Guide de démarrage rapide

Ce guide de démarrage rapide vous aidera à installer votre PW1000 en trois étapes rapides et simples :




Tout commence par une visite rapide des panneaux avant et arrière du PW1000.


Visite du PW1000

Les panneaux avant et arrière du PW1000 comportent des prises et des ports pour les divers usages de votre cinéma maison. Ces prises et ports sont regroupés selon leur utilisation. Les schémas qui suivent indiquent les différentes régions des panneaux avant et arrière.

Panneau avant



Panneau arrière



Alimentation/Chargement/Protection de signal

Prises de courant c.a. et USB et prises coaxiales des panneaux avant et arrière qui protègent contre la surtension et stabilisent le courant des appareils raccordés.

SpeedPass

Prises audio/vidéo du panneau avant qui acheminent leur signal par les prises audio/vidéo correspondantes du panneau arrière. Le signal est acheminé directement à l'appareil de cinéma maison raccordé à ces prises.

Commutateur Ethernet


Connectivité réseau de votre modem et jusqu'à quatre appareils Internet raccordés. L'entrée de votre modem se trouve sur le panneau arrière, avec trois ports de sortie Ethernet. Le quatrième port de sortie Ethernet est placé sur le panneau avant afin de faciliter l'accès des dispositifs qui sont branchés temporairement à votre système de cinéma maison.

Note : Les prises du panneau avant du PW1000 sont cachées par une porte. Pour y accéder, appuyez sur la porte.

SpeedPass

SpeedPass accélère et simplifie le raccordement des appareils portables au système de cinéma maison en plaçant le port de raccordement de ces appareils sur le devant du système de cinéma maison — mais pour utiliser ces connexions du panneau avant, vous devez raccorder les prises correspondantes à l'arrière du PW1000. Cette section vous montre comment.

INSTALLATION




Dois-je raccorder à mon téléviseur ou à mon récepteur A/V ?

En règle générale, vous devriez raccorder les prises du panneau arrière du PW1000 à l'appareil que vous utilisez pour alterner les signaux. Par exemple, si vous utilisez un commutateur de récepteur A/V entre votre lecteur Blu-ray et le récepteur satellite, vous devriez raccorder le panneau arrière du PW1000 à votre récepteur A/V.


Pour utiliser la prise USB PASS THROUGH :

Utilisez un câble USB (non compris) pour raccorder la prise du panneau arrière du PW1000 à votre récepteur A/V ou téléviseur.




Pour utiliser la prise HDMI PASS THROUGH :

Utilisez un câble HDMI (non compris) pour raccorder la prise du panneau arrière du PW1000 à votre récepteur A/V ou téléviseur.




Pour utiliser les prises COMPONENT VIDEO et AUDIO :



Pour utiliser la prise MP3/AUDIO :

Utilisez un câble audio stéréo (non compris) pour raccorder la prise du panneau arrière du PW1000 à votre récepteur A/V ou téléviseur.



1. Réalisez la connexion vidéo :

Utilisez les câbles vidéo de composant (non compris) pour raccorder le PW1000 à votre récepteur A/V ou téléviseur.


2. Réalisez la connexion audio :

Utilisez un câble coaxial numérique (non compris) ou un câble audio stéréo (non compris) pour raccorder le PW1000 à votre récepteur A/V ou téléviseur — utilisez l'entrée audio regroupée avec les prises vidéo de composant de votre récepteur A/V ou téléviseur.


Pour utiliser les prises VIDEO et AUDIO :

1. Utilisez un câble vidéo (non compris) pour raccorder le PW1000 à votre récepteur A/V ou téléviseur.

2. Utilisez un câble audio stéréo (non compris) pour raccorder le PW1000 à votre récepteur A/V ou téléviseur.




INSTALLATION



1. Assurez-vous que le PW1000 est débranché.
2. Branchez un câble réseau dans la prise de sortie de votre modem ou routeur et le port IN de la section de commutateur ETHERNET du panneau arrière du PW1000.
3. Branchez les câbles réseau des ports Ethernet de vos trois appareils aux 3 prises PORT 1, PORT 2 et PORT 3 à l'arrière du PW1000.

IMPORTANT : Utilisez les ports Ethernet à l'arrière du PW1000 pour les composants réseau qui sont plus ou moins des éléments permanents de votre système de cinéma maison, comme un téléviseur raccordé, votre lecteur Blu-ray ou un routeur Wi-Fi. Le port Ethernet du panneau avant convient davantage aux composants réseau raccordés temporairement ou que vous placez devant le système de cinéma maison, comme un ordinateur portable ou un système de jeux.



4. Branchez le PW1000 et allumez-le.


Le voyant POWER dans la section ETHERNET du panneau avant du PW1000 s'allume et reste allumé.

Les indicateurs PORT du panneau avant du PW1000 deviennent bleu fixe pour chaque PORT dans lequel un appareil est branché. Ces indicateurs clignotent quand des données sont échangées avec cet appareil.

INSTALLATION

Panneau arrière


Le PW1000 utilise le stabilisateur de courant AR PureCurrent^{MC} pour nettoyer le courant qui traverse vos appareils de cinéma maison et vos appareils portables. Il protège également ces appareils et composants contre les surtensions nuisibles. Ses 10 prises c.a. sont divisées en deux types : 4 prises toujours sous tension pour les appareils que vous voulez alimenter en tout temps, et 6 prises commutées que vous voulez allumer et éteindre au besoin (comme tous les soirs, par exemple).



1. Branchez le PW1000 dans une prise mise à la terre.


IMPORTANT : NE BRANCHEZ PAS dans une prise à 2 broches et n'utilisez pas un interrupteur de terre. Les indicateurs POWER et PROTECTED doivent être allumés quand vous branchez le PW1000. Dans le cas contraire, lisez les conseils de dépannage du guide de l'utilisateur.

2. Branchez dans les prises toujours sous tension. Ces prises sont alimentées quand le PW1000 est branché et fonctionne.
3. Branchez dans les prises commutées. Ces prises sont commutées (marche et arrêt) au moyen de l'interrupteur du panneau avant.
4. Branchez les câbles coaxiaux qui transportent le signal satellite, de câble et/ou d'antenne dans une prise SAT/CABLE IN. Utilisez un câble coaxial (non compris) pour raccorder la prise OUT correspondante à l'entrée de signal de votre récepteur ou téléviseur.



Panneau avant

Le panneau avant d PW1000 comprend 2prises c.a. toujours sous tension et 2 ports de chargement USB. Ces prises et ports fonctionnent quand le PW1000 fonctionne.



Les prises de CHARGEMENT USB supportent un vaste choix d'appareils portables USB. La prise supérieure est optimisée pour les appareils qui exigent un courant supplémentaire, comme les tablettes. Cette prise peut livrer jusqu'à 2,1 ampères de courant de charge.


Avant d'utiliser la prise USB de 2,1 A, assurez-vous que l'interrupteur au-dessus de cette prise est à la bonne position pour votre appareil — vous devez le régler AVANT de brancher votre appareil. En règle générale, laissez l'interrupteur 2,1 A à la position B, sauf si vous possédez une tablette Apple (A) ou Samsung (C).

A: Optimisée pour iPad et autres produits Apple (sauf pour iPod Classique et nano)



SpeedPass UTILISER

Si vous avez raccordé les prises de sortie SpeedPass à l'arrière du PW1000 à votre récepteur A/V ou téléviseur, les prises d'entrée du panneau avant du PW1000 deviennent des connexions « sous tension » à votre système de cinéma maison. Vous devez toutefois vous rappeler que quelques points quand vous utilisez ces prises.



1. Pour l'entrée du panneau avant que vous voulez utiliser sur le PW1000, assurez-vous...
 - (a) Qu'un appareil est raccordé à la sortie du panneau arrière correspondante du PW1000 (pour utiliser HDMI PASS THROUGH, par exemple, assurez-vous qu'un appareil est raccordé à HDMI PASS THROUGH au panneau arrière du PW1000)
 - (b) Que vous avez choisi l'entrée de votre récepteur A/V ou téléviseur qui est raccordée à cette prise du panneau arrière du PW1000
2. Raccordez un câble entre votre appareil portable et l'entrée du panneau avant du PW1000.
3. Commencez la lecture avec votre appareil portable.

Pour en savoir plus, consultez le guide de l'utilisateur du PW1000. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant ce produit, allez sur le site **Acoustic-Research.com** ou appelez notre service d'assistance sans frais au **1-800-732-6866**.