

# Code Lists / Liste des codes/ Lista de Códigos

## Brand Code List

Brand Codes are used for programming using the Brand Code Search method outlined in the User's Guide.

## Liste des codes de marque

Les codes de marques sont utilisés pour la programmation à l'aide de la recherche du code de marque décrite dans le Guide de l'utilisateur.

## Lista de Códigos de Marcas

Los códigos de las marcas son utilizados para programar utilizando el método de búsqueda de códigos de marcas, resaltado en la guía del usuario.

Code/ Código	TV	DVD	VCR
01	RCA, GE, PROSCAN	RCA, GE, PROSCAN	RCA, GE, PROSCAN
02	Hitachi	Apex	JVC
03	Insignia	Insignia	Magnavox, Philips
04	JVC	JVC	Mitsubishi
05	LG	LG	Panasonic
06	Magnavox, Philips	Magnavox, Philips	Samsung
07	Mitsubishi	Memorex	Sharp
08	Panasonic	Panasonic	Sony
09	Samsung	Pioneer	TIVO
10	Sanyo	Samsung	Toshiba
11	Sharp	Sanyo	
12	Sony	Sharp	
13	Sylvania, Emerson	Sony	
14	Toshiba	Sylvania	
15	Vizio	Toshiba	

Code/ Código	SAT/CBL	AUDIO
01	RCA, GE, PROSCAN	RCA, GE, PROSCAN
02	Motorola	Denon
03	DirecTV	Harmon Kardon
04	Dish Network System/ EchoStar	Insignia
05	General Instruments	Panasonic
06	Hughes Network Systems	Pioneer
07	Scientific Atlanta, Cisco	Sony
08	Magnavox, Philips	Yamaha
09	Amino, ADB	
10	Panasonic	

## TV

Admiral	10093, 10463
Advent	10761
Akal	10812, 11675, 10702
AOC	11365, 11589, 12014, 12087
Apex Digital	10156, 10767, 12397
Audiovox	10451, 10802, 10846, 10875, 11284, 11937, 11951, 11952, 12413
Aventura	10171
Axon	11937
Broksonic	10463
Carver	10054
Celebrity	10000
Coby	12306, 12315, 12340, 12343, 12344, 12345, 12347, 12348, 12350
Commercial Solutions	11447, 10047
Crosley	10000, 10054
Curtis	12352, 12466
Curtis Mathes	10047, 10054, 10451, 10093, 10702, 10145, 11661, 11147, 11347
Daewoo	10451, 11661, 10661
Dell	11264, 11080, 11863
Denon	10145
Dish Network System	11948
Durabrand	10463, 10178, 10171
Dynex	11780, 11785, 11810, 12049, 12184
Electroband	10000
Electrograph	11755
Electrohome	10463
Element	12183
Emerson	11864, 10451, 10463, 10178, 10171, 11661, 11394, 11944, 11963

Emprex	11422
Envision	10813, 11365, 11589, 12014, 12087
ESA	10812, 10171, 11944, 11963
Fujitsu	10809
Funai	10000, 10171, 11271, 11963
Gateway	11755, 11756
GE	11447, 10047, 10451, 10178, 11347
GFM	10171, 11963
GoldStar	10178
Haier	11748, 11749, 11753, 12309
Hallmark	10178
Hannspree	11348, 11745
Harman/Kardon	10054
Havermy	10093
Helios	10865
Hello Kitty	10451
Hewlett Packard	11494, 11502
Hisense	11314, 12098, 12355, 12419
Hitachi	11643, 11145, 10145
HP	11494, 11502
iLo	11684, 11990
Infinity	10054
Initial	11990
Insignia	11423, 11564, 10171, 11517, 11780, 11892, 11963, 12002, 12049, 12417
JBL	10054
JCB	10000
Jensen	10761
JVC	10463, 10053, 10650, 10731, 11253, 11601, 11774, 12271
KDS	11498
KLH	10767
LG	11423, 11265, 10178, 10856, 12358, 12424
LXI	10047, 10054, 10156, 10178
MAG	11498
Magnavox	11454, 11866, 10054, 10802, 11254, 11365, 11944, 11963, 11990, 12372
Marantz	11454, 10054
Matsushita	10250, 10650
Maxent	11755
Megatron	10178, 10145
Memorex	10463, 10150, 10178, 11892
MGA	10150, 10178
Midland	10047
Mintek	11990
Mitsubishi	11250, 10093, 10150, 10178
Motorola	10093
NAD	10156, 10178, 10866, 11156
NEC	11704, 11797
NetTV	11755
Nexus Electronics	12183
Nikko	10178
Norcent	11365, 11589
Olevia	11610, 11144, 11240, 11331
Optimus	10250, 10650
Optoma	11348
Optonica	10093
Orion	10463
Panasonic	11480, 10250, 11457, 10650, 11271, 11941, 11946
PARK	12104
Penney	10047, 10156, 10178, 11347

Petters	11523
Philco	10054, 10171, 11271, 11394, 11963
Philips	11454, 11866, 10054, 10690, 11867, 12372
Pioneer	11457, 10679, 10866, 11260
Polaroid	11523, 10865, 11276, 11314, 11498, 11766, 12002, 12121
Portland	10451, 11661
Prima	10761, 11785
Proscan	11447, 10047, 11347, 12147, 12256
Proton	10178
Proview	11498
Quasar	10250, 10650
RadioShack	10047, 10178
RCA	11547, 11447, 10047, 10093, 10679, 11047, 11147, 11247, 11347, 11781, 11948, 11953, 12002, 12187, 12247, 12434
Realistic	10178
Sampo	11755
Samsung	10812, 10702, 10178, 10650, 10766, 11060, 12051
Sansui	10463, 10171, 11409, 11892
Sanyo	10054, 11142
Sceptre	11360, 11599
Scotch	10178
Scott	10178, 11711
Sears	10047, 10054, 10156, 10178, 10171
Sharp	10818, 10093
Sheng Chia	10093
Sherwood	11399
Sony	10810, 10000
Soundesign	10178
Sova	11952
Soyo	11520, 11826
Spectroniq	11498
Squareview	10171
SunBrite	12337
Superscan	10093, 10864, 11944
Supreme	10000
SVL	10865, 11963
Sylvania	11864, 10054, 10171, 11271, 11314, 11394, 11886, 11944, 11963
Symphonic	10171, 11944
Syntax	11610, 11144, 11240, 11331
Tandy	10093
Tatung	11756
Technics	10250
Techview	10847
Teknika	10054, 10150
Telefunken	10702
TMK	10178
Toshiba	11524, 10156, 11256, 11265, 10650, 10845, 11156, 11356, 11656, 11704, 11945, 12006
TVS	10463
Venturer	11865
Victor	10053
Vidikron	10054
Vidtech	10178
Viewsonic	11755, 10857, 10864, 10885, 11330, 11578, 11627, 11640, 11742, 12014, 12087
Viore	11684, 12104, 12352
Vizio	11758, 10864, 10885, 11756
Wards	10054, 10178, 10866, 11156

Waycon.....	10156
Westinghouse.....	11712, 10451, 10885, 10889, 11282, 11300, 11577
White Westinghouse.....	10463, 11661
Wyse.....	11365
Zenith.....	10000, 11423, 10047, 10463, 11265, 10178, 11145, 10145, 11661

### CD Players / Lecteurs CD / Lectores CD

Aiwa.....	40157
Arcam.....	40157
California Audio Labs.....	40029
Carver.....	40157
DMX Electronics.....	40157
Harman/Kardon.....	40157
Integra.....	40101
JVC.....	40072
Kenwood.....	40626, 40190
Krell.....	40157
Linn.....	40157
Magnavox.....	40157
Marantz.....	40626, 40029, 40157
MCS.....	40029
Mission.....	40157
Myryad.....	40157
NSM.....	40157
Onkyo.....	40101
Optimus.....	40087
Panasonic.....	40029, 40752
Philips.....	40626, 40157
Pioneer.....	41087
Polk Audio.....	40157
Proton.....	40157
QED.....	40157
Quad.....	40157
Quasar.....	40029
Rotel.....	40157
SAE.....	40157
Sansui.....	40157
Sanyo.....	40087
Sonic Frontiers.....	40157
Sony.....	40100, 41364
TAG McLaren.....	40157
Technics.....	40029
Victor.....	40072
Wards.....	40157
Yamaha.....	40036

### Audio Accessories / Accessoires de audio / Accesorios de audio

Altec Lansing.....	42251
Apple.....	41115
Denon.....	42502
DLO.....	41155
GPX.....	42113
iHome.....	42152

iLive.....	42113
Philips.....	42327
Polk Audio.....	42228
Vizio.....	42454
Yamaha.....	42021, 42116, 42458

### Audio — Receiver / Récepteur / Receptor

Aiwa.....	41641
Alco.....	41390
AMC.....	41077
Anam.....	41609
Arcam.....	41189
Audiotronic.....	41189
Audiovox.....	41390
Bose.....	41629, 41841, 41933
Carver.....	41189
Denon.....	42857, 41360, 41142, 42279
Harman/Kardon.....	41304, 41306, 42443
Insignia.....	41030, 41077, 42169, 42175, 42474
Integra.....	41298, 41320, 41805
JBL.....	41306
JVC.....	41374, 41495, 42239, 42331
Kenwood.....	41570
KLH.....	41390
LG.....	41293, 42197, 42284
Magnavox.....	41189, 41269, 41514
Marantz.....	41189, 41269, 41289
McIntosh.....	41289
Micromega.....	41189
Myryad.....	41189
Onkyo.....	41298, 41320, 41531, 41805
Panasonic.....	41308, 41275, 41288, 41316, 41548, 41763, 42452, 42967
Philips.....	41189, 41269, 41266, 42311, 42459
Pioneer.....	41384, 41935
Polk Audio.....	41289, 42270
Proscan.....	41254
RCA.....	41609, 41254, 41390, 41511, 42041
Samsung.....	41304, 41500, 41868
Sherwood.....	41077, 41905, 42169
Sherwood Newcastle.....	42169
Sony.....	41759, 41058, 41441, 41258, 41622, 41558, 41658, 41758, 41822, 41858, 42172, 42522
Teac.....	41390
Technics.....	41308
Thorens.....	41189
Venturer.....	41390
Yamaha.....	40376, 41176, 41276, 41331, 41375, 41376, 41815, 42061, 42455, 42471
Zenith.....	41293

### Audio — Amplifier / Amplificateur / Amplificador

Denon.....	42134
Marantz.....	41892, 42138

### VCR-DVR / Magnéscope - DVR

Accurian.....	20000
Admiral.....	20048
Adventura.....	20000
Aiko.....	20278
Aiwa.....	20037, 20000
Allegro.....	20039
America Action.....	20278
American High.....	20035
Audiovox.....	20037, 20278
Calix.....	20037
Canon.....	20035
Carver.....	20081
CCE.....	20278
Citizen.....	20037, 20278
Craig.....	20037
Crosley.....	20081, 20000
Curtis Mathes.....	20060, 20035, 20162, 20278
Daewoo.....	20045, 20278
Denon.....	20042
DirectTV.....	20739, 20740
Durabrand.....	20039, 20038
Dynatech.....	20000
Electrohome.....	20037, 20043
Electrohome.....	20037
Emerex.....	20032
Emerson.....	20037, 20000, 20043, 20278, 20593, 21593
Fuji.....	20035, 20033
Funai.....	20000, 20593, 21593
Garrard.....	20000
GE.....	20060, 20035, 20202
GFM.....	21593
Go Video.....	20614
GoldStar.....	20037, 20038
Gradiente.....	20000
Harley Davidson.....	20000
Harman/Kardon.....	20081, 20038
Headquarter.....	20046
Hitachi.....	20000, 20042
Hughes Network Systems.....	20739, 20042, 20740
Humax.....	20739
Instant Replay.....	20035
JVC.....	20067
KEC.....	20037, 20278
Kenwood.....	20067, 20038
Kodak.....	20035, 20037
Lloyd's.....	20000
LXI.....	20037
Magnasonic.....	20593
Magnavox.....	20035, 20039, 20081, 20000, 20593, 21593
Marantz.....	20035, 20081
Marta.....	20037
Matsushita.....	20035, 20162
MEI.....	20035
Memorex.....	20035, 20162, 20037, 20048, 20039, 20000, 20046
MGA.....	20043
Minolta.....	20042
Mitsubishi.....	20067, 20043
Motorola.....	20035, 20048

MTC.....	20000
Multitech.....	20000
NEC.....	20067, 20038
Nikko.....	20037
Olympus.....	20035
Optimus.....	21062, 20162, 20037, 20048, 20593
Panasonic.....	21062, 20035, 20162, 20614, 20616
Penney.....	20035, 20037, 20042, 20038
Pentax.....	20042
Philco.....	20035
Philips.....	20739, 20035, 20081, 20618
Pilot.....	20037
Pioneer.....	20067
Polk Audio.....	20081
Portland.....	20278
Presidian.....	21593
Proscan.....	20060, 20202
Pulsar.....	20039
Quarter.....	20046
Quartz.....	20046
Quasar.....	20035, 20162
RadioShack.....	20000
Radix.....	20037
Randex.....	20037
RCA.....	20060, 20042, 20202, 20880
Realistic.....	20035, 20037, 20048, 20000, 20046
ReplayTV.....	20614, 20616
Runco.....	20039
Samsung.....	20739, 20045
Sanky.....	20048, 20039
Sansui.....	20000, 20067
Sanyo.....	20046
Scott.....	20045, 20043
Sears.....	20035, 20037, 20000, 20042, 20046
Sharp.....	20048, 20848
Sonic Blue.....	20614, 20616
Sony.....	20032, 20035, 20033, 20000, 20636
STS.....	20042
Sylvania.....	20035, 20081, 20000, 20043, 20593, 21593
Symphonic.....	20000, 20593, 21593
Tashiko.....	20037
Teac.....	20000
Technics.....	20035, 20162
Teknika.....	20035, 20037, 20000
Thomas.....	20000
Tivo.....	20739, 20618, 20636, 20740
Toshiba.....	20045, 20043, 21008
Totevision.....	20037
Vector.....	20045
Vector Research.....	20038
Video Concepts.....	20045
Videomagic.....	20037
Villain.....	20000
Wards.....	20060, 20035, 20048, 20081, 20000, 20042
XR-1000.....	20035, 20000
Yamaha.....	20038
Zenith.....	20037, 20039, 20033, 20000

## DVD

Accurian.....	30675
Aiwa.....	30641
Akai.....	30695
Alco.....	30790
Allegro.....	30869
Apex Digital.....	30672, 30794, 30796, 30797, 31056, 31061
Audiovox.....	30790, 31041, 31071
Axion.....	31071
Bel Canto Design.....	31571
Blue Parade.....	30571
Broksonic.....	30695
California Audio Labs.....	30490
Cinea.....	30831
CineVision.....	30869
Citizen.....	30695
Coby.....	30778, 31086, 31107, 31177, 31628
Craig.....	30831
Curtis Mathes.....	31087
CyberHome.....	30816
Daewoo.....	30869, 31169, 31172
Denon.....	30490, 30634, 32258
Disney.....	30675, 31270
Emerson.....	30591, 30675
Enterprise.....	30591
Funai.....	30675
GE.....	30522, 30815
GFM.....	30675
Go Video.....	30744, 30715, 30741, 30869, 31044, 31075
Go Vision.....	31071
GoldStar.....	30741, 30869
Grundig.....	30539
Harman/Kardon.....	30582, 30702, 31229
Hello Kitty.....	30831
Hitachi.....	30573, 30664
Hiteker.....	30672
Insignia.....	30675, 32095, 32428, 32596
Integra.....	30571, 31769, 30627, 32147
JBL.....	30702
JVC.....	30558, 30623, 30867, 31164, 31550, 32365
Kawasaki.....	30790
Kenwood.....	30490, 30534
KLH.....	30790
LG.....	30591, 30741, 30869
Logitech.....	32639
Magnavox.....	30503, 30539, 30646, 30675, 31177, 31354, 31506
Marantz.....	30539, 32414
Memorex.....	30695, 30831, 31270, 32213
Microsoft.....	30522, 32083
Mitsubishi.....	31521
NAD.....	30741
Norcent.....	31107
Olevia.....	32331
Onkyo.....	30503, 31769, 30627, 32147
Oppo.....	30575
Panasonic.....	30490, 30503, 31579, 31641, 31762
Philco.....	30675
Philips.....	30503, 30539, 32056, 32084, 30646, 30675, 31267, 31340, 31354, 31506, 32434

Pioneer.....	30525, 30571, 30142, 30631, 31571, 32442
Polaroid.....	31061, 31086
Polk Audio.....	30539
Presidian.....	30675
Proceed.....	30672
Proscan.....	30522
ProVision.....	30778
RCA.....	30522, 30571, 31769, 30790, 30822, 32213
Rio.....	30869
Rotel.....	30623
Samsung.....	30490, 30573, 30199, 30820, 31044, 31075, 31470, 32069, 32329, 32489, 32556
Sansui.....	30695
Sanyo.....	30695, 30873
Schneider.....	30646
Sharp.....	30630, 30675, 32250
Sherwood.....	31043
Shinsonic.....	30533
Sonic Blue.....	30869
Sony.....	31633, 30533, 30864, 31033, 31070, 31431, 31516
Sylvania.....	30675
Symphonic.....	30675
Teac.....	30790
Technics.....	30490
Theta Digital.....	30571
Toshiba.....	30503, 31769, 30695, 31154
Urban Concepts.....	32006, 32277
Venturer.....	30503
Viore.....	30790
Viore.....	32553
Vizio.....	32563
Xbox.....	30522, 32083
Yamaha.....	30490, 30539, 30646, 30545, 30497, 30817, 32298
Zenith.....	30503, 30591, 30741, 30869

## Blu-ray

Denon.....	32258
Insignia.....	30675, 32428, 32596
Integra.....	31769, 32147
JVC.....	32365
LG.....	30741
Magnavox.....	30675
Marantz.....	32414
Microsoft.....	32083
Olevia.....	32331
Onkyo.....	31769, 32147
Panasonic.....	31641
Philips.....	32084, 32434
Pioneer.....	30142, 32442
RCA.....	31769
Samsung.....	30199
Sharp.....	32250
Sony.....	31516
Sylvania.....	30675
Toshiba.....	31769
Viore.....	32553
Viore.....	32563
Xbox.....	32083
Yamaha.....	32298

## Satellite/Satélite

Bell ExpressVu.....	50775
Crossdigital.....	51109
DirecTV.....	51377, 50392, 50566, 50639, 51142, 50247, 50749, 51749, 51856, 51076, 51109, 51442, 51609
Dish Network System.....	50775, 51505, 51775
Dishpro.....	50775, 51505, 51775
Echostar.....	50775, 51505, 51775
Expressvu.....	50775, 51775
GE.....	50566
General Instrument.....	50869
GO!.....	50775, 51775
HTS.....	50775, 51775
Hughes Network Systems.....	51142, 50749, 51749, 51442
Jerrold.....	50869
JVC.....	50775, 51775
Mitsubishi.....	50749
Motorola.....	50869
Next Level.....	50869
Panasonic.....	50247, 50701
Philips.....	51142, 50749, 51749, 51076, 51442
Proscan.....	50392, 50566
RadioShack.....	50869
RCA.....	50392, 50566, 50855, 50143
Samsung.....	51377, 51276, 51109, 51442, 51609
Sony.....	50639
Star Choice.....	50869
Tivo.....	51142, 51442
Toshiba.....	50749, 51749, 50790
Voom.....	50869
Zenith.....	51856

## Cable / Câble

Amino.....	51602, 51822
Bright House.....	51376, 51877
Cable One.....	51376, 51877
Cablevision.....	51376, 51877, 51006
Charter.....	51376, 51877, 52187
Cisco.....	51877, 50877, 51982
Comcast.....	51376, 51877, 51982, 52576
Cox.....	51376, 51877
Digeo.....	51187, 52187
Director.....	50476
General Instrument.....	50476
i3 Micro.....	51602
Insight.....	51376, 51877
Jerrold.....	50476
Knology.....	51877
Mediacom.....	51376, 51877
Motorola.....	51376, 50476, 51187, 51982
Myrio.....	51602, 51822
Pace.....	51376, 51877, 51982
Panasonic.....	51982
Pioneer.....	51877, 50877
Rogers.....	51877
Scientific Atlanta.....	51877, 50877
Sejin.....	51602
Shaw.....	51376

Sony.....	51006
Suddenlink.....	51376, 51877
Time Warner.....	51376, 51877, 52187
Tivo.....	52576
WideOpenWest.....	51877

**Video Accessories (Media Centers, Videogames, etc.) /  
Accessoires de vidéo (centres de médias, jeux vidéo, etc.) /  
Accesorios de vídeo (Centros de entretenimiento,  
videoconsolas, etc.)**

Access HD.....	52185
ADB.....	52254
Airlink 101.....	52491
Alpha Digital.....	52185
Amino.....	51481, 52482
AMTC.....	52185
Apex Digital.....	52478
Apple.....	52615
Artec.....	52490
AT&T.....	50858
CASTi.....	52305
Channel Master.....	52365
Cisco.....	52345
Coby.....	52667
Coship.....	52487
Daewoo.....	52338
Daytek.....	52305
Digital Stream.....	52303
Dish Network System.....	52470
Echostar.....	52470
Epson.....	51563
GE.....	52450
Goodmind.....	52450
Gridlink.....	52348
Insignia.....	51415
KoolConnect.....	51481
Lasonic.....	52348
LG.....	51415
Magnavox.....	51563
Memorex.....	52486
MicroGEM.....	52489
Microsoft.....	52049
Motorola.....	50858, 52378
Philco.....	51563
RCA.....	50799, 52325, 52454
Roku.....	52371
Samsung.....	52592
Sansonic.....	52348
Scientific Atlanta.....	50858, 52345
Sling Media.....	52612
Sunkey.....	52695
SureWest.....	51481
Sylvania.....	51563
Tivax.....	52185
Ventura.....	52454
Venturer.....	52454

Verizon.....	52378
Vudu.....	52298
Western Digital.....	52558
Winegard.....	52454
Xbox.....	52049
Zenith.....	51415
Zentech.....	52491
Zinwell.....	52488

**IPTV**

ADB.....	52254
Amino.....	51481, 52482
AT&T.....	50858
Cisco.....	52345
Motorola.....	50858, 52378
Scientific Atlanta.....	50858, 52345
Verizon.....	52378

**Digital TV Converter Boxes / Boîtes de conversion pour  
TV numérique / Convertidores Digitales**

Access HD.....	52185
ADB.....	52254
Airlink 101.....	52491
Alpha Digital.....	52185
Amino.....	51481, 52482
AMTC.....	52185
Apex Digital.....	52478
Apple.....	52615
Artec.....	52490
AT&T.....	50858
CASTi.....	52305
Channel Master.....	52365
Cisco.....	52345
Coby.....	52667
Coship.....	52487
Daewoo.....	52338
Daytek.....	52305
Digital Stream.....	52303
Dish Network System.....	52470
Echostar.....	52470
Epson.....	51563
GE.....	52450
Goodmind.....	52450
Gridlink.....	52348
Insignia.....	51415
KoolConnect.....	51481
Lasonic.....	52348
LG.....	51415
Magnavox.....	51563
Memorex.....	52486
MicroGEM.....	52489
Microsoft.....	52049
Motorola.....	50858, 52378
Philco.....	51563
RCA.....	50799, 52325, 52454
Roku.....	52371

Samsung.....	52592
Sansonic.....	52348
Scientific Atlanta.....	50858, 52345
Sling Media.....	52612
Sunkey.....	52695
SureWest.....	51481
Sylvania.....	51563
Tivax.....	52185
Ventura.....	52454
Venturer.....	52454
Verizon.....	52378
Vudu.....	52298
Western Digital.....	52558
Winegard.....	52454
Xbox.....	52049
Zenith.....	51415
Zentech.....	52491
Zinwell.....	52488

© 2010 Audiovox Accessories Corporation

Trademark(s) ® Registered / Marque(s) de commerce déposée(s)® /  
Marca(s) Registrada(s)

**UEI\_2010\_64K\_Codes\_00**