

Code Lists

Brand Codes are used for programming using the Brand Code Search and Entry method outlined in the User's Guide.

Lista de Códigos

Los códigos de las marcas son utilizados para programar utilizando los métodos de búsqueda y entrada de códigos de marcas, resaltado en la guía del usuario.

Brand Code List/Lista de Códigos de Marcas

TV										
RCA GE PROSCAN	Diamond Durabrand Ilo	Vision Insignia	JVC	Magnavox Philips	Panasonic	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

VCR										
RCA GE PROSCAN	Samsung	JVC	Magnavox Philips	Mitsubishi	Panasonic	Sharp	Sony	Symphonic	Toshiba	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

DVD										
RCA GE PROSCAN	Apex	JVC	Magnavox Philips	Panasonic	Pioneer	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

SAT/CABLE										
RCA GE PROSCAN	ABC	Dish	General Instruments	Hughes	Jerrold	Magnavox Philips	Motorola	Panasonic	Scientific Atlanta	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

TV Codes/Códigos de TV	
Abex.....	1124
Admiral.....	1006, 1045, 1054, 1094, 1125, 1167, 1133, 1230
Advent.....	1060, 1136, 1139, 1205
Adventura.....	1126
Adyson.....	1065
Aiwa.....	1032
Akai.....	1001, 1046, 1078, 1203, 1204
Alba.....	1056
Alleron.....	1045
Amplivision.....	1065
American Action.....	1035
Amstrad.....	1056
Amtron.....	1035
Anam National.....	1002, 1035
AOC.....	1004, 1005, 1025, 1046, 1078, 1205
Apex.....	1137, 1141
Arcam.....	1065
Audiovox.....	1056
Audiovox.....	1028, 1030, 1031, 1033, 1035, 1038, 1039, 1041, 1045,
Baur.....	1056
Baysonic.....	1035
Belcor.....	1025, 1078
Bell & Howell.....	1006, 1047, 1163
Benq.....	1043
Beon.....	1056
Binatone.....	1065
Boots.....	1065
Bradford.....	1035
Brockwood.....	1025, 1078
Broksonic.....	1000, 1004, 1030, 1054, 1078, 1133, 1143, 1147, 1167, 1230
Bush.....	1056
Candle.....	1004, 1013, 1046, 1061, 1078, 1126
Carnivale.....	1004, 1046
Carrefour.....	1055
Carver.....	1051, 1059, 1060
Cathay.....	1056
CCE.....	1056, 1065, 1069, 1082, 1087, 1088, 1092
Celebrity.....	1001
Celera.....	1137
Centurion.....	1056
Changhong.....	1137
Cineral.....	1085
Citizen.....	1004, 1013, 1035, 1046, 1061, 1078, 1103, 1123, 1126, 1127, 1133
Clarion.....	1035
Clarivox.....	1056
CME.....	1056, 1065
Colortyme.....	1004, 1078
Concerto.....	1004, 1013, 1078
Contec/Cony.....	1009, 1010, 1035
Craig.....	1035
Croslex.....	1082
Crosley.....	1000, 1051, 1060, 1082
Crown.....	1035, 1056, 1060, 1123

Curtis Mathes.....	1000, 1004, 1012, 1013, 1046, 1047, 1051, 1053, 1060, 1078, 1103, 1123, 1125, 1132, 1163
Curtis Mathis.....	1078
CXC.....	1035
Daewoo.....	1004, 1011, 1025, 1056, 1078, 1085, 1087, 1103, 1123, 1132, 1205, 1208
Dansai.....	1056
Daytron.....	1004, 1025, 1078, 1083, 1123
Decca.....	1056
Denon.....	1053
Diamond Vision.....	1232, 1233, 1234
Dimensia.....	1000
Dixi.....	1056
Dual Tec.....	1065
Dumont.....	1025, 1078, 1172
Durabrand.....	1004, 1153, 1167, 1207
Dynatech.....	1004, 1065
Electroband.....	1001
Electrohme.....	1001, 1002, 1004, 1014, 1017, 1078
Elin.....	1056
Emerson.....	1003, 1004, 1009, 1011, 1018, 1021, 1023, 1025, 1026, 1028, 1030, 1031, 1033, 1035, 1038, 1039, 1041, 1045, 1047, 1054, 1078, 1083, 1109, 1123, 1127, 1128, 1133, 1163, 1165, 1167, 1206, 1207, 1208, 1230
Envision.....	1004, 1046, 1078
Erres.....	1056
Ferguson.....	1056
Finlux.....	1056
Firstline.....	1065
Fisher.....	1044, 1047, 1049, 1065, 1129, 1163
Formenti.....	1056
Fujitsu.....	1045
Funai.....	1035, 1045, 1206
Futuretech.....	1035
Gateway.....	1142, 1204
GE.....	1000, 1002, 1004, 1017, 1050, 1052, 1078, 1086, 1098, 1120, 1132, 1197, 1207
GEC.....	1056
General Electric.....	1078
Gibraltar.....	1025, 1046, 1078, 1172
Goldstar.....	1004, 1009, 1013, 1014, 1025, 1046, 1056, 1065, 1078, 1083, 1117, 1118, 1123, 1124, 1205, 1207
Goodmans.....	1056, 1065
Gradiente.....	1013, 1048, 1059, 1070, 1081, 1084, 1089, 1090, 1140
Granada.....	1056, 1065
Grundig.....	1056
Grundy.....	1035, 1045, 1056, 1123
Grunpy.....	1035, 1045
Hallmark.....	1004, 1078, 1207
Hanseatic.....	1056
Harman/Kardon.....	1051
Harvard.....	1035
Havermy.....	1125
Hello Kitty.....	1132
Hinari.....	1056
Hisense.....	1163, 1167, 1205, 1207, 1213, 1230
Hitachi.....	1004, 1009, 1010, 1013, 1053, 1057, 1058, 1065, 1078, 1083, 1113, 1114, 1115, 1128, 1173

Hypsyn.....	1056
IC Penny.....	1078
ICE.....	1065
ILO.....	1054, 1133, 1168, 1169, 1206, 1230
IMA.....	1035
Indiana.....	1056
Infinity.....	1051, 1060
Innova.....	1056
Insignia.....	1020, 1029, 1051, 1054, 1060, 1092, 1139, 1151, 1153, 1155, 1161, 1162, 1166, 1176, 1181, 1202, 1209, 1213, 1220, 1230
Inteq.....	1172
Interfunk.....	1056
Intervision.....	1056, 1065
Janel.....	1126
JBL.....	1051, 1060
JC Penney.....	1000, 1004, 1010, 1017, 1050, 1052, 1061, 1071, 1078, 1086, 1098, 1102, 1103, 1105, 1123, 1124, 1137, 1205
JCB.....	1001
Jensen.....	1004, 1078, 1153, 1202
JVC.....	1009, 1010, 1024, 1048, 1052, 1058, 1063, 1064, 1084, 1109, 1119, 1133, 1140
Kaisui.....	1065
Kawasho.....	1001, 1004, 1078
KEC.....	1035
Kendo.....	1056
Kenwood.....	1004, 1014, 1025, 1046, 1078
KLH.....	1137, 1141
Kloss.....	1073
Kloss Novabeam.....	1035, 1066, 1067, 1126
Konig.....	1056
Korpel.....	1056
KTV.....	1004, 1035, 1046, 1065, 1068, 1078, 1083, 1123, 1127
Leyco.....	1056
LG.....	1013, 1078, 1083, 1205
Liesenk & Tter.....	1056
Loewe.....	1060
Logik.....	1006
Luxman.....	1004, 1013, 1078
LXI.....	1000, 1004, 1047, 1051, 1060, 1071, 1078, 1082, 1098, 1105, 1163, 1207
M Electronic.....	1056, 1065
Magnasonic.....	1164
Magnavox.....	1004, 1014, 1046, 1051, 1060, 1061, 1062, 1066, 1067, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1082, 1083, 1112, 1136, 1164, 1166, 1176
Majestic.....	1006
Manesth.....	1065
Marantz.....	1004, 1046, 1051, 1056, 1057, 1060, 1078
Mark.....	1056
Matsushita.....	1122
Matsui.....	1056, 1065
Mediator.....	1056
Megatron.....	1004, 1053, 1057, 1207
Memorex.....	1004, 1006, 1013, 1019, 1047, 1054, 1163, 1167, 1205, 1207, 1213, 1230
MGA.....	1004, 1014, 1017, 1025, 1046, 1049, 1078, 1079, 1080, 1205, 1207

Midland.....	1000, 1052, 1098, 1123, 1124, 1172
Mintek.....	1210
Minutz.....	1050
Mitsubishi.....	1004, 1014, 1017, 1025, 1029, 1049, 1078, 1079, 1080, 1110, 1122, 1125, 1205, 1207
Montgomery Ward.....	1006
Motorola.....	1002, 1125
MTC.....	1004, 1013, 1025, 1046, 1078, 1103, 1205
Multitech.....	1035, 1065
NAD.....	1004, 1071, 1105, 1113, 1137, 1207
NEC.....	1002, 1004, 1013, 1025, 1046, 1059, 1078, 1205
Neckermann.....	1056
NEI.....	1056
Netsat.....	1056
Nikkai.....	1056
Nikko.....	1004, 1046, 1207
Norcent.....	1203
Olevia.....	1207
Onwa.....	1035
Optimus.....	1113, 1163, 1164
Optonica.....	1094, 1125
Orion.....	1020, 1030, 1054, 1056, 1133, 1167, 1230
Osaki.....	1065
Otto Versand.....	1056, 1065
Panama.....	1065
Panasonic.....	1002, 1008, 1052, 1060, 1122, 1148, 1185, 1193, 1198, 1201, 1212
Penney.....	1013, 1025, 1046, 1207
Philco.....	1002, 1004, 1009, 1014, 1025, 1046, 1051, 1053, 1054, 1060, 1061, 1062, 1066, 1067, 1072, 1073, 1074, 1076, 1077, 1078, 1082, 1083, 1085, 1091, 1133, 1205, 1230
Philips.....	1002, 1009, 1014, 1051, 1056, 1060, 1061, 1066, 1067, 1072, 1073, 1074, 1077, 1078, 1082, 1086, 1136, 1152, 1156, 1166, 1174, 1175, 1180
Philips Magnavox.....	1174, 1176
Phonola.....	1056
Pilot.....	1025, 1046, 1078, 1123
Pioneer.....	1004, 1078, 1113, 1128
Polaroid.....	1159, 1078
Portland.....	1004, 1025, 1078, 1123, 1205
Price Club.....	1103
Prima.....	1139
Prism.....	1052
Proscan.....	1000, 1078, 1081, 1098, 1134
Protech.....	1056, 1065
Proton.....	1004, 1009, 1078, 1207
Pulsar.....	1004, 1025, 1078, 1172
Quasar.....	1000, 1002, 1052, 1068, 1122, 1185
Quelle.....	1056
Radio Shack.....	1000, 1004, 1013, 1025, 1035, 1046, 1047, 1163, 1207, 1213
Radio Shack/Realistic.....	1000, 1004, 1009, 1035, 1047, 1078, 1094, 1123, 1124
Radiola.....	1056
RCA.....	1000, 1002, 1004, 1005, 1014, 1025, 1078, 1081, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1111, 1128, 1130, 1132, 1134, 1144, 1149, 1171, 1205

Realistic.....	1000, 1013, 1025, 1046, 1047, 1163, 1207
Revox.....	1056
R-Line.....	1056
RTF.....	1056
Runco.....	1004, 1046, 1172
Sampo.....	1004, 1046, 1078, 1123, 1124, 1142
Samsung.....	1004, 1009, 1012, 1013, 1014, 1015, 1025, 1046, 1056, 1065, 1069, 1078, 1083, 1102, 1103, 1104, 1123, 1124, 1194, 1205, 1207
Sansui.....	1020, 1054, 1133, 1145, 1167, 1230
Sansei.....	1132
Sanyo.....	1047, 1078, 1080, 1121, 1129, 1163
SBR.....	1004, 1046
Schneider.....	1056
Scimitsu.....	1025
Scotch.....	1004, 1207
Scott.....	1004, 1009, 1025, 1030, 1035, 1045, 1078, 1207
Sears.....	1000, 1004, 1010, 1013, 1014, 1045, 1047, 1049, 1051, 1060, 1064, 1071, 1078, 1082, 1098, 1105, 1106, 1129, 1131, 1137, 1163, 1206, 1207
SEG.....	1065
Semivox.....	1035
Semp Toshiba.....	1137
Sharp.....	1004, 1007, 1009, 1023, 1078, 1083, 1094, 1107, 1123, 1125, 1195
Sheng Chia.....	1125
Shogun.....	1025, 1078
Siemens.....	1056
Signature.....	1006, 1125
Simpson.....	1061, 1062
SKY.....	1056
Sonoko.....	1056
Sontec.....	1056
Sony.....	1001, 1036, 1093, 1135, 1177
Soundesign.....	1004, 1035, 1045, 1061, 1078, 1207
Soundwave.....	1056
Squareview.....	1131, 1206
SSS.....	1025, 1035, 1078
Standard.....	1065
Starlite.....	1035
Supre-Macy.....	1126
Supreme.....	1001
Sylvania.....	1003, 1004, 1014, 1046, 1051, 1060, 1061, 1062, 1066, 1067, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1082, 1150, 1151, 1165, 1192, 1199, 1206
Symphonic.....	1003, 1022, 1023, 1028, 1035, 1045, 1131, 1164, 1206
Syntax.....	1207
Syline.....	1056
Tandy.....	1065, 1125
Tashiko.....	1065, 1071
Tatung.....	1002, 1056, 1065, 1204
Tec.....	1065
Technics.....	1052, 1122
Techwood.....	1004, 1013, 1052, 1078
Teknika.....	1004, 1006, 1009, 1010, 1013, 1025, 1035, 1045, 1051, 1060, 1061, 1075, 1078, 1103, 1122, 1123, 1205
Telefunken.....	1013

Teleton.....	1061, 1065
Tera.....	1004, 1009
Thorn.....	1056
TMK.....	1004, 1013, 1078, 1207
TNCl.....	1172
Toshiba.....	1047, 1071, 1103, 1105, 1108, 1159, 1163, 1178, 1188, 1190, 1191, 1196, 1211
Totevision.....	1123
Trutech.....	208
TVS.....	1167
Universal.....	1050, 1086
Universum.....	1056
Vector Research.....	1004, 1046
Vestel.....	1056
Victor.....	1048, 1064, 1140
Viewsonic.....	1142
Videch.....	1053, 1078
Videotechnic.....	1065
Vidikron.....	1051, 1060
Vidtech.....	1004, 1025, 1053, 1078, 1205, 1207
Viking.....	1126
VISA.....	1056
Vizio.....	1204, 1207
Waltham.....	1065
Wards.....	1000, 1004, 1006, 1013, 1014, 1025, 1028, 1045, 1046, 1050, 1051, 1060, 1062, 1066, 1067, 1072, 1074, 1075, 1077, 1078, 1083, 1086, 1094, 1205, 1207
Watson.....	1056
Waycon.....	1137
White Westinghouse.....	1000, 1011, 1054, 1056, 1133, 1167, 1208, 1230
Yamaha.....	1004, 1014, 1025, 1046, 1078, 1205
Yoko.....	1056, 1065
Zenith.....	1000, 1006, 1049, 1054, 1078, 1116, 1133,

TV-DVD-Tuner Combo/Combinación de TV-Lector DVD-Sintonizador	
Panasonic.....	1193

TV-VCR-Tuner Combo/Combinación de TV-VCR-Sintonizador	
Panasonic.....	1198

VCR-DVR Codes/Códigos de VCR-DVR

For a three-component remote control, program the DVR Codes on the **DVD•VCR** key. For a four-component remote control, program the DVR Codes on the **DVR•AUX** keys.

En los controles remotos para tres aparatos, programe los códigos DVR en la tecla **DVD•VCR**. En los controles remotos para cuatro aparatos, programe los códigos DVR en las teclas **DVR•AUX**.

Admiral.....	2001, 2014
Adventura.....	2005, 2016
Aiko.....	2017
Aiwa.....	2005, 2016, 2023, 2024
Akal.....	2003, 2047, 2048
American High.....	2007
American Action.....	2017
Audio Dynamics.....	2009
Bell & Howell.....	2010
Broksonic.....	2014, 2019, 2022, 2063, 2072
Candle.....	2011, 2012, 2013
Canon.....	2007, 2015, 2020, 2021
Carver.....	2031
CCE.....	2008, 2017, 2023, 2025
Cineral.....	2017, 2025
Citizen.....	2011, 2012, 2013, 2017, 2023
Colortyme.....	2009
Colt.....	2008
Craig.....	2008, 2023
Curtis Mathes.....	2000, 2007, 2009, 2013, 2015, 2021, 2024
Daewoo.....	2011, 2012, 2016, 2017, 2021, 2025, 2086
DBX.....	2009
Diamond Vision.....	2101
Dimensia.....	2000
Dynatech.....	2005, 2016
Elbe.....	2028
Electrohome.....	2018
Emerson ...	2003, 2005, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2024, 2025, 2033, 2059, 2074, 2087, 2098
Fisher.....	2010, 2029, 2030
Fuji.....	2007, 2048
Funai.....	2002, 2005, 2016, 2024
Garrard.....	2003, 2005, 2016
GE.....	2000, 2007, 2015, 2021, 2039, 2049, 2094
General Electric.....	2021
Go Video.....	2055, 2058, 2060, 2109
Goldstar.....	2009, 2013, 2023, 2028
Gradiente.....	2005, 2006, 2016, 2023, 2024, 2026, 2027
Harley Davidson.....	2005, 2016
Harman/Kardon.....	2009, 2028
Harwood.....	2008
Headquarter.....	2010
Hitachi.....	2005, 2016, 2020, 2045, 2047, 2049, 2059

IC Penny.....	2021
Insignia.....	2075
Instant Replay.....	2020, 2021
JC Penney.....	2009, 2010, 2015, 2030, 2031, 2045
Jensen.....	2047
JVC.....	2006, 2009, 2010, 2013, 2026, 2047, 2050, 2056, 2057, 2080, 2096, 2103
KEC.....	2017
Kenwood.....	2009, 2010, 2013, 2023, 2028, 2047, 2050
KLH.....	2008
Kodak.....	2007
LG.....	2023
Lloyd's.....	2005, 2016
Logik.....	2008
LXI.....	2023, 2024
Magnasonic.....	2017, 2073
Magnavox.....	2005, 2007, 2015, 2020, 2021, 2031, 2032, 2044, 2051, 2073
Marantz.....	2007, 2009, 2010, 2013, 2015, 2028, 2031
Marta.....	2023
Matsushita.....	2007
MEI.....	2007
Melectronic.....	2028
Memorex.....	2001, 2004, 2005, 2007, 2010, 2014, 2015, 2016, 2019, 2021, 2044
MGA.....	2018, 2033
Minolta.....	2045
Mitsubishi.....	2018, 2033, 2034, 2050, 2081
Montgomery Ward.....	2001
Motorola.....	2001, 2007
MTC.....	2005, 2016
Multitech.....	2005, 2008, 2016, 2024
NEC.....	2009, 2010, 2013, 2028, 2047, 2050
Nokia.....	2025
Olympic.....	2020, 2021
Olympus.....	2007
Optimus.....	2001, 2073
Optonica.....	2040
Orion.....	2000, 2004, 2014, 2019
Panasonic.....	2007, 2015, 2020, 2021, 2046, 2052, 2053, 2067, 2077, 2088, 2095, 2097, 2110
Penney.....	2007, 2028
Pentax.....	2045, 2049
Pentax Research.....	2013
Philco.....	2007, 2014, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2025, 2028, 2031, 2032
Philips.....	2007, 2015, 2020, 2021, 2023, 2031, 2040, 2051, 2068, 2083, 2090, 2104
Philips Magnavox.....	2083
Pioneer.....	2020, 2050
Polaroid.....	2089
Portland.....	2012
Proscan.....	2000, 2020, 2021
Protec.....	2008
Pulsar.....	2044
Quarter.....	2010
Quartz.....	2010
Quasar.....	2007, 2015, 2020, 2021, 2046, 2052
Radio Shack.....	2001, 2005, 2040

Radio Shack/Realistic.....	2010, 2015, 2016, 2018, 2029, 2040
RCA.....	2000, 2003, 2007, 2015, 2020, 2021, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2043, 2045, 2049, 2052, 2061, 2069, 2076, 2102
Realistic.....	2001, 2005, 2007, 2010, 2011, 2015, 2016, 2018, 2021, 2024, 2029, 2040
Ricoh.....	2054
Runco.....	2044
Samsung.....	2011, 2064, 2066, 2085
Sanky.....	2001, 2044
Sansui.....	2004, 2005, 2014, 2019, 2047, 2050
Sanyo.....	2010, 2023, 2025, 2062
Scott.....	2011, 2033
Sears.....	2000, 2005, 2007, 2010, 2023, 2024, 2029, 2030, 2045
Sharp.....	2001, 2012, 2018, 2040, 2084, 2092
Shintom.....	2008, 2041, 2048
Signature.....	2000, 2001, 2024
Singer.....	2008, 2054
Sony.....	2005, 2007, 2041, 2042, 2048, 2065, 2078, 2082, 2099, 2100, 2105, 2106, 2108
STS.....	2045
Sylvania.....	2005, 2007, 2015, 2016, 2020, 2021, 2024, 2031, 2032, 2033, 2051, 2070, 2071, 2074, 2079, 2098
Symphonic.....	2002, 2005, 2016, 2024, 2073, 2098
Tandy.....	2010
Tashiro.....	2023
Tatung.....	2047
Teac.....	2005, 2016, 2024, 2037, 2047
Technics.....	2007, 2046
Teknika.....	2005, 2007, 2015, 2016, 2043
Thomas.....	2005
Toshiba.....	2011, 2029, 2030, 2033, 2093, 2107, 2111, 2112
Vector Research.....	2009, 2011, 2028
Video Concepts.....	2009, 2011
Wards.....	2001, 2005, 2007, 2008, 2011, 2015, 2016, 2018, 2023, 2040, 2045
White Westinghouse.....	2002, 2008, 2014, 2017
XR-1000.....	2005, 2007, 2008, 2016
Yamaha.....	2009, 2010, 2013, 2028, 2047
Zenith.....	2005, 2014, 2016, 2019, 2041, 2044, 2048, 2054, 2058, 2091

TV-VCR-Tuner Combo/Combinación de TV-VCR-Sintonizador

Panasonic.....	2095
----------------	------

DVR/PVR	
DIRECTV.....	2118
Hughes Network Systems.....	2118
Sony.....	2115
Sanyo.....	2115
Panasonic.....	2116
RCA.....	2114
Tivo.....	2114
Replay TV.....	2117
Tivo.....	2113

DVD Codes/Códigos de DVD

Aiwa.....	3380
Apex.....	3164, 3165, 3358, 3476
Blaupunkt.....	3384
BOSE.....	3379

Broksonic.....	3416, 3421
Clarion.....	3360
Classic.....	3361
Daewoo.....	3385, 3464
Denon.....	3369, 3382, 3398
Diamond Vision.....	3473, 3474, 3475
Emerson.....	3142, 3417, 3432, 3436
Fisher.....	3383
Funai.....	3142
GE.....	3167, 3367, 3372, 3395
Go Video.....	3409, 3411, 3486
GPX.....	3368
Gradiente.....	3141
Harman Kardon.....	3378
Hitachi.....	3377, 3410
ILO.....	3434
Insignia.....	3431, 3433, 3457
JVC.....	3144, 3353, 3357, 3407, 3408
Kenwood.....	2082, 2099, 2100, 2105, 2106, 2108
Konka.....	3155, 3156
Koss.....	3168
LG.....	3376
Panasonic.....	3462
Pioneer.....	3393, 3461
RCA.....	3444
Samsung.....	3397
Sony.....	3460, 3463

Network DVD/Lector de DVD en red

Go Video.....	3405
---------------	------

Portable DVD/Lector de DVD portátil

Audiovox.....	3381
CyberHome.....	3169
RCA.....	3163
Toshiba.....	3404

TV-DVD-Tuner Combo/Combinación de TV-Lector DVD-Sintonizador

Panasonic.....	3459
----------------	------

TV-VCR-DVD Combos/Combos de TV-VCR-DVD

A three-component remote control will operate your TV/VCR or a TV/DVD combo unit. However, to operate a TV/DVD/VCR combo unit, at least a four-component remote control is required.	
Un control remoto para tres aparatos hará funcionar un aparato combinado TV/VCR o TV/DVD. Sin embargo, para hacer funcionar un aparato combinado TV/DVD/VCR, se requiere un control remoto para cuatro aparatos como mínimo.	
Un control remoto para tres aparatos hará funcionar un aparato combinado TV/VCR o TV/DVD. Sin embargo, para hacer funcionar un aparato combinado TV/DVD/VCR, se requiere un control remoto para cuatro aparatos como mínimo.	

DVD Recorder/Grabadora de discos DVD	
Funai.....	3440
Irradio.....	3394
Panasonic.....	3447, 3449, 3452
Philips.....	3445, 3448, 3451, 3453
Pioneer.....	3450
RCA.....	3444
Sony.....	3446
Sylvania.....	3440, 3472
Yamaha.....	3454

DVD-DVR	
Pioneer.....	3477
RCA.....	3455
Toshiba.....	3456, 3478, 3479

HTIB	
BOSE.....	3379
LG.....	3376
Onkyo.....	3390, 3441
Panasonic.....	3462
Pioneer.....	3393, 3461
RCA.....	3444
Samsung.....	3397
Sony.....	3460, 3463

Network DVD/Lector de DVD en red

Go Video.....	3405
---------------	------

Portable DVD/Lector de DVD portátil

Audiovox.....	3381
CyberHome.....	3169
RCA.....	3163
Toshiba.....	3404

TV-DVD-Tuner Combo/Combinación de TV-Lector DVD-Sintonizador

Panasonic.....	3459
----------------	------

TV-VCR-DVD Combos/Combos de TV-VCR-DVD

A three-component remote control will operate your TV/VCR or a TV/DVD combo unit. However, to operate a TV/DVD/VCR combo unit, at least a four-component remote control is required.	
Un control remoto para tres aparatos hará funcionar un aparato combinado TV/VCR o TV/DVD. Sin embargo, para hacer funcionar un aparato combinado TV/DVD/VCR, se requiere un control remoto para cuatro aparatos como mínimo.	
Un control remoto para tres aparatos hará funcionar un aparato combinado TV/VCR o TV/DVD. Sin embargo, para hacer funcionar un aparato combinado TV/DVD/VCR, se requiere un control remoto para cuatro aparatos como mínimo.	

	TV	VCR
Sony.....	1093	2100
Sylvania.....	1199	2079
Symphonic.....	1164	2073
Toshiba.....	1196	2093

TV-DVD Combo/Combos de TV-DVD

	TV	DVD
Broksonic.....	1143	3421
Diamond Vision.....	1233	3474
Insignia.....	1162	3431
Mintek.....	1209	3457
Philips.....	1210	3422
Philips.....	1152	3417
Polaroid.....	1159	3428
RCA.....	1144	3423
RCA.....	1146	3424
Sansui.....	1145	3421
Sylvania.....	1192	3458
Toshiba.....	1190	3421
.....	1191	3421
.....	1211	3429

TV-DVD-VCR Combo/Combos de TV-DVD-VCR

	TV	DVD	VCR
Diamond Vision.....	1234	3475	2101
Emerson.....	1003	3432	2074
.....	1165	3436	2098
Panasonic.....	1148	3425	2067
.....	1201	3471	2097
.....	1212	3351	2097
RCA.....	1149	3426	2069
Sylvania.....	1003	3427	2070
.....	1150	3427	2071
.....	1151	3432	2074
.....	1165	3436	2098
Symphonic.....	1003	3436	2098

DVD-VCR Combo/Combos de DVD-VCR

	DVD	VCR
Broksonic.....	3416	2063
Daewoo.....	3464	2086
Emerson.....	3417	2087
Go Video.....	3409	2058
.....	3411	2060
.....	3486	2109
Hitachi.....	3410	2059
JVC.....	3407	2056
.....	3408	2057
.....	3407	2103
Panasonic.....	3465	2088
Archer.....	3487	2110
Philips.....	3414	2090
.....	3411	2104
Polaroid.....	3466	2089
RCA.....	3412	2061
.....	3480	2102

	DVD	VCR
Samsung.....	3418	2064
.....	3420	2066
Sanyo.....	3413	2062
Sony.....	3419	2065
.....	3482	2105
.....	3483	2106
.....	3485	2108
Toshiba.....	3484	2107
.....	3488	2111
.....	3489	2112
Zenith.....	3415	2058
.....	3469	2091