

Code Lists / Lista de Códigos / Liste des codes

Brand Code List / Lista de Códigos de Marcas / Liste des codes de marque

Brand Codes are used for programming using the Brand Code Search and Entry method outlined in the User's Guide.

Los códigos de las marcas son utilizados para programar utilizando los métodos de búsqueda y entrada de códigos de marcas, resaltado en la guía del usuario.

Les codes de marques sont utilisés pour la programmation à l'aide de la recherche du code de marque et de la méthode d'entrée décrite dans le Guide de l'utilisateur.

Code	TV	DVD	AUDIO-SB	SAT-CABLE -STREAM	VCR-DVR
01	LG	Insignia, Dyrex	Bose	Apple	Panasonic
02	Panasonic	LG	LG	Roku	Philips, Magnavox
03	Philips, Magnavox	Philips, Magnavox	Panasonic	Western Digital	RCA
04	RCA	Panasonic	Philips	AT&T	Sony
05	Samsung	Pioneer	Polk Audio	Bell	TiVo
06	Sanyo	Samsung	Samsung	Shaw, Shaw Direct	
07	Sharp	Sharp	Sharp	Comcast	
08	Sony	Sony	Sonos	Direct TV	
09	Toshiba	Toshiba	VIZIO	Dish Network, EchoStar	
10	VIZIO	Yamaha	Yamaha	Time Warner	

TV / Téléviseur

Acer	14143
Admiral	10463
Affinity	13717, 13716, 13577
Aiwa	11362
Akai	10702, 11675, 11688, 11385, 11935, 10765
AOC.....	11589, 11365, 12014, 12087, 13720, 12402, 12479, 13707
Apex Digital.....	12397, 10765, 11217
Ario	12397
Audiovox.....	11865, 12413, 11564, 11766, 11769, 13065
Aumark.....	10060
Auria	12087, 12014, 12277
Aventura	10171
Broksonic.....	10463, 11935, 11892
Celera	10765
Champion	11362
Changhong.....	10765
Citizen.....	11672, 10060, 11935
Coby	13478, 13627, 12315, 12344, 12345, 12340, 11538, 13202
Commercial Solutions.....	11447
Contex	14053
Craig	13423
Curtis.....	13577, 12855, 12466, 13895, 12352, 12397, 13939, 13636, 14035, 13382
Curtis Mathes.....	11661, 10060, 10702, 11959
Daewoo	11661
Digitrex.....	14207
Disney	11892, 11665
Dukane	11398
Dumont	10017
Durabrand.....	10463, 10171, 11665, 10178
Dyrex	12049, 12184
Electrograph.....	11755
Electrohome	10463, 11672, 11670
Electron	12466, 12855
Element.....	13559, 11687, 12183, 12964, 13907, 11886, 14217
Emerson	11864, 11394, 10171, 10463, 11963, 11886, 10060
Envision	10178, 11661, 11665, 13623, 12183, 13559
Epson.....	11589, 11365, 12087, 12014
Epworth.....	11122
EQD	11362
EQD Auria	12014, 12087, 12277
ESA	12014, 12087, 12277
ESA	10171, 11963
Favi	13382
Fisher	11362
Fluid.....	12964, 13907
Funai	11864, 10171, 11394, 11963
Gateway	11755, 11756
GE	11447, 10178, 10765
General Electric.....	11447, 10178, 10765
GFM	10171, 11665, 11963, 11886, 11864, 11865
Gibraltar.....	10017
Go Video	10060
GoldStar.....	10178
Haier	11749, 12309, 13382, 12293, 13204

Hallmark.....	10178
Hannspree	11348
Hisense	13519, 12183, 13382
Hitachi	11643, 11145, 10679
Hiteker	13118
iLo	11665, 11684, 11394
Insignia.....	12049, 11564, 11641, 11423, 11892, 12751, 13227, 10171, 10463, 11385, 11963, 12184
Inteq.....	10017
iRIS	12189
iSymphony	13382, 13118, 13094
JC Penney	10060, 10178, 10156
JCM.....	12189, 12256
Jensen.....	13204
JVC.....	11774, 11601, 12271, 12321, 13650, 11670, 10463, 11892, 10650
KC	14182
KDS	11687
KLH	10765
Kolin.....	11240
Konka.....	11385
Legend	12397, 12309
LG.....	12731, 11423, 12358, 12424, 10178, 10017
LodgingStar.....	13147
LXI.....	10156, 10178, 10017
MAG.....	11687
Magnavox	12372, 13623, 11866, 11454, 11963, 10171, 11365, 11867, 11755
Marantz.....	11398, 11454
Matsushita.....	10250, 10650
Maxent	11755
Megatron	10178
Memorex.....	11670, 10463, 10178, 11892, 11665, 11927, 10060, 11687
MGA	10178
Midland	10017
Misakai.....	10171
Mitsubishi.....	11250, 11797, 10178
MTC	10060
NAD	10156, 10178
Naxa	12104, 14093, 13154, 13382, 13423
NEC	11797, 11398, 12293
NetTV	11755
New Acoustic Dimension.....	10156, 10178
Nexus Electronics.....	12183
Nikko.....	10178, 10017, 10156
Norcent	11365, 11589
+levia	11610, 11240
Optimus	10250, 11927, 10650, 10679
Optique	12189
Orion.....	10463, 11892, 13540, 13650
Panasonic	11480, 11291, 10250, 10650, 11927, 12240, 10060, 10156, 10178
Teknika	10060
PARK.....	12104
Penney.....	10060, 10178, 10156
Philco	10171, 11665, 11963, 11394
Philips.....	11867, 12372, 11866, 11454, 13623, 10017, 10171, 11365, 11394

Pioneer.....	11457, 10679, 11260, 11398, 12240
Planar	10679, 11589
Polaroid.....	11523, 14035, 11769, 11538, 11385, 11767, 11687, 10765, 11766
Portland	11661
Prima	11749
Proscan	12256, 12183, 13382, 13577, 13332, 13717, 13895, 13636, 13939, 12746, 13907, 14035, 11447
Proton.....	10178
Proview	11687
Pulsar	10017
Pyle	12196
Pyle Home	12196
QuantumFX.....	13593, 12337
Quasar.....	14207, 13899, 10250, 11291, 11927, 10650
RadioShack.....	10178
RCA... ..	12746, 12434, 14214, 11447, 12932, 12247, 13577, 13382, 11781, 13717, 12187, 13332, 12855, 13938, 13939, 14093, 10679, 11661, 11959, 13147, 13636, 11385, 12183
Realistic.....	10178
Runco.....	11398, 10017
Sampo.....	11755
Samsung.....	12051, 11632, 10702, 10060, 11959, 10650, 10178
Sansui	11892, 13540, 10463, 11670, 11935, 13564, 14053, 10171, 13559
Sanyo	11142, 11362, 13488
Sceptre.....	13899, 12528, 12337, 11217
Scotch	10178
Scott.....	10178
Sears.....	10156, 10171, 10178
Seiki.....	13953, 12964, 13559, 13560, 10178
Seiko Epson.....	11122
Sens.....	11865
Sharp	12360, 10818, 12402
Sigmac	13477, 13423
Silo.....	13794, 13477, 14182
Silo Digital.....	13794, 13477, 14182
Sony.....	10810, 11300, 11685
Soundesign	10178
Spectroniq	11687
Speler	14105
Squareview.....	10171
SunBriteTV.....	12337, 11610, 12528
Superscan.....	10171
Supersonic	13593, 13154, 12104, 13204
SVA	11963
Sylvania	11864, 11886, 10171, 11963, 11394, 11665
Symphonic	10171, 11963, 11394
Syntax	11610, 11240
Tatung	11756
TCL	12434, 13183
Technics.....	10250, 10017, 10650
Teknika	10060
Telefunken	10702
TMK	10178
TNCi.....	10017
Toshiba.....	11524, 12724, 10156, 11656, 11935, 11959, 10650, 11369, 10060

TruTech.....	11665
TVS	10463
Upstar.....	14182
Venturer	11865
Vidikron.....	11398
Vidtech	10178
Viewsonic.....	12014, 12745, 12087, 13706, 11627, 11755, 12049, 12277, 10885, 11564, 12101, 11365
Viore.....	12352, 13382, 13118, 12104, 13094, 11684, 13154
VisionQuest.....	13154
Vivitek	11369
VIZIO ...	11758, 13758, 12707, 12757, 13415, 12512, 11756, 10885
Wards	10178, 10017, 10156, 10060
Waycon	10156
Westinghouse.....	11712, 13579, 13382, 10885, 13949, 11300, 12293, 13094, 13470, 12397, 10463, 11217
White Westinghouse.....	11661, 10463
Wyse.....	11365
Xoceco	11749
Zenith	10017, 10178, 11145, 11423, 11661, 12731, 11365, 12358, 10463

DVD

Accurian.....	30675
Apex Digital.....	30672, 30717
Audiovox.....	30717
Blaupunkt.....	30490
California Audio Labs.....	30717
Coby	32494, 30672
Curtis.....	32235, 33052
Curtis Mathes.....	33925
Denon	32258, 31634, 30490
Directed Video	30717
Disney	30675
Dynex	32596
Emerson.....	30675, 32213
Funai	30675
GE	30717, 30522
General Electric.....	30717, 30522
GFM	30675
Go Video	31044, 30741, 31075, 30717
GoldStar.....	30741
GPX.....	32235
Greenhill	30717
Grundig.....	30539
Harman/Kardon.....	30702, 31229, 32927
Hitachi	30573
Hiteker.....	30672
Initial.....	30717
Insignia.....	32596, 32095, 32428, 30675, 30741
Integra.....	32147, 31634
Irradio.....	30646
JBL.....	30702
JVC.....	30623, 31602, 32365

Kenwood.....	30490
KLH	30717
Lexicon.....	32545
LG.....	31602, 30741
Logitech	32639
Magnavox.....	30675, 31354, 30503, 30646, 33488, 30539
Marantz.....	32414, 30539
Memorex.....	32213, 33153
Microsoft	32083, 32627, 30522
Mintek	30717
NAD	30741
Naxa.....	32235
Nesa.....	30717
New Acoustic Dimension.....	30741
Onkyo.....	32147, 30503
Oppo	32545, 30575
Panasonic.....	31641, 30490, 33641, 31579, 30503
Philco.....	30675
Philips.....	32056, 32434, 32084, 30646, 31354, 30539, 33488, 30503, 30675
Pioneer.....	32442, 30631, 32854
Polk Audio.....	30539
Presidian	30675
Proceed	30672
Proscan	30522
RCA.....	32213, 32871, 32919, 32532, 30522, 32587, 30717
Rotel	30623
Samsung.....	30199, 30573, 32069, 31075, 32369, 31470, 32329, 32489, 31044, 30490
Schneider.....	30646
Sharp.....	32250, 30630, 30675
Sherwood	33052, 33925
Shinonic.....	30533
Sony.....	31516, 31633, 30533, 31033, 30864, 31070, 30772
SV2000	30675
Sylvania	30675
Symphonic	30675
Technics.....	30490
Toshiba.....	32705, 33157, 30503, 32277, 33857, 32006
TruTech.....	30675
Urban Concepts.....	30503
VIZIO	32563
Xbox	32083, 32627, 30522
Yamaha	32298, 30539, 30545, 30490, 31354, 30646
Zenith	30741, 30503

VCR / Magnétoscope

Admiral	20048
Allegro	20039
American High.....	20035
Canon.....	20035
Carver.....	20081
Crosley.....	20081
Curtis Mathes.....	20035, 20060, 20162

Daewoo.....	20045
DirectTV.....	20739
Durabrand	20039
Emerex.....	20032
Fuji	20035
GE.....	20060, 20035, 20202
General Electric.....	20060, 20035, 20202
Harman/Kardon.....	20081
Humax	20739
Instant Replay	20035
JC Penney.....	20035
JVC	20067
Kenwood	20067
Kodak.....	20035
Magnavox.....	20035, 20081, 20039
Marantz.....	20081, 20035
Matsushita.....	20035, 20162
MEI.....	20035
Memorex.....	20048, 20035, 20039, 20162
Mitsubishi.....	20067
Motorola	20035, 20048
NAP	20035, 20039
NEC	20067
Olympus	20035
Optimus	20162, 21062, 20048
Panasonic.....	20035, 20162, 21062
Penney.....	20035
Philco.....	20035
Philips	20081, 20035, 20739
Pioneer.....	20067
Polk Audio	20081
Proscan	20060, 20202
Pulsar.....	20039
Quasar	20035, 20162
RCA.....	20060, 20202, 20035
RCN.....	20739, 20060
Realistic	20048, 20035
Runco.....	20039
Samsung	20045
Sanky	20039, 20048
Sansui	20067
Scott.....	20045
Sears.....	20035
Sharp	20048
Signature.....	20035
Signature2000.....	20035
Sony.....	20032, 20035
Sylvania	20035, 20081
Technics.....	20035, 20162, 20039, 20060, 20202
Teknika	20035
TiVo	20739
Toshiba	20045
Vector.....	20045
Video Concepts.....	20045
Wards.....	20048, 20035, 20045, 20039, 20060, 20081
XR-1000	20035
Zenith.....	20039

**Cable Set Top Box / Convertidor para Cable /
Boîtier décodeur pour câble**

Access Communications	51376
ADB	53246, 51481, 51998, 52254, 53028
Amino	51481, 52482, 51998, 53028
Armstrong	51376
Arris	51376, 52378, 51982, 51998, 52187
AT&T	50858
Atlantic Broadband	51877, 51376
Bell	51998
Bell Aliant	51998
Bell Fibe TV	51998
Blue Ridge Communications	51877
Bright House	51877, 51376
Buckeye Cable System	51376, 51877, 52187
Cable Axion Digital	51376
Cable One	51376, 51877
Cablevision	51877, 51376
CCAP	51877
CenturyLink	51998
Channel Master	53118
Charter	51877, 51376, 52187, 53560
Cisco	51877, 50858, 51982, 53028, 52345, 51998, 52378, 54450, 52947
Cogeco	51376, 51982
ColbaNet	53698
Comcast	51982, 51376, 51877, 53560, 52187
Cox	51877, 51376
Digeo	52187
EastLink	51376
Entone	53048
Evolution	52479, 54079, 52746
Google	53666
Grande Communications	51877, 53560, 51376
Huawei	51982
Humax	53560
Infomir	53698
Kaon	52746
Mediacom	51376, 51982, 51877
MetroCast Cablevision	51376, 51982
Midcontinent Communications	51376, 51982
Motorola	51376, 52378, 51951, 51998, 50858, 51982
Moxi	52187
MTS	51998, 51951
Novus	51376
Optimum	51877
Pace	51376, 51982, 51877, 50858, 51998
Philips	52378, 53560
Pioneer	51877
RCN	51376, 53560
Rogers	51877, 51376
Samsung	51877, 53928
SaskTel	51998, 51737
Scientific Atlanta	51877, 50858, 51982, 52345, 53028, 52378

Service Electric	51376, 51982
Shaw	51376, 51877, 52187
Source Cable	51376
Suddenlink	51877, 51376, 53560, 51982
Tbaytel	53028
Technicolor	51982
TELUS	53028
Thomson	51982
Time Warner	51877, 51376, 52187
TiVo	53560
U-verse	50858
Verizon	52378
VidEotron	51877, 52947
Wave Broadband	51376, 52479, 54079
Westman Communications	51376, 52187
WideOpenWest	51376, 51877, 52187
WOW!	51877, 51376, 52187, 52479
Xfinity	51376, 51982, 51877, 53560, 52187

**Satellite Set Top Box / Convertidor para Satélite /
Boîtier décodeur pour satellite**

Arris	50869
Bell	50775
Bell ExpressVu	50775
Bell Satellite TV	50775
DirecTV	51377
Dish Network	50775
Dishpro	50775
DreamLink	52579
EchoStar	50775
General Instrument	50869
GOI	50775
HTS	50775
Hughes Network Systems	51377
Humax	51377
i-Link	53071
Jerrold	50869
JVC	50775
Motorola	50869
Next Level	50869
Midcontinent Communications	51377
RadioShack	50869
Samsung	51377
Shaw Direct	50869
Sonicview	52449
TELUS	50775
TiVo	51377

**Video - Accessory / Accesorio Video
Video — accessoire /**

ABS	51272
Alienware	51272
Apple	52615
Asus	52987
Boxee	53693
Ceton	51272
Channel Master	54465, 53286
CyberPower	51272
Dell	51272
D-Link	53693, 53671, 52186
Funai	53339
Gateway	51272
Hewlett Packard	51272
Howard Computers	51272
HP	51272
Hush	51272
iBUYPOWER	51272
lomega	52558
iView	52759
LG	53373
Linksys	51272
Magnavox	53339
Media Center PC	51272
Micca	53669, 53850
Microsoft	52049, 54000, 51272, 53949
Mind	51272
Minix	53884
Netgear	53324, 54401, 53292
NiveusMedia	51272
Northgate	51272
nSTREAMS	53976
Omniverse	54421
Panasonic	53760
Patriot	53307
Pivos	54339
Popcorn Hour	52260
RCA	53335
Ricavision	51272
Roku	53061, 52371, 54410
Seagate	52698
Sling Media	53778
Sony	52713, 51272, 53577
Stack 9	51272
Systemax	51272
Tagar Systems	51272
TCL	54410
Toshiba	51272
Touch	51272
Viewsonic	51272
VIZIO	53670
Voodoo	51272
Western Digital	52558
Xbox	52049, 54000, 53949
Xtremer	52723
ZT Group	51272

**Audio - Accessory / Accesorio Audio
Audio — accessoire /**

Bose	43708
Boston Acoustics	43698
Denon	42502, 44025
Haier	43516
Harman/Kardon	43517
iLive	43175
Insignia	43951
JBL	43756, 43535
JVC	43049
Klipsch	43915
LG	43217, 43996
Onkyo	43984, 43992
Panasonic	43323, 43409, 43767
Philips	43962, 42675, 43282, 44012
Pinnacle Speakers	43774, 43728
Pioneer	43956
Polk Audio	43429
RCA	43969
Samsung	42660
Sharp	43097, 43736
Sonos	43919
Sony	43700, 42610
Toshiba	43627
VIZIO	42454, 43935
Yamaha	42458, 42021, 43917
ZVOX	42332, 43913, 42334

**TV-VCR Combination (TV key) /
Combinación (tecla TV) TV-VCR /
Téléviseur-magnétoscope intégré (touche TV)**

Admiral	10463
Akai	11935
Broksonic	10463
Curtis Mathes	11959
Durabrand	10463, 10171
Emerson	10463, 11963, 10171
Funai	10171
GoldStar	10178
Insignia	11963
JVC	11601
Magnavox	11963
Memorex	10463, 11927
Mitsubishi Electric	10178
Optimus	11927
Panasonic	11927, 10250, 11291, 10178, 11480
Quasar	11927, 10250
RCA	11959
Samsung	11959
Sylvania	11963, 11394
Toshiba	11959, 10156, 11935
White Westinghouse	10463
Zenith	10017

**TV-DVD Combination (TV key) / Combinación (tecla
TV) TV-DVD / Téléviseur-DVD intégré (touche TV)**

Affinity	13717
Akai	11675, 11935
Apex Digital	10765
Audiovox	11865, 12413, 11766, 11769, 13065
Broksonic	11935, 10463
Citizen	11935
Coby	13627, 12340, 12315, 12344, 11538, 13202
Curtis	12855, 13895, 12466, 14035, 13636
Durabrand	10171
Dynex	12049, 12184
Electrohome	11670
Element	12964
Emerson	11864, 11394, 11886, 11963, 10171
ESA	11963
Favi	13382
Funai	11394, 11963
GFM	11963
Haier	12309, 11749
Hisense	13519
Insignia	12049, 11641, 11963, 12751, 13227, 11892
iSymphony	13094
JVC	12271, 11774, 11670, 11601
LG	11423
Magnavox	12372, 11454, 11963, 11866
Memorex	11670, 10463
Naxa	12104, 13382
Panasonic	11927, 11291, 11480
Philco	11963
Philips	12372, 11394
Polaroid	11523, 11769, 11538, 11766
Proscan	12256, 13895, 13636
Pyle	12196
QuantumFX	12337, 13593
RCA	14214, 12187, 12746, 12932, 12247, 13382, 11447
Sansui	11670, 11935, 13564
Sanyo	13488
Sceptre	12528, 12337
Sens	11865
Sharp	12360, 10818
Supersonic	13593, 12104
Sylvania	11886, 11963, 11864, 11394
Symphonic	11963
Toshiba	11524, 11935, 11656
Venturer	11865
Viewsonic	12049
Viore	12104, 12352, 13094, 13118, 13382
Westinghouse	11300, 11712
Zenith	10178

**TV-VCR-DVD Combination (TV key) /
Combinación (tecla TV) TV-VCR-DVD /
Téléviseur-magnétoscope-DVD intégré (touche TV)**

Emerson	11963
Insignia	11963
Magnavox	11963
Panasonic	11291
Sylvania	11963

**DVD-VCR Combination (DVD key) /
Combinación (tecla DVD) DVD-VCR /
DVD-magnétoscope intégrés (touche DVD)**

Accurian	30675
Emerson	30675
Funai	30675
GFM	30675
Go Video	31044, 30741, 31075
GoldStar	30741
Insignia	32095
JVC	31602
LG	30741
Magnavox	30675
Panasonic	31579, 31641, 30490
Philco	30675
Philips	32056, 30675
Presidian	30675
RCA	30522
Samsung	31075, 31044, 32069, 32489, 30490
Sharp	30630, 30675
Sony	30864, 31070, 31033
Sylvania	30675
Symphonic	30675
Toshiba	30503, 32277, 32006
Zenith	30741

**Audio Receiver / Receptor Audio /
Récepteur Audio**

Aiwa	40121, 41641, 40158
AMC	41077
Bose	41933, 41629, 43959
Carver	40121
Coby	42748
Denon	42857, 41360, 42516, 43347, 42820
Dynex	42971
GE	43297
General Electric	43297
Harman/Kardon	41304, 42443, 42241, 43418
Insignia	42175, 42472, 42169, 42966, 41077
Integra	41805, 41320, 42730, 40135
JBL	42241
JVC	42239, 42331
Kenwood	41570
LG	42197, 42932, 42676
Magnavox	41831
Marantz	41289, 42114
McIntosh	41289
Onkyo	41805, 41320, 42730, 40135
Panasonic	42967, 41633
Philco	41831
Philips	42459, 41831, 42311
Pioneer	41935, 42432, 41384
Polk Audio	41289
Proscan	41254
RCA	42611, 43297, 42426, 41254
Samsung	41868, 43154, 42809, 42948, 41304
Sharp	43929
Sherwood	41077, 43120, 42169
Sherwood Newcastle	42169
Sony	41622, 42172, 41759, 41758, 42475, 42522, 40158
Technics	41633
Wards	40158
Yamaha	42061, 42467, 40176, 41376
Zenith	42197

©2014 VOXX Accessories Corporation

2610 4-Device Codes 00
Trademark(s) ® Register® / Marca(s) Registrada(s) /
Marque(s) de commerce déposée(s)®