

808™

| XS™

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Voir au verso pour les instructions en français

SP260 QSG 00


Lo que usted debe saber sobre Bluetooth

Bluetooth inalámbrico es una forma rápida y fácil de conectar un teléfono inteligente a un altavoz o un auricular. Básicamente, hay dos pasos para hacer que éste funcione.

SINCRONIZACIÓN: Los dos dispositivos se conocen entre sí.



CONEXIÓN: Los dos dispositivos hacen algo conjuntamente (tal como reproducir música).




Esta guía lo lleva a través de los pasos para poder comenzar.

Paso 1: Desempaque

Asegúrese que los siguientes artículos estén incluidos en el empaque.

Su altavoz



Cable
USB

Paso 2: Cargue el altavoz XS


Antes de que comience a usar el altavoz HEX XS la primera vez, es una buena idea cargarlo por completo.

Para cargar el altavoz: Acople el cable USB incluido en el conector **DC IN** ubicado en el lado del altavoz.



Acople el otro extremo del cable de carga USB al suministro de alimentación tal como una computadora o un adaptador cargador USB.

El indicador de carga ubicado en el lado del altavoz se iluminará de color rojo mientras el altavoz se esté cargando. Se iluminará de color verde cuando el altavoz esté completamente cargado.


Aviso: Puede usar el altavoz mientras se carga.



Paso 3: Enciéndalo



Mantenga oprimido el botón  ubicado en la parte superior del altavoz. Suena el tono de encendido y el botón  comienza a parpadear.


Después de unos cuantos segundos, el altavoz entra en el modo de sincronización con Bluetooth para configurar su teléfono inteligente.



Paso 4: Sincronice + Conecte


Active la función Bluetooth en su teléfono inteligente u otro dispositivo.

Asegúrese que el botón  en la parte superior del altavoz esté parpadeando rápidamente. (De lo contrario oprima levemente el botón  dos veces. El altavoz emite un sonido.)

Si anteriormente sincronizó su teléfono u otro dispositivo Bluetooth con este altavoz, el altavoz intentará automáticamente reconectarse al dispositivo cuando encienda el altavoz. Si desea sincronizarse a un nuevo dispositivo, oprima levemente el botón  dos veces. El altavoz emite un sonido y el botón comienza a parpadear.



Seleccione **808 HEX XS** de las opciones de sincronización en su teléfono inteligente. (Si no aparece en la lista, seleccione “Scan” en el menú de Bluetooth de su teléfono).

El altavoz emite un sonido cuando termina de sincronizar y conectarse al teléfono inteligente. El botón  en la parte superior del altavoz se enciende de color azul continuo.

Aviso: El proceso de activación de Bluetooth y de la conexión varía según el dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener información adicional e instrucciones específicas.

Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth

- Asegúrese que la función Bluetooth del dispositivo está activada.
- Asegúrese que no haya nada acoplado al conector AUX IN cuando está intentando utilizar Bluetooth.
- La conexión inalámbrica Bluetooth funciona a un alcance de aproximadamente 33 pies (10 metros). Sin embargo, este alcance puede variar dependiendo de otros factores, tales como el diseño de la habitación, el material de las paredes, obstáculos, el desempeño de Bluetooth de su dispositivo, etc. Si tiene problemas para conectarse con el altavoz, acérquese más.
- Si su dispositivo le solicita un código para conectarse, utilice “0000”.

Paso 5: Reproduzca música

Ajuste el volumen del dispositivo al 75% para escuchar música.

Aviso: Esto permite asegurarse que el sonido que emita el altavoz cuando comience la canalización no sea demasiado alto.

Comience a reproducir música u otro tipo de audio en su dispositivo. En pocos segundos el altavoz comenzará a canalizar el audio inalámbricamente a través de Bluetooth.

Para ajustar el volumen del audio: Utilice los controles de volumen de su teléfono.




Uso de la entrada Aux In

Utilice un cable de audio de 3.5 mm (no incluido) para conectar la salida de audio del dispositivo a la entrada **AUX IN** de audio en la parte posterior del panel posterior del altavoz.


El altavoz cambia automáticamente a la señal de audio **AUX IN**, y el botón  en la parte superior del altavoz se enciende en color blanco.

Para escuchar nuevamente el audio a través de Bluetooth, desenchufe el cable del conector **AUX IN** del altavoz. Los audífonos intentarán reconectarse al último dispositivo Bluetooth conectado.

Lado del altavoz



Recorrido del altavoz




La luz indicadora **CHARGE** muestra el estado de carga del altavoz:

- rojo continuo mientras se carga
- verde sólido cuando está cargado

El conector de carga **DC IN** se conecta al cable de cargar USB para enchufar el altavoz en un adaptador o fuente de alimentación.

El conector **Aux In** le permite conectar un dispositivo de audio directamente al altavoz utilizando un cable de audio de 3.5 mm.

El botón  tiene tres funciones (1) enciende y apaga el altavoz (oprime y sostiene), (2) pone el altavoz en el modo de sincronización (oprime levemente dos veces), y (3) indica el estado de sincronización / conexión del altavoz:

- parpadeo rápido en color azul mientras se lleva a cabo la sincronización
- parpadeo lento en color azul mientras se lleva a cabo la reconexión
- azul continuo cuando está sincronizado
- blanco continuo cuando se utiliza el conector Aux In.
- apagada cuando el altavoz está apagado

Si tiene preguntas sobre este producto, visite 808Audio.com o llame a nuestra línea de ayuda libre de cargo, al 1-800-732-6866.