Code Lists
Liste des codes
Lista de Códigos

Brand Code List / Liste des codes de marque / Lista de Códigos de Marcas

Brand Codes are used for programming using the Brand Code Search method outlined in the User's Guide.

Les codes de marques sont utilisés pour la programmation à l'aide de la recherche du code de marque décrite dans le Guide de l'utilisateur.

Los códigos de las marcas son utilizados para programar utilizando el método de búsqueda de códigos de marcas, resaltado en la guía del usuario.

TV

RCA GE PROSCAN	Insignia	JVC	Magnavox Philips	Panasonic	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba	Vizio
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

VCR

RCA GE PROSCAN	Samsung	JVC	Magnavox Philips	Mitsubishi	Panasonic	Sharp	Sony	Symphonic	Toshiba
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

DVD

RCA GE PROSCAN	Apex	JVC	Magnavox Philips	Panasonic	Pioneer	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

SAT/CABLE

RCA GE PROSCAN	Motorola	DirecTV	Dish Network Systems/ Echostar	General Instruments	Hughes Network Systems	Scientific Atlanta	Magnavox Philips	AMNIO ADB	Panasonic
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

TV

Admiral 10093, 10463
Advent 10761, 10815, 11933
Aiko 10092
Akai 10812, 11675, 10702, 10030, 10672, 11935, 12078, 12232
America Action 10180
Anam 10180
AOC 10030, 11365, 12014
Apex Digital 10156, 10748, 10879, 10765
Audiovox ..... 10451, 10180, 10092, 10623, 10802, 10846, ... 10875, 11937, 11951, 11952
Aventura 10171
Axion 11937
Bell & Howell 10154
BenQ 11032, 11315
Bradford 10180
Broksonic 10236, 10463, 11929, 11935
Byd:sign 11309
Candle 10030, 10056
Carnivale 10030
Carver 10054
Celebrity 10001
Celera 10765
Changhong 10765
Citizen 10060, 10030, 10092, 10056, 11928, 11935
Clarion 10180
Coby 12017
Commercial Solutions 11447, 10000
Concerto 10056
Contec 10180
Craig 10180
Crosley 10001, 10054
Crown 10180
Curtis Mathes ..... 10000, 10054, 10154, 10451, 10093, 10060, ... 10702, 10030, 10145, 10056, 11147, 11347
CXC 10180
Cytron 11326
Daewoo ..... 10154, 10451, 10092, 11661, 10623, 10661, ... 10672, 11928
Dell 11264, 11080, 11178, 11403, 11863
Denon 10145
Diamond Vision 11997
Dumont 10017
Durabrand 10463, 10180, 10178, 10171
Dynex 11463, 11810, 12049, 12184
Electroband 10001
Electrograph 11755
Electrohome 10463
Element 11687
Emerson ..... 11864, 10017, 10154, 10451, 10236, 10463, 10180, ... 10178, 10171, 10623, 11394, 11928, 11929, 11944, 11963
Emprex 11422
Envision 10030, 10813, 11365, 12014
ESA 10812, 10171, 11944, 11963
Fisher 10154
Fujitsu 10809, 10683, 10853, 12008
Funai 10001, 10180, 10171, 11271, 11963
Futuretech 10180
Gateway 11755, 11002, 11756
GE 11447, 10000, 10051, 10451, 10178, 10021, 11347, 11922
GFM 10171, 11963, 12167
Gibralter 10017, 10030
GoldStar 10178, 10030, 10056, 11926
Grundig 10683
Grunpy 10180
Haier 11748, 11749, 11753
Hallmark 10178
Hannspree 11745
Harman/Kardon 10054
Harvard 10180
Havermy 10093
Helios 10865
Hello Kitty 10451
Hewlett Packard 11494, 11502
Hisense 10748, 11314
Hitachi 11643, 11145, 10145, 10056, 10096
HP 11494, 11502
Hyundai 10849
I-Inc 11746
iLo 11286, 11603, 11684, 11990
Infinity 10054
Initial 11603, 11990
Insignia ..... 11423, 11564, 10171, 11204, 11326, 11517, ... 11641, 11710, 11963, 12002, 12049, 12088
Inteq 10017
JBL 10054
JCB 10001
Jensen 10761, 10815, 11933
JVC 10463, 10053, 10650, 10731, 11253, 11601, 11774, 12271
KDS 11498, 11687
KEC 10180
Kenwood 10030
KLH 10765
KTV 10180, 10030
LG 11423, 10017, 11265, 10178, 10856, 11178, 11768
Luxman 10056
LXI 10000, 10054, 10154, 10156, 10178
MAG 11498, 11687
Magnasonic 11928
Magnavox ..... 11454, 11866, 10054, 10051, 10030, 10096, ... 10802, 11198, 11254, 11365, 11931, 11944, 11963, 11990
Marantz 11454, 10054, 10030, 10704, 10855
Matsushita 10250, 10650
Maxent 11755, 11211, 11757
Megatron 10178, 10145
Memorex ..... 10154, 10463, 10150, 10178, 11924, ... 11926, 11927, 11935
MGA 10150, 10178, 10030
Midland 10000, 10017, 10051
Mintek 11603, 11990
Minutz 10021
Mitsubishi 11250, 10093, 10150, 10178, 10836
Motorola 10093
MTC 10060, 10030, 10056
Multitech 10180
NAD 10156, 10178, 10056, 11156
NEC 10030, 10056, 10704, 11704, 11797
NetTV 11755
Nikko 10178, 10030, 10092
Norcent 10748, 11365
Norwood Micro 11286

NTC 10092
NuVision 11657, 12158
Olevia 11610, 11144, 11240, 11331
Onwa 10180
Optimus 10250, 10154, 10650, 11924, 11927
Optoma 12161
Optonica 10093
Orion 10236, 10463, 11463, 11929
Panasonic ..... 10250, 11480, 11457, 10051, 10650, ... 11271, 11291, 11924, 11927, 11941, 11946
Penney ..... 10000, 10156, 10051, 10060, 10178, ... 10030, 10021, 11347, 11926
Petters 11523
Philco 10054, 10030, 10171, 10096, 11271, 11394, 11963
Philips 11454, 11866, 10054, 10690, 11744, 11867
Pilot 10030
Pioneer 11457, 10679, 11260
Polaroid ..... 11523, 10765, 10865, 11276, 11286, 11314, 11326, ... 11328, 11341, 11498, 11687, 11766, 12002, 12121
Portland 10451, 10092
Prima 10761, 10815, 11933
Prism 10051
Proscan 11447, 10000, 10030, 11347, 11922, 12147, 12256
Proton 10178
Proview 11498, 11687
Pulsar 10017
Quasar 10250, 10051, 10650, 11924
RadioShack 10000, 10154, 10180, 10178, 10030, 10056
RCA ..... 11547, 11447, 10000, 10051, 10093, 10679, 11047, ... 11147, 11247, 11347, 11781, 11922, 11948, ... 11953, 11958, 12002, 12187, 12247
Realistic 10154, 10180, 10178, 10030, 10056
Runco 10017, 10030
Sampo 11755, 10030
Samsung ..... 10812, 10060, 10702, 10178, 10030, 10056, ... 10650, 10766, 10814, 11060
Sansui 10463, 10171, 11929, 11935
Sanyo 10054, 10154, 11142
Sceptre 11599
Scotch 10178
Scott 10236, 10180, 10178, 11711
Sears ... 10000, 10054, 10154, 10156, 10178, 10171, 10056, 11926
Sharp 10818, 10093, 11602
Sheng Chia 10093
Sony 10001, 10810, 11317, 11685, 11791, 11925
Soundesign 10180, 10178
Sova 11952
Soyo 11520, 11746, 11826
Spectroniq 11498, 11687
Squareview 10171
SSS 10180
Starlite 10180
Superscan 10093, 10864, 11944
Supreme 10001
SVA 10748, 10865, 11963
Sylvania ..... 11864, 10054, 10030, 10171, 10096, 11271, ... 11314, 11394, 11886, 11931, 11944, 11963
Symphonic 10180, 10171, 11944
Syntax 11610, 11144, 11240, 11331
Tandy 10093
Tatung 11286, 11756
Technics 10250, 10051
Techwood 10051, 10056
Teknika 10054, 10180, 10150, 10060, 10092, 10056

Telefunken 10702, 10056
TMK 10178, 10056
TNCi 10017
Toshiba ..... 11524, 11523, 10154, 10156, 11256, 11265, ... 10060, 11945, 11936, 11935, 11918, 11704, ... 11656, 11356, 11156, 10845, 10650
TruTech 12066
TVS 10463
US Logic 11286
Vector Research 10030
Victor 10053
Vidikron 10054
Vidtech 10178
Viewsonic ..... 11755, 10857, 10864, 10885, ... 11627, 11742, 12014, 12087
Viore 11684
Vizio 11758, 10864, 10885, 11756
Wards 10054, 10178, 10030, 10021, 10056, 10096, 11156
Waycon 10156
Westinghouse 10001, 11712, 10451, 10885, 10889, 11282, 11577
White Westinghouse 10463, 10623
Wyse 11365
Yamaha 10030
Zenith ..... 10001, 11423, 10000, 10017, 10463, 11265, ... 10178, 10030, 11145, 10145, 10092, 11929

CD Players / Lecteurs CD / Lectores CD

Aiwa 40157
Arcam 40157
Burmester 40420
California Audio Labs 40029
Carver 40157
DMX Electronics 40157
Garrard 40393, 40420
Harman/Kardon 40157, 40173
Integra 40101
JVC 40072
Kenwood 40626, 40190
KLH 41318
Krell 40157
Linn 40157
Magnavox 40157
Marantz 40626, 40029, 40157, 40180
MCS 40029
Mission 40157
MTC 40420
Myryad 40157
NSM 40157
Onkyo 40101
Optimus 40087, 40420
Panasonic 40029, 40752
Parasound 40420
Philips 40626, 40157
Pioneer 41087
Polk Audio 40157
Proceed 40420
Proton 40157
QED 40157
Quad 40157
Quasar 40029
RCA 40420
Realistic 40180, 40420
Rotel 40157, 40420
SAE 40157
Sansui 40157
Sanyo 40087
Sharp 40180
Sherwood 40180
Sonic Frontiers 40157
Sony 40490, 40100, 41364, 40185
TAG McLaren 40157
Tascam 40420
Teac 40180, 40393, 40420
Technics 40029
Victor 40072
Wards 40157
Yamaha 40490, 40036

Audio Accessories / Accessoires de audio / Accessorios de audio

Accurian 41106
Altec Lansing 40607
Apple 41115
DLO 41155
Griffin 41891
iDeck 41106
iHome 42152
Memorex 42119
Monitor Audio 41106
Polk Audio 42228
Roku 41828
Yamaha 42021

Audio — Receiver / Récepteur / Receptor

Aiwa 41641
Alco 41390
AMC 41077
Anam 41609, 41074
Apex Digital 41774
Arcam 41189
Audiotronic 41189
Audiovox 41390
Bose 41629, 41933
Carver 41189, 41289
Daewoo 41250
Denon 41142, 41306
Fisher 41801
Harman/Kardon 41289, 41304, 41306, 42241
Hitachi 41801
Insignia 41030, 41077, 41893, 42169, 42175
Integra 41298, 41805
iSymphony 42258
JBL 41306
JVC 41058, 41374, 41495, 42331
Kenwood 41570
KLH 41390
LG 41293, 42197
Magnavox 41189, 41269, 41514
Marantz 41189, 41269, 41289
McIntosh 41289
MCS 40346
Micromega 41189
Myryad 41189
Onkyo 41298, 41531, 41805, 41905
Optimus 41074
Panasonic 41308, 41518, 41275, 41288, 41316, 41548, 42967
Philips 41189, 41269, 40346, 41266, 42311
Pioneer 41384, 41935
Polaroid 41508
Polk Audio 41289
Proscan 40000
RCA 41609, 40000, 40346, 41074, 41390, 41511, 42041
Samsung 41295, 41304, 41500, 41868
Sansui 41189, 40346
Sanyo 41801
Sherwood 41077, 41653, 41905, 42169
Sherwood Newcastle 42169
Sony ..... 41759, 41058, 41441, 41258, 41622, 41558, ... 41658, 41758, 41822, 41858, 42172
Teac 41074, 41390
Technics 41308, 41518
Thorens 41189
Venturer 41390
Yamaha 40176, 41176, 41276, 41331, 41375, 41476
Zenith 41293

VCR-DVR / Magnétoscope - DVR

ABS 21972
Accurian 20001
Admiral 20048
Adventura 20001
Aiwa 20001
Alienware 21972
Allegro 20039
American High 20035
Broksonic 21479
Canon 20035
Carver 20081
Crosley 20081, 20001
Curtis Mathes 20000, 20035, 20162
CyberPower 21972
Dell 21972
DirecTV 20739, 20740
Durabrand 20039
Dynatech 20001
Electrohome 20043
Emerson 20001, 20043, 20593, 21479, 21593
Fuji 20035
Funai 20001, 20593, 21593
Garrard 20001
Gateway 21972
GE 20000, 20035, 20807, 21060
GFM 21593
Go Video 20614
GoldStar 21237
Gradiente 20001
Harley Davidson 20001
Harman/Kardon 20081
Hewlett Packard 21972
Hitachi 20001
Howard Computers 21972
HP 21972
Hughes Network Systems 20739, 20740
Humax 20739
Hush 21972
iBUYPOWER 21972
Instant Replay 20035
JVC 20067, 21162
Kenwood 20067
Kodak 20035
Linksys 21972
Lloyd's 20001
Magnasonic 20593
Magnavox 20035, 20039, 20081, 20001, 20563, 20593, 21593, 21781
Marantz 20035, 20081
Matsushita 20035, 20162, 21162
Media Center PC 21972
MEI 20035
Memorex 20035, 20162, 20048, 20039, 20001, 21162, 21237
MGA 20043
Microsoft 21972
Mind 21972
Mitsubishi 20067, 20043, 20807
Motorola 20035, 20048
MTC 20001
Multitech 20001
NEC 20067
Niveus Media 21972
Northgate 21972
Olympus 20035
Optimus 21062, 20162, 20048, 20593, 21162
Orion 21479
Panasonic 21062, 20035, 20162, 20614, 20616, 21162
Penney 20035, 21237
Philco 20035
Philips 20739, 20035, 20081, 21081
Pioneer 20067
Polk Audio 20081
Presidian 21593
Proscan 20000, 21060
Pulsar 20039
Quasar 20035, 20162, 21162
RadioShack 20001
RCA 20000, 20807, 20880, 21060
Realistic 20035, 20048, 20001
ReplayTV 20614, 20616
Ricavision 21972
Runco 20039
Samsung 20739, 21014
Sanky 20048, 20039
Sansui 20001, 20067, 21479
Scott 20043
Sears 20035, 20001, 21237
Sharp 20048, 20807, 20848
Sonic Blue 20614, 20616
Sony 21232, 20035, 20001, 20636, 21972
Stack 9 21972
Sylvania 20035, 20081, 20001, 20043, 20593, 21593, 21781
Symphonic 20001, 20593, 21593
Systemax 21972
Tagar Systems 21972
Teac 20001
Technics 20035, 20162
Teknika 20035, 20001
Thomas 20001
Tivo 20739, 20636, 20740, 21996
Toshiba 20043, 20845, 21008, 21145, 21972, 21996
Touch 21972
Viewsonic 21972
Villain 20001
Voodoo 21972
Wards 20000, 20035, 20048, 20081, 20001
XR-1000 ..... 20035, 20001
Zenith 20039, 20001, 21479
ZT Group 21972

DVD

Accurian 30675, 31072
Aiwa 30533, 30641
Akai 30695, 30770, 30899
Alco 30790
Allegro 30869
Apex Digital 30672, 30755, 30830, 31020, 31056, 31061
Audiovox 30790, 31041, 31072, 31121, 31122
Axion 31072
Blue Parade 30571
Broksonic 30695, 30868
California Audio Labs 30490
Cinea 30831
CineVision 30833, 30869
Citizen 30695
Coby 30778, 31086, 31107, 31177, 31351
Craig 30831
Curtis Mathes 31087
CyberHome 30816, 31024, 31129, 31502
Daewoo 30784, 30770, 30833, 30869, 31169, 31172
Denon 30490, 30634, 32258
Diamond Vision 31316
Disney 30675, 31270
Durabrand 32164
Emerson 30591, 30675, 30821, 31268
Enterprise 30591
ESA 30821, 31268
Fisher 30670
Funai 30675, 31268, 31334
Gateway 31158
GE 30000, 30815
GFM 30675, 31268
Go Video 30744, 30741, 30783, 30833, 30869, 31044, 31075, 31158, 31730
Go Vision 31072
GoldStar 30741, 30869
Gradiente 30490
Grundig 30539
Harman/Kardon 30582, 30702, 31229
Helios 32192
Hello Kitty 30831
Hitachi 30573, 30664, 31247
Hiteker 30672
Humax 31588
iLo 31348
Insignia 30675, 31268, 32095, 32428
Integra 30571, 30627, 31769, 32147
JBL 30702
JVC 30558, 30623, 30867, 31164, 31275, 31550
Kawasaki 30790
Kenwood 30490, 30534
KLH 30790, 31020, 31149
Konka 30711
Koss 30651
Lecson 31533
LG 30591, 30741, 30869
LiteOn 31158, 31656
Magnavox 30503, 30539, 30646, 30675, 30821, 31268, 31354, 31506
Marantz 30539, 32414

McIntosh 31533
Memorex 30695, 30831, 31270, 32213
Microsoft 30000, 32083
Mitsubishi 31521
Mustek 31730
NAD 30741
Norcent 31107
Olevia 32331
Onkyo 30503, 30627, 31769, 32147
Oppo 30575
Oritron 30651
Panasonic ..... 30490, 30503, 30703, 31362, ... 31490, 31641, 31762, 31907, 32017
Philco 30675
Philips ..... 30503, 30539, 32056, 30646, 30675, 30854, 31158, ... 31260, 31267, 31340, 31354, 31506, 32084, 32334, 32434
PianoDisc 31024
Pioneer 30525, 30571, 30142, 30631, 32442
Polaroid 31020, 31061, 31086, 31316
Polk Audio 30539
Portland 30770
Presidian 30675, 31072
Proceed 30672
Proscan 30000
ProVision 30778
Qwestar 30651
RCA 30000, 30571, 30790, 30822, 31022, 31132, 31769
Rio 30869
Rotel 30623
Sampo 30752
Samsung ..... 30490, 30573, 30744, 30199, ... 30820, 30899, 31044, 31075, 31932
Sansui 30695
Sanyo 30670, 30695, 30873
Schneider 30646
Sensory Science 31158
Sharp 30630, 30675, 30752, 31256, 32250
Sherwood 30770, 31043, 31889
Shinsonic 30533
Sonic Blue 30869
Sony ..... 30533, 31533, 30864, 31033, 31070, ... 31431, 31516, 31633, 32020
Sova 31122
Superscan 30821
Sylvania 30675, 30821, 31268
Symphonic 30675, 30821
Teac 30790
Technics 30490, 30703
Theta Digital 30571
Tivo 31588
Toshiba ..... 30503, 30695, 31045, 31154, 31510, ... 31588, 31769, 32006, 32277
Urban Concepts 30503
Venturer 30790
Xbox 30000, 32083
Yamaha 30490, 30539, 30646, 30545
Zektor 31730
Zenith 30503, 30591, 30741, 30869

Satellite/Satélite

Bell ExpressVu 50775
DirecTV ..... 51377, 50392, 50000, 50639, 51142, ... 50247, 50749, 51749, 51856, 51076, 51442, 51609
Dish Network System 50775, 51775
Dishpro 50775, 51775
Echostar 50775, 51775
Expressvu 50775, 51775
GE 50000
General Instrument 50869
GOI 50775, 51775
HTS 50775, 51775
Hughes Network Systems 51142, 50749, 51749, 51442
Jerrold 50869
JVC 50775, 51775
Mitsubishi 50749
Motorola 50869
Next Level 50869
Panasonic 50247, 50701
Philips 51142, 50749, 51749, 51076, 51442
Proscan 50392, 50000
RadioShack 50869
RCA 50392, 50000, 50002, 50143
Samsung 51377, 51142, 51276, 51442, 51609
Sony 50639
Star Choice 50869
Tivo 51142, 51442
Toshiba 50749, 51749, 50790
Voom 50869
Zenith 51856

Cable / Câble

Amino 51602, 51822
Bright House 51376, 51877
Cable One 51376, 51877
Cablevision 51376, 51877
Charter 51376, 51877, 52187
Cisco 51877, 50877, 51982
Comcast 51376, 51877, 51982
Cox 51376, 51877
Digeo 51187, 52187
Director 50476
General Instrument 50476
i3 Micro 51602
Insight 51376, 51877
Jerrold 50476
Mediacom 51376, 51877
Motorola 51376, 50476, 51187
Myrio 51602, 51822
Pace 51877, 51982
Panasonic 51982
Philips 51305
Pioneer 51877, 50877
RCA 51256
Scientific Atlanta 51877, 50877
Sejin 51602
Suddenlink 51376, 51877
Thomson 51256
Time Warner 51376, 51877, 52187

Video Accessories (Media Centers, Videogames, etc.) / Accessoires de vidéo (centres de médias, jeux vidéo, etc.) / Accessorios de vídeo (Centros de entretenimiento, videoconsolas, etc.)

ABS 51272
Access HD 52185
ADB 52254
Airlink 101 52491
Alienware 51272
Alpha Digital 52185
AMTC 52185
Apex Digital 52478
Artec 52490
AT&T 50858
CASTi 52305
Channel Master 52365
Cisco 52345
Coship 52487
CyberPower 51272
Daewoo 52338
Daytek 52305
Digital Stream 52303
Dish Network System 52470
Echostar 52470
Epson 51563
Gateway 51272
GE 52360, 52450
Goodmind 52450
Gridlink 52348
Hewlett Packard 51272
Howard Computers 51272
HP 51272
Hush 51272
iBUYPOWER 51272
Insignia 51415
Lasonic 52348
LG 51415
Linksys 51272
Magnavox 51563
Media Center PC 51272
Memorex 52486
MicroGEM 52489
Microsoft 52049, 51272
Mind 51272
Motorola 51998, 50858, 52378
Niveus Media 51272
Northgate 51272
Philco 51563
RCA 50001, 52325, 52454
Ricavision 51272
Roku 52371
Sansonic 52348
Scientific Atlanta 50858, 52345
Sony 51272, 51324
Stack 9 51272
Sylvania 51563
Systemax 51272
Tagar Systems 51272
Tivax 52185
Toshiba 51272
Touch 51272
Ventura 52454
Venturer 52454
Verizon 52378
Viewsonic 51272
Voodoo 51272
Winegard 52454
Xbox 52049
Zenith 51415
Zentech 52491
Zinwell 52488
ZT Group 51272

Digital TV Converter Boxes / Boîtes de conversion pour TV numérique / Convertidores Digitales

Access HD 52185
Airlink 101 52491
Alpha Digital 52185
AMTC 52185
Apex Digital 52478
Artec 52490
CASTi 52305
Channel Master 52365
Coship 52487
Daewoo 52338
Daytek 52305
Digital Stream 52303
Dish Network System 52470
Echostar 52470
GE 52360, 52450
Goodmind 52450
Gridlink 52348
Insignia 51415
Lasonic 52348
Magnavox 51563
Memorex 52486
MicroGEM 52489
Philco 51563
RCA 52325, 52454
Sansonic 52348
Sylvania 51563
Tivax 52185
Ventura 52454
Venturer 52454
Winegard 52454
Zenith 51415
Zentech 52491
Zinwell 52488

© 2009 Audiovox Accessories Corporation
111 Congressional Blvd., Suite 350
Carmel, IN 46032
Trademark(s) ® Registered / Marque(s) de commerce déposée(s)® / Marca(s) Registrada(s)