


ENERGY[®]

WWW.ENERGY-SPEAKERS.COM

re-mixed 5.1 SYSTEM



OWNER'S MANUAL



THE

heart

ENERGY

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS – READ CAREFULLY!

- 1 Read these instructions.
- 2 Keep these instructions.
- 3 Heed all warnings.
- 4 Follow all instructions.
- 5 Do not use this apparatus near water.
- 6 Clean only with dry cloth.
- 7 Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8 Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9 Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10 Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11 Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12  Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- 13 Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14 Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 15 Do not expose this apparatus to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the apparatus.
- 16 To completely disconnect this apparatus from the AC Mains, disconnect the power supply cord plug from the AC receptacle.
- 17 The mains plug of the power supply cord shall remain readily operable.

WARNING : To reduce the risk of fire or electric shock , do not expose this apparatus to rain or moisture .

The lightning flash with arrowhead symbol. Within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of ENERGY® speakers! Proprietary technology and high quality manufacturing will allow you to enjoy the most natural and accurate music reproduction for many years. The advice offered in this manual is aimed at helping you maximize and maintain peak performance, and therefore, your listening satisfaction. Please take the time to read all of the instructions contained in this manual to make certain your system is properly installed and functioning correctly.

COMPANY BACKGROUND

ENERGY® speakers are the result of extensive research into accurate sonic reproduction and represent the leading edge in speaker design and performance. The finest components and cabinet materials combined with sophisticated manufacturing and quality control procedures ensure many years of exceptional performance and listening pleasure.

BREAK-IN PERIOD

We strongly advise that you resist the temptation to play the ENERGY® speakers to their full capabilities or experiment with critical placement and listening until they have been properly broken in. This process should last approximately 50 hours. This can be easily be done by putting your compact disc player on Repeat mode, while playing a CD with a wide dynamic range at normal listening levels.

CABINET CARE

Great care and craftsmanship has gone into the construction and finish of the cabinet. Periodically use a soft, dry cloth to remove dust or fingerprints. Do not use paper towels or other abrasive materials as it may damage the finish.

NOTE: Please retain the carton and packing material for your ENERGY® products, to protect them in the event of a move or if they need to be shipped to a service center. Product received damaged by a service center that has been shipped by the end user in other than the original packaging will be repaired, refurbished and properly packaged for return shipment, at the end user's expense.

QUICK SETUP

Please read the **RECOMMENDATIONS** and **FINAL SYSTEM ADJUSTMENTS** sections in this manual for suggested crossover and amplifier settings.

SPEAKER AND SUBWOOFER PLACEMENT

FRONT SPEAKER PLACEMENT (DIAGRAM 1)

For best stereo imaging, the left and right speakers should be the same distance from their respective side walls. If the distance from one speaker to the listener is very different from the other it can affect the soundstage or stereo imaging. Therefore, the ideal position is having the speakers equidistant to the listener.

A general guideline for speaker placement is to set up the space between speaker and listener at approximately 1-1/2 times the distance between the speakers. For example, if the speakers are placed a minimum of 6-feet (1.8m) apart (the absolute minimum), the best seating position would be 9-feet (2.4m) away.

CENTER CHANNEL PLACEMENT (DIAGRAM 1)

A center channel can be expected to reproduce as much as 60% of a movie's soundtrack, most of which is dialogue. In order to maintain the effect of voices emanating from the actor's mouth, the center speaker should be centrally located between the left and right main channels and placed above or below the television. Be sure that the center speaker's front baffle is flush with the front face of the television or cabinet to maximize dispersion.

SURROUND SPEAKER PLACEMENT (DIAGRAM 1)

The surround speakers can be positioned in a variety of locations. The surround placement is usually dictated by the room, where the walls and room boundaries happen to be, and where speaker cable can be easily run.

The most common surround speaker locations are the following:

Side walls: For best results in side wall mounting applications, position the speakers adjacent to and slightly behind the primary listening area at a height of approximately 6 feet.

Rear walls: For best results mounting on a rear wall, position the speakers so they flank the main listening area and point towards the front of the room. They should be raised to a height of approximately 6 feet and should ideally have a space of 6 feet between them.

WALL MOUNT OPTIONS (DIAGRAM 1A)

The RC-Micro system can be wall mounted using the keyhole or threaded insert on the back. The threaded insert is an imperial 1/4-20 thread and should be compatible with various aftermarket mounting systems.

SUBWOOFER PLACEMENT

The placement of your new ENERGY® subwoofer is critical to its performance. The three most common locations include: in the corner of the room (which can result in a boomy or exaggerated low frequency response), placement along one wall but out of the corner (moderate bass performance with increased fidelity over corner placement), or alongside a front speaker (creating a better blend with the front speaker, but sacrificing overall volume). Experimentation with subwoofer placement is highly encouraged, as slight adjustments can create large benefits in sound reproduction. To further test subwoofer placement, install the subwoofer temporarily in your main listening position and while playing a familiar piece of music, walk around the listening room until you find the best sounding position. This is a possible location for the subwoofer to be placed.

SPEAKER CONNECTIONS

Caution: * Turn off all power in your audio/video system before proceeding with your installation. Not doing so could result in potential damage to the system.

CONNECTING THE SPEAKERS (DIAGRAM 2)

On the rear of your ENERGY® RC-Micro speakers are red and black gold plated spring loaded connectors. Using standard speaker wire, connect the system one channel at a time, and start your process at the Receiver. Connect the speaker wire from the positive (RED+) terminal on the receiver to the positive (RED+) terminal on the speaker. Connect the negative (BLACK-) terminal on the receiver to the negative (BLACK-) terminal on the speaker. Do this one channel at a time until all of your speakers are connected properly. Be careful to correctly match positive and negative, as well as the correct speaker to the correct channel.

NOTE: If you inadvertently reverse one of the connections (i.e, red to black), you will notice a severe lack of bass from your system. This is called wiring the system "Out of Phase". If this occurs, check the wiring and re-connect as necessary.

TERMINOLOGY AND CONTROLS (DIAGRAM 3)

- ① **STATUS INDICATOR** – The LED found on the front panel will illuminate in blue when the subwoofer is functioning. If the unit is in Auto mode and is not receiving a signal, the light will remain off.
- ② **VOLUME LEVEL** – This knob can be adjusted to control the level of output from your subwoofer. The level chosen should allow the subwoofer to blend its output with that of the rest of your audio system.
- ③ **LOW-PASS FILTER** – This control allows for the adjustment of the low-pass filter. Adjustments can infinitely be made from 40Hz to 150Hz (ESW-CS8). This will determine the highest frequency that the subwoofer will reproduce.
- ④ **PHASE** – This switch allows for the adjustment of the phase of the subwoofer, in relation to the speakers used in your system, from 0 to 180 degrees.
- ⑤ **POWER MODE** – This switch can be set to either On, Off or Auto. If the switch is in the Off position, the subwoofer will not power up. If the switch is in the On position, it will constantly remain on. If the switch is set to the Auto position, when a signal is present the subwoofer will turn on and will automatically turn off several minutes after a signal is no longer present.
- ⑥ **LINE IN/SUB IN** – These inputs are an RCA type LFE/stereo/mono input. If you are connecting your subwoofer to a pre-amp/processor with a LFE or Subwoofer pre-amp output, connect a single RCA cable to the LFE/Left input. If you are connecting your subwoofer to a stereo pre-amp or processor, such as in a stereo music system, use stereo RCA cables and connect to both the LFE/Left and Right inputs.
- ⑦ **SPEAKER LEVEL IN** – The Speaker Level inputs are designed to be used on receivers or amplifiers that do not incorporate any RCA type subwoofer outputs. If your receiver is equipped with an RCA type subwoofer output, these speaker level inputs should not be utilized.
- ⑧ **POWER CORD CONNECTOR** (Excludes the 120V version of the ESW-CS8). Connect the power cord from your AC outlet to this input. Connecting your subwoofer to a surge protector or line conditioner is always recommended. Do not connect the power cord to the switched or unswitched outlet of your receiver as this could damage your subwoofer and receiver.

CONNECTING YOUR ENERGY SUBWOOFER

CAUTION: All power should be turned off to your system before any connections are made. Careful attention should be taken to ensure that all electronic components are not connected to an AC source. Not doing so could result in potential damage to the system.

METHOD 1 – RCA – SUB IN FOR HOME THEATER OR LFE APPLICATIONS

- 1 On the rear of the receiver/pre-amp there should be a single RCA type jack marked "Subwoofer/Pre-Amp Out". Connect a single RCA cable from that jack to the ⑥ LINE IN/SUB IN on the rear of the subwoofer. A standard male to male RCA cable is needed.
- 2 After connecting the single ⑥ LINE IN/SUB IN connection, plug your ENERGY® subwoofer into an AC outlet. Do not use the AC outlet on the rear of your receiver. After plugging in the unit, switch the Main Power to On.
- 3 See Final System Adjustments, below.

METHOD 2 – SPEAKER LEVEL – FOR MUSIC APPLICATIONS

- 1 The other way to connect your subwoofer to your receiver is using a speaker wire connection, by simply connecting the speaker wires from the Front Left and Right Speaker Outputs on your receiver to the Left and Right **7 SPEAKER LEVEL IN** on rear of the subwoofer. It is imperative that speaker polarities be maintained, one must connect the positive and negative wires to the appropriate positive and negative terminals. Failure to do so will result in an out of phase connection, severely limiting the amount of bass in your system.
- 2 After connecting the **7 SPEAKER LEVEL IN** (speaker wire) between your receiver and subwoofer, ensure no fray wires are touching, as this could cause a short circuit and damage your electronics. Plug your ENERGY® subwoofer into an AC outlet. Do not use the AC outlet on the rear of your receiver.
- 3 See Final System Adjustments, below.

RECOMMENDATIONS

RECEIVER SETTINGS

The recommended setting for the front, rear and center speakers is the “small” position. The Subwoofer must be activated by setting the “on” or “use” settings. Set the crossover frequency (if possible) to 120Hz-180Hz.

AMPLIFIER REQUIREMENTS

All ENERGY Speakers are designed to operate on a wide range of receivers and/or amplifiers. The impedance for all models is rated at 8 ohms, allowing almost any amplifier to function well. Of course, the better the amplifier and the system components, the better the overall system will sound.

Warning: If an amplifier or receiver is over-driven, the resulting distortion is actually many times greater than its rated power. Over-driven amplifier distortion is called “Clipping”, easily identified by its fuzzy, distorted sound, and can damage any speaker. The volume control of most amplifiers and receivers is a logarithmic type, which means that full power may be reached with the volume control set at as little as the halfway point. Operating the loudness, treble, or bass controls increases power output well beyond rated levels. The warranty on your speakers is therefore void if the voice coils are burned or damaged as a result of overpowering or clipping.

FINAL SYSTEM ADJUSTMENTS

- 1 Select the correct position for the **5 POWER MODE** on the subwoofer, either On or Auto depending on your system. The Auto selection will leave the unit in a self-sensing mode, such that should the unit sense an audio signal it will turn itself on and then shut down after several minutes without signal, while in the On position the subwoofer always remains on. Should the system not be used for an extensive period of time, it is recommended that the subwoofer be unplugged from the AC.
- 2 Adjust the **2 VOLUME LEVEL** of your ENERGY® subwoofer so that the volume of your subwoofer matches the overall system volume. This ensures a smooth transition between the low and high frequencies of your system.
- 3 Adjust the **3 LOW-PASS FILTER** on your ENERGY® subwoofer so that the subwoofer blends well with that of the speaker system. Setting the crossover too low will create a gap between the frequency response of the front speakers and that of the subwoofer, while setting the crossover frequency too high will create a doubling of certain frequencies, making the music sound boomy. When using the RC-Micro System, the appropriate crossover frequency should be 120Hz in most rooms. Further adjustment can be performed to suit personal tastes and account for your room acoustics.
- 4 Adjust the **4 PHASE CONTROL** so that the subwoofer integrates fully with the rest of your audio system. This control ensures that the subwoofer operates in phase with the rest of the system, as an out of phase subwoofer will either sound like it is lacking in bass performance or that its timing is off. This setting will be determined by your listening position, the characteristics of your listening room and its interaction with your ENERGY® subwoofer. An out of phase speaker means that the speaker cone is moving inwards when it should be moving outwards, like the other speakers in your system, causing cancellations of certain frequencies. By adjusting the phase control, one can ensure that all speakers move in the proper direction, at the same time. When using the RC-Micro System, the appropriate setting should be 180°. Further adjustment can be performed to suit personal tastes and account for your room acoustics.
- 5 Steps 2, 3 and 4 might require repeating in order to fine tune your system. Ensuring the proper blending between the speakers and the subwoofer is critical to the performance of your system, as a whole.

WARRANTY OUTSIDE OF THE UNITED STATES

Outside of North America, the warranty may be changed to comply with local regulations. Ask your local ENERGY® dealer for details of the LIMITED WARRANTY applicable in your country.

WARRANTY FOR THE UNITED STATES AND CANADA

Please see the warranty document on the back cover

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ – LIRE ATTENTIVEMENT!

manuel de l'utilisateur

- 1 Lire les instructions
- 2 Conserver les instructions
- 3 Observer les mises en garde
- 4 Suivre les instructions
- 5 Ne pas utiliser près d'un plan d'eau
- 6 Nettoyer avec un chiffon sec.
- 7 Ne pas obstruer ou recouvrir les fentes et les ouvertures de l'enceinte. Installer conformément aux instructions du fabricant.
- 8 Ne pas placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur telles que radiateurs, bouches d'air chaud, cuisinières ou autres.
- 9 Ne PAS faire échec aux fins de protection de la fiche polarisée. Le cordon d'alimentation de l'appareil peut être muni d'une fiche polarisée (fiche avec lames de largeur différente). Une telle fiche ne peut être introduite dans la prise que dans un seul sens. Il s'agit là d'une importante caractéristique de sécurité. Si la fiche ne peut être insérée à fond dans la prise, l'inverser et essayer à nouveau. Si cela ne règle pas le problème, communiquer avec un électricien pour faire remplacer la prise.
- 10 Le cordon d'alimentation devrait être placé de manière à prévenir tout risque d'écrasement ou de pincement par des objets. Apporter une attention toute particulière aux points de connexion et de branchement.
- 11 N'utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant.
- 12  N'utiliser qu'avec un chariot, base, trépied, support ou table recommandé par le fabricant. Si un chariot est utilisé, faire preuve de prudence lors du déplacement du chariot afin de prévenir tout risque de blessure entraîné par le basculement des enceintes.
- 13 Débrancher le cordon d'alimentation pendant les orages ou s'il est prévu que l'appareil ne sera pas utilisé pendant une longue période.
- 14 Confier toute réparation à un technicien qualifié. Une révision s'impose lorsque l'appareil a été endommagé d'une manière ou d'une autre : cordon d'alimentation ou fiche endommagé, déversement de liquide ou introduction d'un objet dans l'appareil, exposition à la pluie ou à une humidité excessive, non fonctionnement ou chute de l'appareil.
- 15 Protéger l'appareil contre les risques d'éclaboussures et s'assurer qu'aucun objet rempli de liquide, tel un vase, ne soit placé dessus.
- 16 Pour s'assurer que l'appareil n'est pas sous tension, débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- 17 Positionner l'appareil de manière que la fiche du cordon d'alimentation soit aisément accessible.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à une humidité excessive.



L'éclair à extrémité fléchée placé dans un triangle équilatéral est destiné à attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence d'une « tension potentiellement dangereuse » et non isolée se trouvant dans les limites du coffret de l'appareil dont la puissance est suffisante pour constituer un risque important d'électrocution.



Le point d'exclamation placé dans un triangle équilatéral sert à attirer l'attention de l'utilisateur sur d'importantes instructions relatives au fonctionnement et à l'entretien (dépannage) dans le manuel qui accompagne l'appareil..

AVANT-PROPOS

Nous vous félicitons d'avoir choisi les enceintes acoustiques ENERGY® ! La technologie exclusive à ENERGY® et la haute qualité de ses procédés de fabrication vous permettront de tirer plaisir, de longues années durant, d'une restitution musicale aussi naturelle que précise. Les conseils donnés dans ce manuel vous aideront à obtenir et à maintenir un rendement optimal et, par conséquent, une entière satisfaction. Veuillez donc lire attentivement toutes les instructions pour vous assurer que vos enceintes sont installées de la manière appropriée et qu'elles fonctionnent correctement.

BREF HISTORIQUE DE L'ENTREPRISE

Les enceintes ENERGY® sont le résultat de recherches poussées dans les domaines de la restitution sonore et représentent la fine pointe en matière de conception et de rendement des haut-parleurs. Les composants et les matériaux de la meilleure qualité, de pair avec les techniques de fabrication et de contrôle de qualité les plus évoluées qui soient, sont garants de longues années de performance exceptionnelle et de plaisir musical.

PÉRIODE DE RODAGE

Nous vous recommandons fortement de résister à la tentation de faire fonctionner immédiatement les enceintes ENERGY® à leur pleine puissance. N'essayez pas divers positionnements et ne procédez pas à des tests d'écoute avant que les enceintes ne soient bien rodées. Le processus est tout simple : mettez votre lecteur de disques compacts en mode répétition et faites jouer un CD avec une dynamique étendue, à un niveau d'écoute moyen, durant une période d'environ 50 heures.

ENTRETIEN DU COFFRET

Toute une somme d'expertise et de soins a présidé à la construction et à la finition des coffrets de vos enceintes. Essuyez-les régulièrement avec un chiffon doux et sec pour éliminer la poussière et les marques de doigts. Évitez les essuie-tout en papier et les produits abrasifs - ils pourraient abîmer le fini.

NOTA : Conservez le carton et les matières d'emballage en vue de protéger les enceintes dans l'éventualité où il deviendrait nécessaire de les expédier à un centre de service pour fins de réparation. Tout appareil qui est expédié par l'utilisateur dans un emballage autre que celui d'origine et qui serait reçu endommagé, sera réparé, remis en état et emballé pour expédition aux frais de l'utilisateur.

MONTAGE RAPIDE

Veuillez lire les sections **RECOMMANDATIONS** et **DERNIERS RÉGLAGES** du présent manuel pour des suggestions concernant les paramétrages de l'amplificateur et du filtre passif.

POSITIONNEMENT DES ENCEINTES

ENCEINTES AVANT (FIGURE 1)

Pour obtenir la meilleure image stéréo, placez les enceintes de droite et de gauche à égale distance des murs latéraux. Par ailleurs, un écart important entre l'espace séparant la position d'écoute et chacune des enceintes pourrait déformer le paysage sonore et l'image stéréo. En conséquence, nous recommandons de positionner les enceintes à une distance équivalente de la position d'écoute.

En règle générale, la distance entre les enceintes et la position d'écoute devrait être de 1,5 fois la distance entre les enceintes elles-mêmes. Par exemple, si les enceintes sont à 1,8 m (6 pi) l'une de l'autre (distance minimale absolue), la meilleure position d'écoute serait à 2,4 m (9 pi) de chacune d'elles.

ENCEINTE CANAL CENTRE (FIGURE 1)

En général, près de 60 % de la bande son des films – surtout les dialogues – transitent par le canal centre. Pour maintenir l'illusion que les voix proviennent de la bouche des comédiens, l'enceinte de canal centre devrait être placée à égale distance des canaux principaux de droite et de gauche, au-dessus ou au-dessous du téléviseur. Alignez le baffle avant de l'enceinte M-C avec l'écran du téléviseur ou le boîtier, pour optimiser le rayonnement.

ENCEINTES AMBIOPHONIQUES (FIGURE 1)

Les enceintes ambiophoniques peuvent être disposées à différents endroits dans la pièce d'écoute. Leur positionnement est généralement fonction des caractéristiques de la pièce, c'est-à-dire tant ses dimensions que l'endroit par où il est possible de faire passer les câbles.

Les positionnements les plus courants sont les suivants.

Murs latéraux : Afin d'étendre au maximum le champ ambiophonique, placez les enceintes de chaque côté et légèrement en retrait de la principale position d'écoute, à une hauteur d'environ 1,8 m (6 pi).

Mur arrière : Pour maximiser le champ ambiophonique, orientez les enceintes vers la position d'écoute principale, mais pas trop directement. Elles devraient être à une hauteur d'environ 1,8 m (6 pi) et, idéalement, à une distance de 1,8 m (6 pi) l'une de l'autre.

OPTIONS DE MONTAGE MURAL (FIGURE 1A)

Les enceintes RC-Micro peuvent être montées au mur au moyen soit du trou en poire soit de la douille filetée sur le panneau arrière. La douille filetée est composée d'un filetage impérial 1/4-20 compatible avec plusieurs systèmes de montage de recharge vendus dans le commerce.

POSITIONNEMENT DE L'ENCEINTE D'EXTRÊMES-GRAVES

Le positionnement de l'enceinte d'extrêmes-graves est d'importance critique pour son rendement acoustique. Les trois positions les plus communes sont : dans un coin (ce qui peut conférer un rendu "caverneux" et ou trop accentué), contre un mur mais loin d'un coin (ce qui confère un rendu acceptable, avec plus de fidélité que dans un coin) ou près d'un haut-parleur avant (ce qui donne un bon rendu, mais avec moins de dynamisme). Si, après l'installation, le rendu vous semble laisser à désirer, faites l'essai de divers positionnements. Aussi surprenant que cela puisse paraître, un déplacement de quelques pouces peut considérablement modifier le rendu sonore en basse fréquence. Pour tester le positionnement de l'enceinte d'extrêmes-graves, installez temporairement l'enceinte dans votre position d'écoute et en écoutant à une pièce de musique, faites le tour de la pièce jusqu'à ce que vous ayez repéré la position offrant le meilleur rendu sonore.

RACCORDEMENT DES ENCEINTES

Mise en garde : Afin de prévenir tout risque de les endommager, coupez le contact sur tous les appareils de la chaîne avant de raccorder les enceintes.

RACCORDEMENT DES ENCEINTES (FIGURE 2)

Le panneau arrière des enceintes RC-Micro ENERGY® comporte des connecteurs à ressort plaqués or, de couleurs rouge et noire. Avec du fil de haut-parleur ordinaire, faites les raccordements un canal à la fois en commençant sur le récepteur. Reliez le fil de la prise positive (ROUGE+) du récepteur à la borne positive (ROUGE+) de l'enceinte. Reliez la prise négative (NOIR-) du récepteur à la borne négative (NOIR-) de l'enceinte. Procédez un canal à la fois jusqu'à ce que toutes vos enceintes aient été correctement raccordées. Prenez soin de faire correspondre les pôles, négatif et positif, et de relier l'enceinte appropriée au bon canal.

IMPORTANT : Si l'une ou l'autre des connexions devait être inversée (noir à rouge, par exemple), le rendu dans le grave laisserait beaucoup à désirer. Cette erreur de connexion est appelée « câblage déphasé ». Dans une telle éventualité, vérifiez les raccordements et apportez les correctifs qui s'imposent.

TERMINOLOGIE ET COMMANDES (FIGURE 3)

- ❶ **VOYANT D'ÉTAT** – Le voyant à diode sur le panneau avant s'éclaire en bleu lorsque l'enceinte traite et reproduit un signal. Lorsque le voyant est éteint, c'est que l'enceinte est dans le mode « Auto » et attend l'acheminement d'un signal pour se mettre en marche.
- ❷ **COMMANDE DE VOLUME** – Permet d'ajuster la puissance de sortie de l'enceinte. Le niveau choisi devrait idéalement permettre que le signal des extrêmes-graves s'harmonise avec celui des autres enceintes.
- ❸ **FILTRE PASSE-BAS** – Cette commande permet de régler la fréquence plafond du filtre passe-bas. La plage de réglage s'étend de 40 Hz à 150 Hz (ESW-CS8). Ce réglage détermine la plus haute fréquence que l'enceinte d'extrêmes-graves reproduira.
- ❹ **COMMANDE DE PHASE** – Cela permet un réglage fin de la réponse en phase de l'enceinte d'extrêmes-graves de manière à l'apparier à celle des autres enceintes. La plage de réglage s'étend de 0 degré à + 180 degrés.
- ❺ **MODE D'ALIMENTATION** – Ce commutateur peut être réglé sur la position « On », « Off » ou « Auto ». Lorsque le commutateur est sur la position « Off », l'enceinte demeure hors marche. S'il est sur la position « On », l'enceinte demeure en marche en permanence. Par ailleurs, lorsque le commutateur est sur la position « Auto », l'enceinte se met en marche dès qu'un signal lui est acheminé et se met automatiquement hors marche quelques minutes après qu'aucun signal ne lui ait été appliqué.
- ❻ **ENTRÉE LIGNE/EXTRÊMES-GRAVES** – Entrées LFE/monaurale/stéréo de type RCA. Si l'enceinte est connectée à un préampli/processeur muni d'une sortie LFE ou de préampli d'extrêmes-graves, connectez un seul câble RCA à la prise LFE/canal gauche. Si l'enceinte est connectée à un préampli ou un processeur stéréo, telle une chaîne stéréo, utilisez des câbles RCA stéréophoniques et les connecter aux prises LFE/canal gauche et canal droit.
- ❼ **ENTRÉE NIVEAU HAUT-PARLEUR** – Connecteurs de type borne 5 voies. Les entrées de niveau haut sont conçues pour les récepteurs ou amplificateurs ne possédant pas de sorties d'extrêmes-graves de type RCA. Si le récepteur utilisé est doté d'une prise de sortie d'extrêmes-graves de type RCA, vous n'aurez pas à utiliser ces bornes d'entrée et de sortie.
- ❽ **PRISE D'ALIMENTATION** (n'inclut pas la version 120 V du modèle ESW-CS8). Branchez le cordon d'alimentation dans cette prise. Il est fortement recommandé de connecter l'enceinte à un protecteur contre la surtension ou à un dispositif de conditionnement de ligne. Ne branchez pas le cordon d'alimentation à la prise d'alimentation - commutée ou non commutée - d'un récepteur ; cela pourrait en effet endommager l'enceinte et le récepteur.

RACCORDEMENT ET UTILISATION DE VOTRE ENCEINTE D'EXTRÊMES-GRAVES ENERGY

ATTENTION : Coupez le contact sur tous les appareils de la chaîne avant de raccorder l'enceinte d'extrêmes-graves. Si vous ne prenez pas cette précaution, vous risquez endommager l'amplificateur ou l'enceinte.

MÉTHODE 1 – ENTRÉES RCA – POUR CINÉMA MAISON OU APPLICATIONS LFE (EFFETS EN BASSE FRÉQUENCE).

- 1 Le panneau arrière du récepteur/préamplificateur devrait normalement comporter une prise simple de type RCA identifiée par la mention « Subwoofer/Pre-Amp Out » (sortie d'extrêmes-graves/préampli). Au moyen d'un câble de raccordement audio de type RCA, reliez cette prise de sortie à la prise d'entrée « LINE IN/SUB IN » ❶ sur le panneau arrière de l'enceinte d'extrêmes-graves. Un câble de raccordement RCA mâle-mâle est requis.
- 2 Après avoir fait la connexion à la prise d'entrée « LINE IN/SUB IN » ❶, branchez le cordon d'alimentation de l'enceinte ENERGY® dans une prise de courant. N'utilisez pas les prises d'alimentation sur le panneau arrière du récepteur. Après avoir branché l'enceinte, la mettre en marche.
- 3 Reportez-vous à la section « Finalisation des réglages », ci-dessous.

MÉTHODE 2 – ENTRÉES DE NIVEAU HAUT – POUR APPLICATIONS MUSICALES

- 1 L'autre méthode de raccordement de l'enceinte à un récepteur recourt à une connexion de niveau haut avec un fil de haut-parleur en connectant tout simplement les fils des prises de sortie des canaux gauche et droit sur le récepteur aux prises de connexion de niveau haut [SPEAKER LEVEL IN] **7** des canaux gauche et droite sur le panneau arrière de l'enceinte. Il est d'importance critique que les polarités soient respectées ; connectez les sorties positives et négatives des canaux gauche et droit aux entrées positives et négatives des canaux gauche et droit, respectivement. Si les connexions devaient être inversées - positif avec négatif et vice versa - la réponse en basse fréquence sera considérablement affectée.
- 2 Après avoir effectué la connexion de niveau haut [SPEAKER LEVEL IN] **7** entre le récepteur et l'enceinte, assurez-vous qu'aucuns fils libres ne se touchent ; cela pourrait en effet provoquer un court-circuit et endommager les circuits électroniques des appareils. Branchez l'enceinte d'extrêmes-graves ENERGY® dans une prise de courant. Ne la branchez pas dans la prise d'alimentation sur le panneau arrière de votre récepteur.
- 3 Reportez-vous à la section « Finalisation des réglages »

RECOMMANDATIONS

RÉGLAGES DU RÉCEPTEUR

Pour les enceintes avant, arrière et de canal centre, il est recommandé de paramétriser le récepteur pour de « petites » (small) enceintes. La sortie d'extrêmes-graves doit être « activée ». Si possible, établissez la fréquence de coupure à 120 Hz -180Hz.

AMPLIFICATEURS

De par leur extrême efficacité, les enceintes ENERGY® s'avèrent très peu exigeantes à l'égard de l'amplificateur auquel elles sont reliées. Toute la gamme affiche une impédance de 8 ohms, compatible avec presque tous les amplificateurs. Plus l'amplificateur est de qualité, plus le rendu sonore saura vous plaire.

Avertissement : Lorsqu'un amplificateur est surchargé, la distorsion résultante est en fait plusieurs fois plus élevée que sa puissance nominale. Cette distorsion, appelée écrêtage, est facilement identifiable par le son flou et distordu produit, et peut irrémédiablement endommager un haut-parleur. La commande de volume sur la grande majorité des amplificateurs et récepteurs est de type logarithmique, ce qui signifie que la puissance maximale peut être atteinte même lorsque la commande est en position médiane. Les effets combinés du réglage du compensateur physiologique et des commandes de tonalité – graves et aigus – peuvent amener la puissance de sortie bien au-dessus des niveaux nominaux. Aussi, la garantie sur les enceintes sera-t-elle nulle dans l'éventualité où les bobines mobiles seraient brûlées ou endommagées par suite d'une surcharge ou d'un écrêtage.

FINALISATION DES RÉGLAGES

- 1 Réglez le sélecteur POWER MODE **5** de l'enceinte des extrêmes-graves sur la position On ou Auto selon la configuration de vos appareils. Le choix « Auto » place l'enceinte d'extrêmes-graves dans un mode de détection automatique qui assure qu'elle se mette en marche sur réception d'un signal pour ensuite, quelques minutes après la fin de la transmission du signal, se mettre hors marche. Dans la position « On », l'enceinte d'extrêmes-graves demeure toujours en fonction. Si la chaîne n'est pas utilisée pendant une longue période, il est recommandé de débrancher le cordon d'alimentation de l'enceinte.
- 2 Ajustez la commande de volume **2** sur le panneau avant de votre enceinte d'extrêmes-graves ENERGY® de sorte que le volume des extrêmes-graves soit égal à celui sur vos enceintes avant. Ceci assure une transition douce entre les basses et les hautes fréquences.
- 3 Ajustez le filtre passe-bas **3** de l'enceinte des extrêmes-graves ENERGY de manière que sa réponse en fréquence s'harmonise bien à celle des autres enceintes. Un plancher trop bas créera un vide entre la réponse en fréquence des enceintes des canaux avant et celle de l'enceinte des extrêmes-graves tandis qu'un plafond trop haut fera se chevaucher certaines fréquences et donnera ainsi un son caverneux. Avec les enceintes RC-Micro, le filtre passif devrait être réglé à 120 Hz pour la plupart des pièces. Un réglage plus fin peut être effectué selon vos préférences et les caractéristiques acoustiques de la pièce.
- 4 Ajustez la commande de phase **4** de sorte que les extrêmes-graves s'intègrent harmonieusement avec les autres enceintes de votre chaîne. Cette commande assure que les extrêmes-graves sont en phase avec la réponse en fréquence des autres enceintes. Un déphasage des extrêmes-graves fera en sorte que le rendu dans le grave sera atténué ou semble désynchronisé. Ce réglage sera déterminé par votre position d'écoute, les caractéristiques de votre pièce d'écoute et son interaction avec l'enceinte d'extrêmes-graves ENERGY®. Le déphasage d'un haut-parleur signifie que sa membrane se déplace vers l'intérieur quand elle devrait se déplacer vers l'extérieur, comme les autres haut-parleurs dans votre chaîne, entraînant l'annulation de certaines fréquences. En ajustant la commande de phase, on peut s'assurer que les membranes de tous les haut-parleurs se déplacent dans la direction appropriée, en même temps. Avec les enceintes RC-Micro, le réglage recommandé est de 180°.
- 5 Il pourrait être nécessaire de répéter les étapes 2, 3 et 4 pour effectuer un réglage fin du rendu de l'enceinte. L'atteinte d'un accord harmonieux entre l'enceinte d'extrêmes-graves et les autres est cruciale pour un rendement optimal de votre chaîne.

GARANTIE À L'EXTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS ET DU CANADA

Les garanties peuvent tomber sous le régime de législations différentes selon le pays. Pour de plus amples détails sur les conditions de la garantie limitée applicables dans votre pays, informez-vous auprès de votre revendeur local.

GARANTIE AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS

Veuillez vous reporter au certificat de garantie sur la quatrième de couverture.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LÉANSE ATENTAMENTE

manual del propietario

INTRODUCCIÓN

Felicitaciones por haber comprado altavoces de ENERGY®! Nuestra tecnología exclusiva y la excelente calidad de fabricación le permitirán disfrutar durante muchos años de la reproducción musical más natural y precisa. Los consejos que le brindamos en este manual le ayudarán a alcanzar y a mantener el máximo rendimiento de sus altavoces, y le procurarán gran satisfacción cuando escuche su equipo. Le rogamos que lea atentamente las instrucciones que se indican en este manual para que su sistema quede bien instalado y funcionando correctamente.

- 1 Lea las instrucciones.
- 2 Conserve las instrucciones.
- 3 Tenga en cuenta todas las advertencias.
- 4 Siga todas las instrucciones.
- 5 No emplee este producto cerca del agua.
- 6 Limpie únicamente con un paño seco.
- 7 No bloquee las aperturas de ventilación. Siga las instrucciones del fabricante para instalar el aparato.
- 8 No instalar cerca de fuentes de calor tales como los radiadores, las salidas de aire caliente, las estufas y otros electrodomésticos (incluso los amplificadores) que puedan producir calor.
- 9 No desaproveche las funciones de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. La clavija polarizada tiene dos bornes pero un de los bornes es más ancho que el otro. El enchufe con conexión a tierra tiene tres contactos siendo el tercer un contacto de tierra. El borne más ancho y el tercer contacto son proporcionados para su seguridad. Si no consigue introducir el enchufe, póngase en contacto con un electricista para sustituir la toma de corriente obsoleta.
- 10 Los cables de alimentación deben colocarse de manera que no corran el riesgo de que se pisen o de que queden presionados por otros elementos. Debe prestarse especial atención a los cables de los enchufes, a las tomas de corriente y a los puntos en que los cables salen del aparato.
- 11 Emplee solamente accesorios recomendados por el fabricante de este producto.
- 12 Utilice solo con el soporte, base, trípode o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato. Cuando utilice una base móvil, tenga cuidado al desplazar la base con el aparato para evitar un accidente.

- 13 Debe desenchufarse el cable de alimentación durante una tormenta o cuando no se vaya a emplear el aparato durante mucho tiempo.
- 14 Para cualquier reparación o medida de mantenimiento recurra a personal cualificado. Se hace necesario reparar o mantener el aparato cuando ha sufrido daños tales como el cable de alimentación o el enchufe están averiados; o cuando han caído objetos o líquidos dentro del aparato; cuando el aparato ha sido expuesto a la lluvia o a la humedad, o no funciona normalmente, o cuando el aparato se ha caído.
- 15 No exponga la unidad a salpicamiento o goteamiento de ninguna substancia. Nunca coloque vasos conteniendo líquidos sobre la unidad.
- 16 Para desconectar completamente el equipo de la fuente de alimentación AC, retire el cable de alimentación de la toma de la pared sujetándolo por la clavija del enchufe y no por el cable.
- 17 El enchufe del cable de alimentación permanecerá listo para funcionar.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga el aparato a la lluvia ni a la humedad.



El símbolo con un rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero sirve para avisar al usuario que hay "voltaje peligroso" no aislado en la caja del producto que puede ser lo suficientemente potente como para entrañar riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero es para informar al usuario que en la documentación adjunta al aparato hay importantes instrucciones sobre funcionamiento y mantenimiento.

INFORMACIÓN SOBRE LA COMPAÑÍA

Los altavoces ENERGY® son el resultado de una amplia investigación en reproducción sonora de precisión y constituyen lo más avanzado en altavoces por su diseño y rendimiento. El empleo de los mejores componentes y materiales para la caja, así como un sofisticado proceso de fabricación y control de calidad, garantizan muchos años de funcionamiento excepcional y de placer de escucha.

PERÍODO INICIAL

Le aconsejamos encarecidamente que no trate de utilizar todas las posibilidades de los altavoces ENERGY® y que no experimente las formas de colocación y de escucha críticas hasta que no los conozca bien. Este proceso debe durar aproximadamente 50 horas. Este proceso se hace fácilmente poniendo su reproductor de disco compacto en el modo de repetición, tocando al mismo tiempo un disco con una gama dinámica a niveles de escucha normales.

CUIDADO DE LA CAJA

Las cajas de estos altavoces se han construido y acabado con gran cuidado. Use periódicamente un paño suave y seco para quitar el polvo o las marcas de dedos. No utilice toallas de papel ni otros materiales abrasivos que puedan dañar el acabado.

NOTA: Le rogamos que conserve la caja y el material de embalaje de estos altavoces ENERGY® para protegerlos en caso de mudanza o de que deba enviarlos a un centro de servicio. Los productos que sean recibidos con daños por un centro de servicio y que no hayan sido enviados por el usuario final en su embalaje original, serán reparados, restaurados y embalados adecuadamente para enviarlos de vuelta pero con cargo al usuario final.

AJUSTE RÁPIDO

Le rogamos que lea las secciones **RECOMENDACIONES Y AJUSTES FINALES DEL SISTEMA** en este manual para ver cómo ajustar el filtro de paso bajo y el amplificador.

COLOCACIÓN DE LOS ALTAVOCES Y EL BAFILE PARA BAJOS EXTREMOS

COLOCACIÓN DE LOS ALTAVOCES FRONTALES (DIAGRAMA 1)

Para lograr los mejores efectos estereofónicos, el altavoz izquierdo y el derecho deben estar a la misma distancia de sus paredes laterales respectivas. La diferencia de distancia entre los altavoces y el oyente también puede alterar los efectos de frecuencias bajas y de imagen estereofónica. Lo ideal es que los altavoces se encuentren a la misma distancia del oyente.

La norma general para la colocación de un altavoz es que la distancia entre los altavoces y el oyente sea aproximadamente una vez y media la distancia entre los altavoces. Si, por ejemplo, los altavoces están separados por una distancia mínima de 1,8 m (6 pies) (distancia mínima total), la distancia óptima de los altavoces a la que deberá encontrarse el oyente será 2,4 m (9 pies).

UBICACIÓN DEL CANAL CENTRAL (DIAGRAMA 1)

Se espera que un canal central reproduzca hasta 60% de la banda sonora de una película, constituida por diálogo en su mayor parte. A fin de que no se pierda el efecto de las voces surgiendo de la boca del actor, el canal central debe ser colocado en la parte central entre los canales principales izquierdo y derecho, y encima o debajo de la televisión. Asegúrese de que el bafle frontal esté alineado con la parte delantera de la televisión o de la caja para que haya un máximo de dispersión.

UBICACIÓN DEL ALTAZOZ ENVOLVENTE (DIAGRAMA 1)

Los altavoces envolventes se pueden disponer en varios lugares. Generalmente la ubicación de estos altavoces se hace en función de la habitación, considerando los límites de las paredes y escogiendo un lugar al que pueda llevarse el cable fácilmente. Las ubicaciones más comunes para los altavoces envolventes son las siguientes:

Paredes laterales: Para mejores resultados cuando los altavoces se montan en paredes laterales, póngalos cerca de la zona de escucha principal y levemente detrás de ésta a una altura aproximada de 6 pies.

Paredes traseras: Para mejores resultados en los casos de montaje en paredes traseras, ponga los altavoces de cada lado de la zona de escucha principal y apuntando hacia el frente de la habitación. Deberían encontrarse a una altura aproximada de 6 pies, e idealmente debería haber un espacio de 6 pies entre ellos.

Opciones de montaje en la pared (Diagrama 1A)

Es posible montar el sistema RC-Micro en una pared usando el orificio en la parte trasera del aparato. La espiral del orificio es tipo 1/4-20 imperial y debe ser compatible con varios tipos de sistema de montaje de uso común.

SUBWOOFER PLACEMENT COLOCACIÓN DEL BAFLÉ PARA BAJOS

Es esencial que escoga correctamente la ubicación de su nuevo bafle ENERGY® para alcanzar un buen desempeño. Los lugares más habituales son los siguientes: la esquina de la habitación (que puede producir una respuesta retumbante o de frecuencia exageradamente baja), colocación a lo largo de un muro pero fuera de la esquina (reproducción moderada de los bajos pero más fidelidad que en la colocación en esquina), o al lado de un altavoz frontal (lo que crea una mejor mezcla con el altavoz frontal, pero sacrifica el volumen general). Le invitamos a que experimente con la colocación del bafle, ya que cambios leves de ubicación pueden mejorar notablemente la reproducción del sonido. Para probar mejor la ubicación del bafle, instálelo transitoriamente en la posición principal de escucha, y mientras toca una pieza musical familiar, camine alrededor de la habitación hasta que encuentre el mejor lugar. Es posible que ahí deba colocarse el bafle.

CONEXIONES DE LOS ALTAZOZES

Precaución: * Apague completamente su equipo de audio o de video antes de comenzar la instalación. No hacerlo puede dañar su equipo.

CONEXIÓN DE LOS ALTAZOZES (DIAGRAMA 2)

En la parte de atrás de sus altavoces RC-Micro de ENERGY® hay conectores de resorte bañados en oro vías rojos y negros. Conecte el equipo un canal a la vez con alambre estándar para altavoces y comience el proceso en el receptor. Conecte el cable de altavoz del terminal positivo (ROJO +) del receptor al terminal positivo (ROJO+) del altavoz. Conecte el terminal negativo (NEGRO-) del receptor al terminal negativo (NEGRO-) del altavoz. Conecte el equipo un canal a la vez, hasta que todos los altavoces estén conectados correctamente. Asegúrese de que haya coincidencia entre el positivo y el negativo, y entre el altavoz y el canal correspondiente.

NOTA: Si por inadvertencia usted invierte alguna de las conexiones (i.e., rojo con negro), advertirá que la reproducción de los bajos de su equipo es insuficiente. Esto se llama conexión "desfasada" del equipo". Si esto ocurre, revise las conexiones y modifíquelas si es necesario.

TERMINOLOGÍA Y CONTROLES (DIAGRAMA 3)

- ① INDICADOR DE ESTADO – El LED en el panel frontal se ilumina con una luz de color azul mientras el bafle está funcionando. Cuando la unidad se encuentra en modo "AUTO" pero sin recibir una señal, la luz permanece apagada.
- ② NIVEL DE VOLUMEN – Este botón sirve para ajustar el nivel de salida de su bafle. El nivel escogido debe permitir mezclar el sonido del bafle con el sonido de los otros componentes del sistema.
- ③ FILTRO DE PASO BAJO – Este mando sirve para ajustar el filtro de paso bajo. Es posible hacer ajustes infinitos de 40Hz a 150Hz (ESW-CS8). Eso determinará la más alta frecuencia que el bafle podrá reproducir.
- ④ FASE – Permite hacer ajustes infinitos de la fase del bafle, en relación a los altavoces de su sistema, de 0 grado a 180 grados.
- ⑤ MODO DE ALIMENTACIÓN – Este interruptor puede ser colocado en las posiciones On, Off o Auto. Cuando el interruptor se encuentra en la posición "Off" (apagado), el bafle no se encenderá. Cuando el interruptor se encuentra en la posición "On" (encendido), el bafle estará siempre encendido. Si el interruptor se encuentra en la posición "Auto", cuando el bafle percibe una señal de audio se encenderá solo y luego se apagará después de varios minutos sin señal.
- ⑥ ENTRADA DE LÍNEA/ENTRADA PARA BAFLÉ – Estas entradas son de tipo RCA LFE/estéreo/mono. Se desea conectar su bafle a un preamplificador/procesador con salida para preamplificador de bafle o LFE, conecte un sólo cable RCA a la entrada izquierda/LFE. Se desea conectar su subwoofer a un preamplificador/procesador estéreo tal como un sistema de reproducción musical, utilice cables RCA y conecte ambas entradas LFE izquierda y derecha.
- ⑦ ENTRADA DE NIVEL DE ALTAZOZ – Estos son conectores de altavoces de tipo borne de cinco vías. Las entradas de alto nivel han sido diseñadas para utilización con receptores o amplificadores no equipados con salidas para subwoofers de tipo RCA. Si su receptor está equipado con una salida para subwoofer de tipo RCA, le recomendamos que no utilice tales entradas.
- ⑧ CONECTOR DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (Excepto la versión 120V del ESW-CS8). Conecte el cable de alimentación de la toma de corriente A/C a esta entrada. Le recomendamos siempre conectar su subwoofer a un supresor de sobretensión o condicionador de línea. Recomendamos no conectar el cable de alimentación a la toma de corriente (con o sin interruptor) de su receptor pues eso podrá dañar su subwoofer y su receptor.

CONEXIÓN DE SU BAFLÉ ENERGY

Cuidado: Antes de hacer cualquier conexión el equipo debe estar totalmente desconectado. Hay que cerciorarse de que ningún componente electrónico está conectado a una fuente de corriente. Si no se tiene este cuidado el equipo puede dañarse.

MÉTODO 1 – RCA – ENTRADA DE BAFLÉ PARA CINE DOMÉSTICO ("HOME THEATER") O EFECTOS DE BAJA FRECUENCIA (LFE)

- 1 En la parte de atrás del receptor/pre-amp hay un enchufe de tipo RCA marcado "Subwoofer/Pre-Amp Out". Conecte un cable RCA desde ese enchufe hasta la ⑥ ENTRADA DE LÍNEA/ENTRADA PARA BAFLÉ en la parte de atrás del bafle. Se necesita un cable RCA estándar macho a macho.
- 2 Despues de hacer la única conexión ⑥ ENTRADA DE LÍNEA/ENTRADA PARA BAFLÉ, enchufe su bafle ENERGY® en una toma de corriente AC. No use la salida AC de la parte de atrás de su receptor. Despues de enchufar la unidad, coloque el interruptor principal en la posición "ON" (encendido).
- 3 Vea los ajustes finales del equipo, más abajo.

MÉTODO 2 – NIVEL DE ALTAZOZ – PARA REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

- 1 La otra manera de conectar su bafle a su receptor es con una conexión de alambre para altavoces. Para eso, conecte simplemente los alambres de altavoz de las salidas frontales de altavoz izquierda y derecha de su receptor a las entradas izquierda y derecha de **7 ENTRADA DE NIVEL DE ALTAZOZ** de la parte de atrás del bafle. Es esencial que las polaridades sean las mismas, se deben conectar los cables positivos y negativos a los terminales positivos y negativos correspondientes. Si no se hace así se producirá una conexión desfasada y se reducirá gravemente la cantidad de bajos de su sistema.
- 2 Despues de conectar la **7 ENTRADA DE NIVEL DE ALTAZOZ** (alambre de altavoz) entre su receptor y el bafle, verifique que no hay hilachas de metal, ya que esto podría causar un corto circuito y dañar su equipo. Enchufe su bafle ENERGY® en una salida AC. No use la salida AC de la parte de atrás de su receptor.
- 3 Vea los ajustes finales del equipo, más abajo.

RECOMENDACIONES

AJUSTE DEL RECEPTOR

El ajuste recomendado para los altavoces frontales, traseros y centrales es la posición "pequeño". El altavoz debe ser activado mediante los ajustes "on" o "use". Ponga la frecuencia de crossover (si es posible) a 120Hz -180Hz.

REQUISITOS DEL AMPLIFICADOR

Todos los altavoces ENERGY® están diseñados para funcionar con una amplia gama de receptores y/o amplificadores. Todos los modelos tienen 8 ohm de impedancia, y funcionan sin problemas con prácticamente cualquier amplificador. Naturalmente mientras mejor sea el amplificador y los componentes del equipo, mejor sonará el sistema.

Advertencia: Si un amplificador o receptor es utilizado por encima de su capacidad normal, la distorsión resultante es realmente muchas veces mayor que su potencia nominal. La distorsión que se produce al emplear el amplificador por su encima de su capacidad normal es llamada corte (clipping), y se identifica fácilmente por su sonido difuso y distorsionado que puede dañar cualquier altavoz. El mando de volumen de la mayoría de los amplificadores y receptores es de tipo logarítmico, lo que significa que se puede alcanzar plena potencia con ese mando puesto solamente en un punto intermedio. Mover los mandos de volumen, agudos o bajos aumenta la potencia de salida mucho más allá de los niveles especificados. Por ello, la garantía sobre sus altavoces queda nula si las bobinas móviles se queman o son dañadas como resultado de sobrecarga o de corte.

AJUSTES FINALES DEL SISTEMA

- 1 Escoja la posición correcta del MODO DE ALIMENTACIÓN **5** en el bafle, ya sea "ON" o "AUTO" según su sistema. Si escoge "AUTO" la unidad permanecerá en modo de auto detección, de manera que si percibe una señal de audio se encenderá sola y luego se apagará después de varios minutos sin señal, en cambio en la posición "ON" la unidad permanecerá siempre encendida. Si el equipo no se va a usar durante un periodo prolongado, se recomienda desenchufar el bafle de la salida AC.
- 2 Ajuste el **2 CONTROLO DE VOLUMEN** del panel frontal de su bafle ENERGY® para que el volumen de su bafle se ajuste al volumen de todo el equipo. Esto permite una transición suave entre las frecuencias altas y bajas de su equipo.
- 3 Ajuste el **3 FILTRO DE PASO BAJO** en el bafle ENERGY® para que su rango de frecuencias se mezcle bien con el de los otros altavoces. Un valor demasiadamente bajo para el filtro de paso bajo creará una laguna entre la frecuencia de respuesta de los altavoces frontales e el bafle. Un valor demasiadamente alto causará la duplicación de ciertas frecuencias causando un sonido retumbante. Si utiliza el sistema RC-Micro, el valor adecuado de la frecuencia de transición para la mayoría de las salas de escucha debería ser 120Hz. Es posible efectuar otros ajustes según sus preferencias personales y la sala de escucha.
- 4 Ajuste el **4 CONTROL DE FASE** de modo que el bafle se integre totalmente con los otros componentes del sistema. Este control es esencial para que el bafle opere en fase con los otros componentes del sistema, ya que un bafle desfasado sonará, o bien como si no pudiera reproducir correctamente los bajos o como si estuviera desfasado. Este ajuste será determinado por su posición de escucha, por las características de la habitación y su interacción con su bafle ENERGY®. Un altavoz desfasado significa que el cono del altavoz se mueve hacia dentro cuando debería moverse hacia fuera, como los otros altavoces de su equipo, lo que anula ciertas frecuencias. Ajustando el control de fase, se puede asegurar que todos los altavoces se muevan en la dirección correcta, al mismo tiempo. Si utiliza el sistema RC-Micro, el valor adecuado es 180°.
- 5 Es posible que las etapas 2,3 y 4 deban repetirse para poner a punto su equipo. Es esencial que haya una mezcla adecuada entre los altavoces y el bafle para que el equipo en su conjunto tenga un buen desempeño y una buena reproducción.

GARANTÍA DEL PRODUCTO FUERA DE ESTADOS UNIDOS

En el exterior de Norteamérica la garantía puede ser modificada a fin de que se ajuste a las regulaciones locales. Para conocer con más detalle la GARANTÍA LIMITADA que se aplica en su país, consulte a su distribuidor local.

GARANTÍA PARA ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

Favor de ver la garantía que aparece en la contraportada.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI - LEGGERE ATTENTAMENTE!

- 1 Leggere le istruzioni.
- 2 Conservare le istruzioni.
- 3 Attenersi a tutti gli avvertimenti.
- 4 Seguire tutte le istruzioni.
- 5 Non usare acqua in prossimità dell'apparecchiatura.
- 6 Pulire utilizzando solo un panno morbido.
- 7 Assicurarsi che le aperture per la ventilazione non siano bloccate. Seguire le istruzioni di montaggio fornite dal fabbricante.
- 8 Evitare che il montaggio avvenga in vicinanza di fonti di calore tipo radiatori, diffusori di aria calda, stufe od altri apparecchi che generano calore (inclusi gli amplificatori).
- 9 Proteggere la funzione di sicurezza offerta dalla spina polarizzata o dallo spinotto di terra. Una spina polarizzata è dotata di due lame di cui una più larga dell'altra, mentre uno spinotto di terra ha due lame e un terzo polo di messa a terra. La lama più ampia o il terzo polo servono a tutelare l'incolumità dell'utilizzatore. Se la spina in dotazione non corrisponde alla presa di corrente, rivolgersi a un elettricista perché vengano eseguite le modifiche necessarie.
- 10 Evitare che il cavo di alimentazione sia calpestato o compresso soprattutto in corrispondenza di spine, prese di corrente o punti di fuoriuscita dall'apparecchio.
- 11 Utilizzare solo i dispositivi di collegamento/accessori specificati dal fabbricante.
- 12 Utilizzare l'apparecchio solo con carrelli, sostegni, treppiedi, staffe o tavoli specificati dal fabbricante o venduti unitamente all'apparecchio stesso. L'utilizzo di un carrello richiede particolare attenzione negli spostamenti per evitare infortuni causati da un eventuale ribaltamento.

- 13 Collegare l'apparecchio dalla presa di corrente in caso di temporali con fulmini o di mancato utilizzo per un lungo periodo.
- 14 Rivolgersi a personale di assistenza qualificato. L'assistenza si rende necessaria ogniqualvolta l'apparecchio sia stato danneggiato, come nel caso di danneggiamento alla spina o al cavo di alimentazione, versamento di liquido o caduta di oggetti sopra l'unità, esposizione dell'apparecchio a pioggia o umidità, funzionamento irregolare o caduta accidentale.
- 15 Non esporre l'apparecchio a sgocciolamenti o spruzzi ed evitare di appoggiarvi sopra oggetti contenenti liquido, come vasi da fiori.
- 16 Per collegare completamente l'apparecchio dall'alimentazione elettrica a corrente alternata, disinserire la spina dall'adattatore CA.
- 17 La spina del cavo di alimentazione resterà pronta per il funzionamento. AVVERTIMENTO : per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, evitare di esporre l'apparecchio a pioggia od umidità.



Il simbolo del lampo a punta di freccia entro un triangolo equilaterale intende allertare l'utilizzatore al fatto che la presenza di "tensione pericolosa" priva di isolamento all'interno del prodotto può essere sufficiente per determinare rischio di scosse elettriche alle persone.



Il punto esclamativo entro un triangolo equilaterale intende allertare l'utilizzatore al fatto che importanti istruzioni sul funzionamento e la manutenzione sono contenute nel materiale informativo che accompagna l'apparecchio.

INTRODUZIONE

Congratulazioni per il recente acquisto degli altoparlanti ENERGY®! Tecnologia esclusiva abbinata a fabbricazione di alta qualità vi permetteranno di godere alungo una riproduzione musicale particolarmente naturale ed accurata. Scopo di questo manuale è di aiutarvi ad ottimizzare e mantenere un rendimento elevato per un ascolto piacevole. Si consiglia di leggere attentamente tutte le istruzioni per effettuare un'installazione corretta ed ottenere, quindi, un buon funzionamento.

PROFILO DELL'AZIENDA

Gli altoparlanti ENERGY® sono il risultato di una ricerca approfondita per riproduzioni sonore accurate e rappresentano la tecnica più avanzata in termini di design e prestazione. L'utilizzo delle migliori componenti e di materiali pregiati per il mobile, insieme a sofisticate procedure di fabbricazione e controllo qualitativo, assicurano rendimento eccezionale per molti anni e un alto livello di godimento per l'ascoltatore.

FASE DI COLLAUDO

Si suggerisce in modo particolare di non far funzionare gli altoparlanti ENERGY® al massimo della capacità fino a quando non sia stata messa a punto la fase di collaudo. Nel corso di questa fase, della durata di circa 50 ore, il compact disc player deve essere impostato sul modo Repeat mentre viene suonato un CD ad ampia gamma dinamica, e a livelli normali di ascolto.

CURA DEL MOBILE

La tecnica artigianale con cui è stato realizzato e rifinito il mobile è particolarmente precisa. Per togliere la polvere o eventuali impronte, ricorrere ad un panno morbido e asciutto. Evitare l'uso di carta assorbente od altri materiali abrasivi che potrebbero danneggiare la finitura.

ANNOTAZIONE: si consiglia di conservare la scatola e l'imballaggio dei prodotti ENERGY® per proteggerli in caso di spostamento od invio per riparazione ad un centro di assistenza tecnica. Il centro che riceve un prodotto danneggiato, o spedito dall'utente in un contenitore diverso da quello originale, procederà a ripararlo, sottoporlo a revisione e rispedirlo a carico del destinatario.

CONFIGURAZIONE RAPIDA

Per variazione d'incrocio e impostazioni dell'amplificatore, si prega di leggere le **RACCOMANDAZIONI** e **VERIFICHE FINALI DEL SISTEMA**.

COLLOCAZIONE DEGLI SPEAKER E DEI SUBWOOFER

COLLOCAZIONE DELLO SPEAKER FRONTALE (GRAFICO 1)

Per ottenere il miglior suono stereo, gli speaker di sinistra e destra dovrebbero risultare equidistanti dalle rispettive pareti laterali. Quando la distanza tra lo speaker e l'ascoltatore è molto diversa dalla distanza rispetto alle pareti, può incidere negativamente sulla pienezza dell'effetto ambientale o la riproduzione stereofonica. Pertanto, la posizione ideale s'identifica con l'equidistanza degli speaker dall'ascoltatore.

Una linea guida generale circa la collocazione degli speaker consiste nel lasciare, tra l'apparecchio e l'ascoltatore, uno spazio di circa una volta e mezzo quello esistente tra gli speaker stessi. Se, ad esempio, gli speaker distano tra loro 6 piedi (1.8m) – ed è questa una distanza minima – la posizione migliore per chi ascolta stando seduto dovrebbe risultare di 9 piedi (2.4 m).

COLLOCAZIONE DEL CANALE CENTRALE (GRAFICO 1)

Un canale centrale dovrebbe riprodurre fino al 60% della colonna sonora di un film ove prevale il dialogo. Per riuscire a manenere l'effetto delle voci che fuoriescono dalla bocca dell'attore, lo speaker centrale andrebbe posto al centro, tra i canali principali di sinistra e destra, e collocato sopra o sotto il televisore. Occorre assicurarsi che il deflettore frontale dello speaker centrale figuri allo stesso livello della parte anteriore del televisore o del mobiletto per ottimizzare la dispersione.

COLLOCAZIONE DEGLI SPEAKER AD EFFETTO "SURROUND" (GRAFICO 1)

Gli speaker "surround" (impatto sonoro che avvolge chi ascolta) possono essere collocati in punti diversi. La posizione che crea l'effetto "surround" è di solito determinata dalla stanza, dalle pareti e dal perimetro della stanza stessa, e dal punto ove è più facile far passare il cavo dello speaker.

Le collocazioni più frequenti di uno speaker "surround" sono le seguenti:

Pareti laterali: per ottenere il risultato migliore col montaggio sulla parete laterale, posizionare gli speaker vicino a, e leggermente dietro, l'area di ascolto principale, ad un'altezza di all'incirca 6 piedi.

Pareti posteriori: per una corretta applicazione con montaggio sulla parete di fondo, gli speaker devono fiancheggiare l'area di ascolto principale, ed apparire rivolti verso la parte frontale della stanza. L'altezza dovrebbe essere di circa 6 piedi, con un'uguale distanza di 6 piedi tra gli speaker.

OPZIONE FISSAGGIO A PARETE (GRAFICO 1A)

Il sistema RC-Micro può essere fissato alla parete utilizzando la scanalatura o l'inserto filettato posti sul retro. L'inserto filettato presenta una filettatura imperiale 1/4-20 e dovrebbe essere compatibile con vari sistemi di montaggio del mercato dopo-vendita.

COLLOCAZIONE DEL SUBWOOFER

Perché il nuovo subwoofer ENERGY® funzioni bene, è essenziale che si trovi in una collocazione corretta. Le tre collocazioni più comuni sono: in un angolo della stanza (ma può derivarne un suono rimbombante o una presenza eccessiva di basse frequenze), lungo una parete ma lontano dall'angolo (risposta dei bassi soddisfacente, con maggior fedeltà rispetto alla posizione ad angolo), oppure accanto ad un altoparlante anteriore (ne risulta migliorata la mescolanza con l'altoparlante anteriore, a spese del volume complessivo). S'incoraggia l'ascoltatore a collocare il subwoofer in posizioni diverse, dato che anche leggeri cambiamenti possono incidere favorevolmente sull'effetto audio. Per un'ulteriore verifica, installare il subwoofer in modo provvisorio nella posizione d'ascolto principale e, facendo suonare un brano musicale già conosciuto, camminare nella stanza fino ad individuare il punto d'ascolto più indicato. Potrebbe essere questo un modo per scegliere la collocazione giusta del subwoofer.

CONNESSIONI DEGLI SPEAKER (GRAFICO 2)

Avvertimento: *Staccare la corrente dal sistema audiovisivo prima di procedere all'installazione. La mancata osservanza di questo accorgimento potrebbe finire col danneggiare l'intero sistema.

COLLEGAMENTO DEGLI ALTOPARLANTI (GRAFICO 2)

Sul retro degli altoparlanti ENERGY® RC-Micro sono connettori placcati in oro rossi e neri. Collegare il sistema un canale alla volta, utilizzare un cavo standard per altoparlante e iniziare col Ricevitore. Collegare il cavo altoparlante dal terminale positivo (ROSSO+) sul ricevitore a quello positivo (ROSSO+) sull'altoparlante. Collegare il terminale negativo (NERO-) sul ricevitore a quello negativo (NERO-) sull'altoparlante. Compire l'operazione un canale alla volta fino a collegare correttamente tutti gli altoparlanti. Fare attenzione ad un'esatta corrispondenza tra terminali positivi e negativi, oltre che tra altoparlante e canale.

ANNOTAZIONE: qualora, involontariamente, vengano invertite le connessioni (p.e., rosso con nero), si noterà una forte mancanza di bassi. Questo tipo di connessione è detta "Sfasata". Se dovesse verificarsi, controllare il cablaggio e ripetere l'operazione.

TERMINOLOGIA E COMANDI (GRAFICO 3)

- ① INDICATORE DI STATO – La spia luminosa/ LED del pannello anteriore s'illumina di colore blu quando il subwoofer è attivato. Se il sistema è regolato sul modo Auto e non riceve alcun segnale, la spia rimane spenta.
- ② LIVELLO VOLUMI – La manopola del volume può essere regolata per controllare il livello uscita subwoofer. Il livello prescelto dovrebbe permettere al subwoofer di miscelare la propria uscita audio con quella complessiva del sistema.
- ③ FILTRO PASSA-BASSO – Questo comando permette di regolare il filtro passa-basso. Si può effettuare un numero illimitato di regolazioni da 40Hz a 150Hz (ESW-CS8)), e determinare in tal modo la frequenza più alta che verrà riprodotta dal subwoofer.
- ④ FASE – Con questo interruttore si regolano le variazioni di fase del subwoofer in rapporto alla risposta degli altoparlanti del sistema, passando da 0 a 180 gradi.
- ⑤ MODO DI POTENZA (POWER MODE) – L'interruttore può essere impostato su "On", "Off" o "Auto". Nella posizione "Off" il subwoofer è spento. Nella posizione "On" è sempre acceso. Se l'interruttore è regolato su "Auto", il subwoofer - alla presenza di un segnale - si accende e spegne automaticamente dopo vari minuti dalla fine trasmissione del segnale stesso.
- ⑥ INGRESSO LIVELLO LINEA/INGRESSO SUBWOOFER – Sono ingressi tipo RCA , LFE (emissione basse frequenze)/stereo/mono. Nel collegare il subwoofer ad un processore/preamplificatore con livello di uscita LFE o subwoofer, assicurare un singolo cavo d'interconnessione RCA all'ingresso LFE/sinistro. Nel collegare il subwoofer ad un processore/preamplificatore stereo, come in un sistema stereofonico, utilizzare i cavi stereo RCA e collegarli agli ingressi LFE/destro e sinistro.
- ⑦ INGRESSO LIVELLO ALTOPARLANTI – Sono presenti dei connettori costituiti da morsetti serrafile a 5 vie. Gli ingressi ad alto livello devono essere utilizzati su ricevitori od amplificatori che non incorporano alcuna uscita subwoofer di tipo RCA. Qualora il ricevitore sia dotato di una uscita subwoofer RCA, non è possibile utilizzare ingressi livello altoparlanti.
- ⑧ CONNETTORE DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE (Esclusa la versione 120V del modello ESW-CS8). Collegare il cavo di alimentazione dalla presa CA a questo ingresso. Si raccomanda sempre di collegare il subwoofer ad un protettore contro sovrattensioni o ad un condizionatore di rete.9.High-Level Input – These are 5-way binding post type speaker connectors. The High-Level inputs are designed to be used on receivers or amplifiers that do not incorporate any RCA type subwoofer outputs. If your receiver is equipped with an RCA type subwoofer output, these speaker level inputs should not be utilized. Evitare di collegare il cavo di alimentazione ad una presa comandata o non comandata del ricevitore per evitare di danneggiare sia il subwoofer che il ricevitore.

COLLEGAMENTO DEL SUBWOOFER ENERGY

Avvertimento: Spegnere completamente l'impianto prima di effettuare qualsiasi collegamento. Controllare attentamente che tutte le componenti elettroniche siano collegate ad una sorgente di alimentazione A.C. Questo controllo permette di evitare danni all'impianto.

METODO 1 – RCA – INGRESSO SUBWOOFER PER APPLICAZIONI AUDIO EFFETTO CINEMA OD EMISSIONE BASSE FREQUENZE

- 1 Sul retro del ricevitore/pre-amplificatore è situato un unico jack di tipo RCA marcato "Subwoofer/Pre-Amp Out". Collegare un singolo cavo RCA da quel jack all'ingresso **6** LINE IN/SUB IN sul retro del subwoofer. Utilizzare un cavo standard RCA maschio-spina maschio.
- 2 Effettuato il singolo **6** collegamento stereo LINE IN/SUB IN , innestare il subwoofer ENERGY in una presa CA. Non utilizzare la presa CA sul retro del ricevitore. Completato il collegamento del sistema, attivare la corrente posizionando l'interruttore principale di alimentazione su On.
- 3 Vedere la sezione sottoriportata, Messa a Punto Finale del Sistema.

METODO 2 – LIVELLO ALTOPARLANTI – PER APPLICAZIONI MUSICALI

- 1 Un altro modo per collegare il subwoofer al ricevitore prevede l'impiego di un cavo di collegamento altoparlanti, collegando semplicemente i cavi dalle uscite frontali destra e sinistra sul ricevitore agli INGRESSI destro e sinistro **7** LIVELLO ALTOPARLANTI sul retro del subwoofer. È essenziale rispettare le polarità dell'altoparlante e collegare i cavi positivo e negativo ai rispettivi terminali positivo e negativo. La mancata osservanza di questa regola provoca un collegamento fuori fase che limita notevolmente la presenza dei bassi nel sistema.
- 2 Una volta effettuato il collegamento **7** INGRESSO LIVELLO ALTOPARLANTI (cavo di collegamento altoparlanti) tra il ricevitore e il subwoofer, assicurarsi che non vi sia contatto tra dei cavi logori per evitare un corto circuito e danni al sistema elettronico. Innestare il subwoofer ENRGY in una presa CA. Non utilizzare la presa CA sul retro del ricevitore.
- 3 Vedere la sezione sottoriportata, Messa Punto Finale del Sistema

RACCOMANDAZIONI

MESSA A PUNTO DEL RICEVITORE

La messa a punto raccomandata per gli speaker frontal, centrali e retro deve corrispondere alla posizione "small" (piccolo). Il subwoofer viene attivato regolando le posizioni "on" (acceso) od "use" (uso). Se possibile, fissare la frequenza d'incrocio a 120Hz -180Hz.

REQUISITI DELL'AMPLIFICATORE

Tutti gli speaker ENERGY sono progettati in modo da poter funzionare con un'ampia gamma di ricevitori e/o amplificatori. L'impedenza viene calcolata ad 8 ohms per tutti i modelli, in modo da permettere il buon funzionamento di qualsiasi amplificatore. Naturalmente, migliore è la qualità dell'amplificatore e delle varie parti componenti il sistema, più viene ottimizzato il risultato complessivo.

Avvertimento: se un amplificatore o un ricevitore vengono sovrapiilotati, ne risulta una distorsione effettivamente ben superiore alla potenza nominale. La distorsione di un amplificatore sovrapiilotato è detta "Clipping" (taglio dei picchi), ed è facile riconoscerla per il suono sfocato, distorto che può arrivare a danneggiare lo speaker. Il regolatore del volume nella maggior parte degli amplificatori e dei ricevitori è di tipo logaritmico, vale a dire che si può ottenere la massima potenza impostando il regolatore del volume anche solo a mezzo punto. Mettendo in azione i regolatori dell'intensità sonora, sia delle note alte che dei bassi, si aumenta la potenza di uscita ben oltre i livelli nominali, e la garanzia sugli speaker è pertanto annullata se le bobine foniche risultano bruciate o danneggiate a seguito di sovrapiilotaggio o taglio dei picchi.

MESSA A PUNTO FINALE DEL SISTEMA

- 1 Selezionare la posizione corretta per il MODO POWER **5** sul diffusore delle frequenze più basse (subwoofer) scegliendo On od Auto, a seconda del sistema utilizzato. La selezione AUTO lascerà l'unità nel modo di autorilevazione, per cui se l'impianto rileva un segnale audio si accende da solo e si spegne dopo vari minuti, mentre nella posizione On il subwoofer rimane sempre acceso. Qualora l'impianto non venisse utilizzato per un periodo di tempo prolungato, si raccomanda di staccare il subwoofer dalla presa CA.
- 2 Regolare il **2** LIVELLO VOLUMI sul subwoofer ENERGY® affinché il volume del subwoofer corrisponda al volume generale del sistema. Questo intervento assicura una transizione omogenea tra basse ed alte frequenze.
- 3 Regolare **3** il FILTRO PASSA-BASSO sul diffusore ENERGY® affinché il suono del diffusore sia ben miscelato con quello degli altoparlanti. Impostare la variazione d'incrocio troppo bassa genera un'interruzione tra la risposta in frequenza degli altoparlanti anteriori e quella del diffusore, mentre impostarla troppo alta produce il raddoppio di certe frequenze con effetto rimbombante. Nell'utilizzare il sistema RC-Micro, la variazione d'incrocio della frequenza adatta alla maggior parte delle stanze d'ascolto dovrebbe essere di 120Hz. È possibile effettuare ulteriori regolazioni a seconda delle preferenze e dell'acustica della stanza.
- 4 Regolare **4** il COMANDO FASE in modo che il subwoofer venga ad integrarsi completamente col resto del sistema audio. Questo comando permette al subwoofer di funzionare in fase col resto del sistema, in quanto un sistema fuori fase genera una riproduzione audio che pare mancare di bassi o di sincronismo. L'impostazione verrà determinata dalla posizione di ascolto, oltre che dalle caratteristiche della stanza e dalla sua interazione col subwoofer ENERGY®. Per altoparlante fuori fase s'intende un cono d'altoparlante che si sposta verso l'interno invece che verso l'esterno, come avviene con gli altri altoparlanti del sistema, col risultato che certe frequenze sono cancellate. Regolando il comando Phase, si riesce a far sì che tutti gli altoparlanti funzionino contemporaneamente nella medesima direzione. Nell'utilizzare il sistema RC-Micro, l'impostazione corretta dovrebbe corrispondere a 180°.
- 5 Può darsi che i punti 2,3 e 4 debbano essere ripetuti per meglio sintonizzare il sistema. È essenziale reperire una giusta mescolanza tra altoparlanti e subwoofer per ottimizzare la prestazione complessiva dell'impianto.

GARANZIA AL DI FUORI DEGLI STATI UNITI

Al di fuori del Nord America, la garanzia può cambiare per rispondere all'anormativa locale. Informatevi presso il venditore di prodotti ENERGY® per ulteriori dettagli circa la GARANZIA LIMITATA in vigore nel vostro paese.

GARANZIA NEGLI STATI UNITI E IN CANADA

Consultare i dati relativi alla garanzia riportati a tergo.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN – SORGFÄLTIG DURCHLESEN!

- 1 Anweisungen durchlesen.
- 2 Anweisungen aufbewahren.
- 3 Alle Achtungshinweise befolgen.
- 4 Alle Anweisungen beachten.
- 5 Produkt nicht in der Nähe von Wasser benutzen.
- 6 Nur mit trockenem Tuch reinigen.
- 7 Luftzufuhröffnungen nicht blockieren. Gemäß Herstelleranweisungen installieren.
- 8 Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie z.B. Heizkörpern, Heizrohren, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten (inklusive Verstärkern) aufstellen.
- 9 Sicherheitszweck des polarisierten oder geerdeten Steckers nicht umgehen. Ein polarisierter Stecker hat zwei unterschiedlich breite Pole. Ein geerdeter Stecker hat zwei Pole und einen dritten Erdungsstift. Der breitere Pol oder der dritte Stift dient Ihrer Sicherheit. Wenn der vorhandene Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, lassen Sie die veraltete Steckdose von einem Elektriker ersetzen.
- 10 Nicht über das Netzkabel laufen oder es bei Steckern, Steckdosen oder der Stelle, wo das Kabel von dem Produkt wegführt, einklemmen.
- 11 Nur Befestigungs- und Zubehörteile verwenden, die vom Hersteller empfohlen werden.
- 12  Gerät nur mit Wagen, Ständer, Dreifuß, Halterung oder Tisch benutzen, die vom Hersteller vorgeschrieben oder mit diesem verkauft werden. Bei Benutzung eines Wagens vorsichtig vorgehen, wenn die Kombination aus Wagen und Gerät bewegt wird, um Personenschäden durch Umkippen zu vermeiden.
- 13 Bei Gewitter oder längerer Zeit der Nichtbenutzung Gerät vom Netz trennen.
- 14 Alle Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen. Das Gerät muss gewartet werden, wenn es in irgendeiner Weise reparaturbedürftig ist, wie z.B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurde, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in es gefallen sind, wenn es im Regen stand oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- 15 Darauf achten, dass Wasser nicht auf das Gerät tropft oder es bespritzt, und sicherstellen, dass keine Objekte mit Flüssigkeiten auf dem Gerät abgestellt werden.
- 16 Um das Gerät vollständig vom Netzstrom zu trennen, Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- 17 Der Netzstecker des Netzkabels wird weiterhin betriebsbereit bleiben.

ACHTUNG: Um das Risiko von Brand oder Stromschlägen zu verringern, das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.


De bliksemstraal met pijlpunt in een driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van ongeïsoleerde "gevaarlijke voltage" binnen de omheining van het product dat van een zodanig omvang is dat het aan mensen een elektroshock risico kan veroorzaken.


Het uitroepteken in een driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke gebruiksaanwijzingen die te vinden zijn in de literatuur die bij het toestel is toegevoegd.

EINLEITUNG

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihrer ENERGY® Lautsprecher! Firmeneigene und hochwertige Fertigungstechnik werden Sie lange Jahre die Kennzeichen einer natürlichen und reinen Musikwiedergabe genießen lassen. Vorliegende Anleitungen sollen Ihnen einige Tipps und Ratschläge geben, um eine optimale Leistung unserer Produkte und somit besten Klanggenuss zu gewährleisten. Wir empfehlen, dass Sie alle Anleitungen dieses Handbuchs genauestens beachten, um sicher zu stellen, dass Ihr Audio-System ordnungsgemäß installiert ist und gut funktioniert.

DATEN ÜBER UNSER UNTERNEHMEN

ENERGY® Lautsprecher sind das Ergebnis umfassender Forschungen auf dem Gebiet bester Klangwiedergabe und führender Technologien auf dem Gebiet Design und Leistung. Hochwertige Komponenten und Materialien sowie modernste Herstellungs- und Qualitätskontrollverfahren gewährleisten viele Jahre außergewöhnlicher Musikeleistung und optimalen Hörgenusses.

EINSPIELZEIT

Wir raten Ihnen sehr, der Versuchung zu widerstehen und Ihre ENERGY® Lautsprecher nicht vor Ablauf einer ordnungsgemäßen Einspielzeit in voller Leistungsstärke ertönen zu lassen oder Experimente mit besonderen Aufstellungsarten und Hörbereichen zu unternehmen. Dieser Vorgang sollte ungefähr 50 Stunden in Anspruch nehmen. Am besten wählen Sie die Funktion Repeat Mode auf Ihrem CD-Spieler und lassen eine CD mit weitem Frequenzbereich bei normaler Lautstärke laufen.

PFLEGE DER BOXEN

Ausführung und äußere Verarbeitung der Boxen sind das Ergebnis von sehr viel Sorgfalt und handwerklicher Kunstfertigkeit. Zur Pflege sollten Sie in regelmäßigen Abständen mit einem trockenen Tuch Staub oder Fingerabdrücke abwischen. Bitte keine Papierhandtücher oder anderes schmierigartiges Material verwenden, da dies die Politur beeinträchtigen könnte.

HINWEIS: Bitte Verpackungsmaterial der ENERGY® Lautsprecher aufzubewahren, damit sie im Falle eines Umzuges oder Versandes zur Reparatur an den Kundendienst geschützt sind. Produkte, die beschädigt in einem Service-Center ankommen und vom Endverbraucher nicht in der Original-Verpackung verschickt wurden, werden auf Kosten des Endverbrauchers repariert und für den Rückversand ordnungsgemäß verpackt.

KURZANLEITUNG

Bitte lesen Sie die Abschnitte **EMPFEHLUNGEN** und **ENDGÜLTIGE EINSTELLUNGEN** dieses Handbuchs, wenn Sie die empfohlenen Trennfrequenz- und Verstärkereinstellungen kennen möchten.

PLATZIEREN DES SUBWOOFERS UND DER LAUTSPRECHER

PLATZIEREN DER FRONTLAUTSPRECHER (ABBILDUNG 1)

Um eine optimale Stereowiedergabe zu garantieren, sollten der linke und der rechte Lautsprecher im gleichen Abstand zu den Seitenwänden aufgestellt sein. Ist die Entfernung der beiden Lautsprecher zum Hörer sehr verschieden, können Klangbild bzw. Stereowiedergabe negativ beeinflusst werden. Der ideale Standort liegt dann vor, wenn die Lautsprecher im gleichen Abstand zum Hörer platziert sind.

Eine allgemeine Regel beim Aufstellen von Lautsprechern besagt, dass der Abstand zwischen Lautsprecher und Hörer ungefähr ein einhalb mal so groß sein soll wie der zwischen den Lautsprechern. Wenn die Lautsprecher z.B. ein Minimum von 1,8 m voneinander platziert sind, dann wäre der beste Hörstandort 2,4 m entfernt.

PLATZIEREN DES CENTER-LAUTSPRECHERS (ABBILDUNG 1)

Der Center-Lautsprecher sollte bis zu 60% des meist aus Dialogen bestehenden Soundtracks eines Films wiedergeben. Damit der Effekt erhalten bleibt, als höre man, wie gerade gesprochen wird, sollte der Center-Lautsprecher genau in der Mitte zwischen den beiden linken und rechten Frontlautsprechern über oder unter dem Fernseher aufgestellt werden. Achten Sie darauf, dass die vordere Abschirmung des Center-Lautsprechers für optimale Schalleffekte bündig mit der Vorderseite des Fernsehers abschließt.

PLATZIEREN DER SURROUND-LAUTSPRECHER (ABBILDUNG 1)

Die Surround-Lautsprecher können an verschiedenen Standorten aufgestellt werden. Die genaue Position der Surround-Lautsprecher ist raumbedingt. Sie hängt davon ab, wie groß der Raum ist, wie die Wände verlaufen und wo das Lautsprecherkabel am besten verlegt werden kann. In den meisten Fällen werden Surround-Lautsprecher wie folgt aufgestellt:

Vor seitlichen Wänden- Um für eine Aufstellung an den Seitenwänden die Gegebenheiten eines Raumes maximal auszunutzen, sollten die Lautsprecher in der Nähe und geringfügig hinter dem Haupthörbereich in einer Höhe von ungefähr 1,8 m platziert werden.

Vor hinteren Wänden- Um für eine Aufstellung an den hinteren Wänden die Gegebenheiten eines Raumes maximal auszunutzen, sollten die Lautsprecher so platziert werden, dass sie den Haupthörbereich umgeben und den vorderen Teil des Raumes anvisieren. Sie sollten in einer Höhe von ungefähr 1,8 m und im Idealfall in einer Entfernung von 1,8 m zueinander installiert werden.

INSTALLATION AN DER WAND (ABBILDUNG 1A)

Die RC-Micro Lautsprecher können unter Verwendung eines Schlüsselloch-Aufhängers oder eines Gewindeeinsatzes, der sich auf der Rückseite befindet, installiert werden. Bei dem Gewindeeinsatz handelt es sich um ein 1/4-20 Gewinde (englisches Maßsystem), das mit den meisten auf dem Teile- und Zubehörmarkt zu findenden Wandhalterungen kompatibel sein sollte.

AUFSTELLEN DES SUBWOOFERS

Das Aufstellen Ihres neuen ENERGY® Subwoofers ist von entscheidender Bedeutung für seine Leistung. Im Folgenden drei Standorte, die sehr oft gewählt werden: In der Ecke des Raumes (Ergebnis: Dröhneffekt oder zu laute Bässe), Aufstellposition an der Wand (gemäßigte Bässe und bessere Klangwiedergabe im Vergleich zur Eckenplatzierung) oder neben einem Frontlautsprecher (besseres aufeinander abgestimmtes Klangbild mit dem Frontlautsprecher, doch insgesamt weniger Volumen). Da schon geringfügiges Verrücken des Subwoofers zu einer besseren Klangwiedergabe führen kann, raten wir Ihnen, verschiedene Aufstellpositionen auszuprobieren. Als zusätzlichen Test sollten Sie den Subwoofer vorübergehend in Ihrem Haupthörbereich installieren, ein Ihnen vertrautes Musikstück abspielen und dabei in Ihrem Zimmer herumgehen, bis Sie die beste Position gefunden haben. Möglicherweise ist es der Ort, an dem Sie Ihren Subwoofer aufstellen sollten.

ANSCHLUSS DER LAUTSPRECHER

Achtung* Audio/Videosystem ganz ausschalten, bevor die Lautsprecher angeschlossen werden. Nichtbefolgen kann eventuell Schaden für Ihre Anlage nach sich ziehen.

ANSCHLUSS DER LAUTSPRECHER (ABBILDUNG 2)

Auf der Rückseite der ENERGY® RC-Micro Lautsprecher befinden sich rote und schwarze vergoldete Apparateklemmen. Schließen Sie mit normalem Lautsprecherkabel einen Kanal Ihres Systems nach dem anderen an. Fangen Sie mit Ihrem Receiver an. Verbinden Sie zunächst den positiven (RED+) Anschluss am Receiver mit dem positiven Anschluss (RED+) am Lautsprecher. Verbinden Sie danach den negativen (BLACK-) Anschluss am Receiver mit dem negativen Anschluss (BLACK-) am Lautsprecher. Nehmen Sie sich einen Kanal nach dem anderen vor, bis alle Lautsprecher ordnungsgemäß angeschlossen sind. Achten Sie dabei darauf, dass positive Anschlüsse mit positiven und negative Anschlüsse mit negativen und dass die richtigen Lautsprecher mit den richtigen Kanälen verbunden werden.

HINWEIS- Wenn aus Versehen die Kabel anders angeschlossen werden (z.B. rot an schwarz), kann sofort ein Klangverlust Ihres Systems bemerkt werden. Ist dies der Fall, spricht man davon, dass das System nicht in Phase verkabelt ist. In einem solchen Fall sollten Sie die Verkabelung überprüfen und gegebenenfalls ein zweites Mal vornehmen.

MERKMALE UND REGELUNGEN (ABBILDUNG 3)

- ① STATUSANZEIGE – Die LED-Anzeige des vorderen Bedienfeldes leuchtet blau auf, wenn der Subwoofer in Betrieb ist. Ist das Gerät im automatischen Betriebsmodus und empfängt kein Signal, leuchtet die Anzeige nicht auf.
- ② PEGELREGLER – Mit diesem Schalter kann die Lautstärke des Subwoofers eingestellt werden. Die Lautstärke sollte so gewählt werden, dass die Klangleistung des Subwoofers und die der übrigen Komponenten der Audioanlage aufeinander abgestimmt sind.
- ③ TIEFPASSFILTER – Dieser Regler erlaubt das Einstellen des Tiefpassfilters. Die Einstellung ist stufenlos wählbar von 40 Hz bis 150 Hz (ESW-CS8). Mit dem Regler wird die höchste Wiedergabefrequenz des Subwoofers bestimmt.
- ④ PHASENREGLER – Dieser Regler erlaubt das stufenlose Einstellen (0° bis 180°) der Phasen des Subwoofers in Beziehung zu den anderen Lautsprechern der Audioanlage.
- ⑤ NETZSCHALTER – Der Netzschalter kann auf ON (EIN), OFF (AUS) oder AUTO gesetzt werden. In der Stellung AUS schaltet sich der Subwoofer nicht ein. In der Stellung EIN bleibt er andauernd eingeschaltet. In der Stellung Auto schaltet er sich bei Empfang eines Musiksignals ein und einige Minuten später automatisch aus, wenn das Signal nicht mehr vorliegt.
- ⑥ LINE IN/SUB IN – Diese Eingänge sind Cinch-LFE-/Stereo- oder Mono-Eingänge. Wenn Sie Ihren Subwoofer an einen Vorverstärker/Prozessor mit LFE- oder Vorverstärkerausgang für Subwoofers anschließen, verbinden Sie mit einem Cinchkabel Ihren Vorverstärker/Prozessor und den linken/LFE Eingang. Wenn Sie Ihren Subwoofer an einen Stereo-Vorverstärker bzw. -Prozessor wie in einer Stereoonlage anschließen, verbinden Sie mit einem Stereo-Cinchkabel Ihren Stereo-Vorverstärker/-Prozessor sowohl den linken/LFE als auch den rechten Eingang.
- ⑦ SPEAKER LEVEL IN – Diese Anschlüsse sind als 5-Wege-Apparateklemmen ausgeführt. Die Hochpegelgänge sind für die Benutzung mit Receivern oder Verstärkern ohne Cinch-Subwooferausgänge vorgesehen. Ist Ihr Receiver mit einem Cinch-Subwooferausgang ausgerüstet, sollten diese Eingänge nicht in Anspruch genommen werden.
- ⑧ NETZKABELANSCHLUSS (Ausgeschlossen ist die 120 V Ausführung des ESW-CS8). Schließen Sie das Netzkabel, das von der Steckdose wegführt, an diesen Eingang an. Wir empfehlen ausdrücklich, Ihren Subwoofer an eine Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz oder einen Spannungsregler anzuschließen. Netzkabel nicht an den eingeschalteten oder nicht eingeschalteten Anschluss Ihres Receivers anschließen, da dies Ihren Subwoofer und Ihren Receiver beschädigen könnte.

ANSCHLUSS DES ENERGY SUBWOOFERS

VORSICHT: Audioanlage ganz ausschalten, bevor der Subwoofer angeschlossen wird. Insbesondere darauf achten, dass keine elektronische Komponente an das Netz angeschlossen ist. Nichtbefolgen kann eventuell Schaden für Ihre Anlage nach sich ziehen.

METHODE 1 – CINCHANSCHLUSS – SUB IN FÜR HEIMKINO ODER LFE-ANWENDUNGEN

- 1 Auf der Rückseite Ihres Receivers/Vorverstärker sollte sich eine Cinch-Buchse mit der Bezeichnung „Subwoofer/Pre-Amp Out“ (Subwoofer-/Vorverstärkerausgang) befinden. Benutzen Sie ein Cinchkabel, um diese Buchse mit dem **6** LINE IN/SUB IN-Anschluss auf der Rückseite des Subwoofers zu verbinden. Hierzu brauchen Sie ein normales Cinchkabel, Cinchstecker auf Cinchstecker.
- 2 Nachdem Sie den **5** LINE IN/SUB IN-Anschluss hergestellt haben, schließen Sie den ENERGY® Subwoofer direkt an das Netz an. Benutzen Sie somit nicht den Netzanschluss auf der Rückseite Ihres Receivers. Nachdem Sie das Gerät ans Netz angeschlossen haben, stellen Sie den Hauptstromschalter auf Ein.
- 3 Siehe Endgültige Einstellungen weiter unten.

METHODE 2 – SPEAKER LEVEL-ANSCHLUSS – FÜR MUSIKANWENDUNGEN

- 1 Bei der anderen Anschlussmethode des Subwoofers an Ihren Receiver verbinden Sie die Lautsprecherkabel der linken und rechten Frontlautsprecherausgänge des Receivers mit den linken und rechten **7** SPEAKER LEVEL IN-Anschlüssen auf der Rückseite des Subwoofers. Dabei müssen Sie unbedingt die richtigen Polaritäten beachten: Positiver Pol an positiven und negativer Pol an negativen Anschluss. Nichtbeachten der Polaritäten führt zu einer Verbindung, die nicht in Phase verkabelt ist, und somit zu einem bedeutenden Klangverlust der Bässe.
- 2 Nachdem Sie per Lautsprecherkabel den **7** SPEAKER LEVEL IN-Anschluss zwischen Receiver und Subwoofer hergestellt haben, sollten Sie sicherstellen, dass sich keine ausfransenden Drähtchen berühren, da dies zu Kurzschlüssen führen und die elektronischen Komponenten beschädigen könnte. Danach schließen Sie den ENERGY® Subwoofer direkt an das Netz an. Benutzen Sie somit nicht den Netzanschluss auf der Rückseite Ihres Receivers.
- 3 Siehe Endgültige Einstellungen weiter unten.

EMPFEHLUNGEN

EINSTELLUNGEN AM RECEIVER

Die empfohlene Einstellung für Front-, hintere und Center-Lautsprecher ist die „Small“ Position. Der Subwoofer wird durch Setzen auf „On“ oder „Use“ aktiviert. Stellen Sie (wenn möglich) die Trennfrequenz auf 120 Hz -180Hz ein.

VERSTÄRKERANFORDERUNGEN

Alle ENERGY-Lautsprecher können mit einer großen Vielfalt von Receivern und/oder Verstärkern benutzt werden. Alle Modelle haben eine Nennimpedanz von 8 Ohm und gewährleisten somit, dass nahezu alle Verstärker ordnungsgemäß funktionieren. Doch je leistungsfähiger der Verstärker und die anderen Hi-Fi-Komponenten, desto besser der Sound der Gesamtanlage.

Achtung- Wird ein Verstärker übersteuert, so ist das Resultat eine Verzerrung, die um ein Vielfaches größer ist als seine Nennleistung. Die Verzerrung übersteuerter Verstärker wird „Clipping“ genannt. Sie ist leicht an einem verschwommenen, entstellten Klang zu erkennen und kann jeden Lautsprecher beschädigen. Die Lautstärkeregelung der meisten Verstärker und Receiver ist logarithmischer Art, d.h. die volle Leistung kann schon erreicht werden, wenn der Regler noch im Mittelfeld der Skala steht. Das Einstellen der Lautstärke-, Höhen- und Tiefenregelung erhöht die Ausgangsleistung weit über den Nenngang. Die Garantie auf Ihre Lautsprecher ist demnach nichtig, wenn die Schwingspulen als Folge von Übersteuern oder Clipping durchgebrannt oder beschädigt sind.

ENDGÜLTIGE EINSTELLUNGEN

- 1 Wählen Sie für den **5** STROMSCHALTER des Subwoofers die richtige Stellung: On (Ein) oder Auto je nach Anlage. In der Stellung „Auto“ bleibt das Gerät in einem automatischen Bereitschaftsmodus: Empfängt es ein Musiksignal, schaltet es sich ein, bei Ausbleiben des Signals nach einigen Minuten wieder aus. In der Stellung „Ein“ hingegen bleibt der Lautsprecher immer eingeschaltet. Bei längerer Nichtbenutzung empfehlen wir Ihnen, das Gerät vom Netz abzunehmen.
- 2 Steuern Sie den **2** PEGELREGLER des ENERGY® Subwoofers so aus, dass seine Lautstärke zu der der Gesamtanlage passt. Dies gewährleistet einen sanften Übergang der tiefen auf die hohen Frequenzen.
- 3 Stellen Sie den **3** TIEFPASSFILTER des ENERGY® Subwoofers ein, um den Frequenzbereich des Subwoofers gut auf den der Frontlautsprecher abzupassen. Eine zu niedrige Trennfrequenz schafft eine Lücke zwischen dem Frequenzgang der Frontlautsprecher und dem des Subwoofers, eine zu hohe führt zu einer Verdoppelung bestimmter Frequenzen und zu dem bekannten Dröhneffekt. Die richtige Trennfrequenz für die RC-Micro Lautsprecher sollte 120Hz für die meisten Räume sein. Darüber hinaus können weitere Regelungen vorgenommen werden, um dem persönlichen Geschmack und den akustischen Gegebenheiten des Raumes Rechnung zu tragen.
- 4 Steuern Sie den **4** PHASENREGLER so aus, dass der Subwoofer vollständig in die restlichen Komponenten Ihrer Anlage integriert ist. Dies stellt sicher, dass der Subwoofer phasengleich mit den übrigen Lautsprechern abstrahlt, da ein phasenversetzter Subwoofer entweder so klingt, als ob er nicht genügend Bassvolumen hat oder zeitlich nachhinkt. Die genaue Einstellung hängt von der Hörposition, den Besonderheiten des Hörbereiches und dessen Wechselwirkungen mit dem ENERGY® Subwoofer ab. Bei einem phasenversetzten Lautsprecher wandern die Schwingungen des Lautsprecherkonus nach innen statt nach außen. Dasselbe Phänomen tritt auch bei den anderen Boxen der Anlage auf, mit dem Ergebnis, dass bestimmte Frequenzen nicht abgestrahlt werden. Ein genaues Einstellen des Phasenreglers stellt denn auch sicher, dass die Schwingungen aller Lautsprecher gleichzeitig in die richtige Richtung wandern. Die richtige Einstellung für Benutzung der RC-Micro Lautsprecher sollte 180° sein.
- 5 Um eine Feineinstellung Ihrer Anlage vorzunehmen, müssen Sie möglicherweise die Schritte 2, 3 und 4 wiederholen. Korrektes Abstimmen von Lautsprechern und Subwoofer ist somit von kritischer Bedeutung für die Gesamtklangleistung Ihrer Anlage.

GARANTIE AUßERHALB DER USA UND KANADAS

Außerhalb Nordamerikas kann die Garantie unter Umständen Änderungen unterliegen, um den gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes zu entsprechen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler für ENERGY® Produkte nach den genauen Einzelheiten einer begrenzten Garantie, die in Ihrem Land gilt.

GARANTIE FÜR DIE USA UND KANADA (SIEHE RÜCKSEITE)

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER LÆS DEM OMHYGGELIGT

- 1 Læs anvisningerne.
- 2 Gem anvisningerne.
- 3 Ret Dem efter alle advarsler.
- 4 Følg alle anvisninger.
- 5 Højttaleren må ikke bruges nær vand.
- 6 Brug kun en tør klud til rengøring.
- 7 Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. Installation skal foretages i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.
- 8 Højttaleren må ikke installeres nær varmekilder, såsom radiatorer, varmespæld, komfurer eller andre enheder (forstærkere indbefattet), der producerer varme.
- 9 Omgå ikke sikkerheden i et polariseret stik eller i et jordstik. Et polariseret stik har to ben, hvoraf det ene er bredere end det andet. Et jordstik har to ben plus et tredje, der forbinder til jord. Det brede ben eller det tredje ben er til for Deres sikkerhed. Hvis det vedlagte stik ikke passer til Deres stikkontakt, bør De få en elektriker til at udskifte den forældede stikkontakt.
- 10 Beskyt ledninger, så man ikke kommer til at træde på dem, eller kommer i klemme, især ved stik, kontakter eller der, hvor de kommer ud af højttaleren.
- 11 Brug kun tilbehør/dele, der er anbefalet af fabrikanten.
- 12  Bør kun bruges sammen med en vogn, stander, trefod, beslag eller bord, der er anbefalet af fabrikanten eller solgt sammen med højttaleren. Hvis man anvender en vogn, skal vogn/højttaleren flyttes med forsigtighed, så den ikke vælter og tager skade.
- 13 Tag højttaleren ud af stikket i tordenvej, og ligeledes hvis den ikke bruges i en længere periode.
- 14 Al service bør foretages af kvalificerede serviceteknikere. Der skal foretages service, hvis højttaleren på nogen måde er blevet beskadiget; f.eks. ved at ledningen eller stikket er blevet beskadiget, der er spildt væske, eller der er faldet ting ned i højttaleren, højttaleren har været utsat for regn eller fugtighed, ikke virker som det plejer, eller den er blevet tabt.
- 15 Undgå at dryppe eller stænke væske på højttaleren, og anbring ikke ting fyldt med væske som f.eks. vaser på højttaleren.
- 16 Hvis højttaleren skal afbrydes helt, tages ledningen ud af stikkontakten.
- 17 Stikket på ledningen skal være i orden.

ADVARSEL: For at reducere farens for brand eller elektrisk stød, må højttaleren ikke udsættes for regn eller fugtighed.

Tavlen med et pilespidslyd i en ligesidet trekant skal gørebrugeren opmærksom på tilstedeværelsen af uisoleret "farlig spænding" inde i enheden. Spændingen kan være så stor, at den udgør en fare for elektrisk stød.

Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal gøre brugeren opmærksom på, at der findes vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i den vejledning, der kommer med enheden.

INDLEDNING

Tillykke med Deres nye ENERGY® højttalere! Varemærkebeskyttet teknologi og kvalitetsproduktion vil sikre, at De i mange år frem i tiden kan nyde det bedste inden for naturlig og akkurat lydgengivelse. De gode råd, De vil finde i denne vejledning, vil hjælpe Dem med at opnå og vedligeholde systemets topydelse, og således forøge Deres nydelse, når De lytter. Tag Dem venligst tid til at læse alle anvisninger i vejledningen, så De er sikker på, at Deres system er korrekt installeret, og at det virker rigtigt.

FIRMAETS HISTORIE

ENERGY® højttalere er et resultat af omfattende forskning indenfor nøjagtig lydgengivelse, og de er ledende både med hensyn til design og ydeevne. De bedste komponenter og materialer til kabinetet er sammen med avanceret fabrikations- og kvalitetskontrol med til at sikre, at højttalerne i mange år vil have en fantastisk ydeevne, og at De vil have nydelsen ved at lytte til dem.

INDKØRINGSPERIODE

Vi råder Dem på det kraftigste til at modstå fristelsen til at spille ENERGY® højttaleren på højeste styrke eller eksperimentere med opfindsomme placeringer og lyttespositioner, før den er blevet "kørt til". Denne proces tager ca. 50 timer. Det gøres lettest ved, at De sætter Deres CD maskine på "gentag" og spiller en CD med et bredt dynamisk lydbillede på normalt lytteniveau.

VEDLIGEHOLDELSE AF OVERFLADEN

Kabinetet er udført med stor omhu og håndværksmæssig viden. De bør nu og da fjerne støv og fedtede fingre med en blød, tør klud. Køkkenrulle eller andre materialer, der kan ridse overfladen, bør ikke anvendes.

Bemærk: Gem venligst kasse og pakkemateriale til ENERGY® højttaleren for at beskytte den, hvis den på et tidspunkt skal flyttes eller sendes til reparation på et servicecenter. Enheder, der modtages i beskadiget stand på servicecenteret, og som ikke er sendt i den originale emballage, vil på kundens regning blive repareret, renoveret og rigtigt emballeret for returnering.

HURTIG OPSÆTNING

Læs i denne vejledning venligst de to afsnit **VI ANBEFALER** og **ENDELIG JUSTERING AF SYSTEMET** om de indstillinger, vi anbefaler, for crossover filteret og forstærkeren.

ANBRINGELSE AF HØJTTALER OG SUBWOOFER

PLACERING AF FRONTHØJTTALERE (DIAGRAM 1)

For at opnå den bedste stereoeffekt bør højre og venstre højttaler have samme afstand til de respektive sidevægge. Hvis afstanden fra en højttaler til lytteren er meget anderledes end den anden afstand, kan det have indvirkning på lydbilledet eller stereovirkningen. Den ideelle anbringelse er derfor den, hvor højttalerne har samme afstand til lytteren.

Tommelfingerregelen for placering af højttalerne er, at afstanden mellem højttaleren og lytteren skal være ca. 1,5 gange afstanden mellem højttalerne. Et eksempel: Hvis højttalerne er anbragt mindst 1,8 m fra hinanden (det absolute minimum), findes den bedste lytteposition i en afstand af 2,4 m.

PLACERING AF MIDTERKANAL (DIAGRAM 1)

En midterkanal forventes at gengive ca. 60% af en films lydspor, hvorfaf det meste er dialog. For at bibeholde fornemmelsen af, at stemmen kommer fra skuespillerens mund, bør midterkanal højttaleren anbringes centralt mellem højre og venstre hovedhøjttaler og over eller under fjernsynet. For at gøre spredningen størst mulig, bør man kontrollere, at højttalerens forkant er på linje med fjernsynets eller kabinetets forkant.

PLACERING AF SURROUND HØJTTALERE (DIAGRAM 1)

Surround højttalere kan anbringes forskellige steder. Rummet dimensioner bestemmer som regel placeringen, afhængigt af hvor vægge og rumafgrænsninger findes, og hvor ledningsføringen er lettest. De mest almindelige placeringer af surround højttalere er:

Sidewægge: For at opnå det bedste resultat ved placering på en sidewæg anbringes højttalerne ved siden af og en smule bag det foretrakne lyteområde – i en højde af ca. 1,8 m.

Endevægge: Man får det bedste resultat ved placering på en endevæg, hvis man anbringer højttalerne, så de er på hver side af lyteområdet og vender mod den forreste del af rummet. De bør sidde i ca. 1,8 m højde og ideelt have 1,8 m afstand fra hinanden.

MULIGHEDER FOR VÆGMONTERING (DIAGRAM 1A)

RC-Micro systemet kan monteres på en væg ved hjælp af enten nøglehullet eller den gevindskærne indsats på bagsiden. Den gevindskærne indsats har et imperisk 1/4-20 gevind, der skulle passe til de fleste eksisterende monteringssystemer.

PLACERING AF SUBWOOFEREN

Placeringen af Deres nye ENERGY® subwoofer er vigtig for dens ydeevne. De tre mest almindelige placeringer er: I et af rummets hjørner (det kan give en buldrende eller overdreven lavfrekvens lyd) - langs en væg, men ikke i hjørnet (moderat bas med større lydmæssig nøjagtighed end ved hjørneplacering) - eller ved siden af en fronthøjttaler (giver en bedre blanding med fronthøjttaleren, men mistet noget af det totale volumen). Vi opfordrer Dem på det kraftigste til at eksperimentere med forskellige placeringer af subwooferen, da små ændringer kan betyde store fordele med hensyn til lydgengivelsen. De kan yderligere eksperimentere med placering af subwooferen ved midlertidigt at placere den i Deres foretrakne lyttesposition. Mens De spiller et kendt musikstykke, går De rundt i rummet, indtil De finder det sted, hvor lyden er bedst. Dette er en mulig placering for subwooferen.

TILSLUTNING AF HØJTTALERE

Advarsel: *Afbryd al strømforsyning til audio/video systemet, før installationen påbegyndes. Undladelse heraf kan resultere i eventuel beskadigelse af systemet.

TILSLUTNING AF HØJTTALERE (DIAGRAM 2)

Der er røde og sorte guldbelagte fjederbelastede tilslutningsklemmer på bagsiden af ENERGY® RC-Micro højttalerne. Systemet forbides ved hjælp af almindelig højttalerledning med een kanal ad gangen. Man begynder tilslutningen ved modtageren. Forbind højttalerledningen fra den positive (RØDE+) terminal på modtageren til den positive (RØDE) terminal på højttaleren. Forbind den negative (SORTE-) terminal på modtageren til den negative (SORTE-) terminal på højttaleren. Gentag dette med een kanal ad gangen, indtil alle højttalerne er rigtigt tilsluttet. Vær omhyggelig med at forbinde positiv til positiv og negativ til negativ, og ligeledes med at tilslutte den rigtige højttaler til den rigtige kanal.

BEMÆRK: Hvis De kommer til at vende en af forbindelserne (f.eks. rød til sort), vil De lægge mærke til, at systemet i høj grad mangler bas. Det kaldes at tilslutte systemet "ude af fase". Hvis det sker, kontrolleres tilslutningerne og ændringer foretages, hvor det er nødvendigt.

TERMINOLOGI OG INDSTILLINGER (DIAGRAM 3)

- ❶ STATUS INDIKATOR – Den LED, der sidder på forpladen, vil lyse blåt, når bashøjttaleren er aktiv. Hvis højttaleren står i auto og ikke modtager et signal, er lyset slukket.
- ❷ STYRKENIVEAU – Knappen justerer niveauet af subwooferens volumen. Man bør vælge en styrke, så subwooferens volumen passer til resten af audiosystemet.
- ❸ LAVFREKVENS FILTER – Denne kontrolnap justerer de lave frekvenser. Det er en trinlös justering fra 40Hz til 150Hz (ESW-CS8). Dette er den højeste frekvens, bashøjttaleren kan gengive.
- ❹ FASE – Denne kontakt justerer bashøjttalerens fase i forhold til systemets andre højttalere fra 0 til 180 grader..
- ❺ TÆND-SLUK STILLING – Denne knap kan stilles i enten On, Off eller Auto. Hvis knappen står på "Off", er subwooferen slukket. Hvis knappen er på "On", er den konstant tændt. Hvis knappen stilles på "Auto", vil subwooferen automatisk tænde, når den modtager et signal, og slukke nogle minutter efter, signalet er ophørt.
- ❻ LINE IND/SUB IND – er RCA type LFE/stereo/mono indgange. Hvis man forbinder en subwoofer til en forstærker/processor med en LFE eller subwoofer forstærker udgang, trækkes en enkel RCA ledning til LFE/venstre indgang. Hvis subwooferen forbindes til en stereo forstærker eller processor, som i et stereo musiksystem, bruges stereo RCA ledninger, og de forbindes til både LFE/højre og venstre indgange.
- ❼ HØJTTALERNIVEAU IND – Dette er 5-vejs højttaler tilslutningsterminaler. Høj-niveau indgangene er designet for modtagere eller forstærkere, der ikke har nogen form for RCA subwoofer udgang. Hvis Deres modtager har en RCA type subwoofer udgang, skal disse højttaler niveau indgange ikke bruges.
- ❽ STIK TIL NETLEDNING (undtagen 120V udgaven af ESW-CS8). Netledningen fra stikkontakten forbindes til denne indgang. Det anbefales altid at forbinde subwooferen til en overspændings- eller linjesikring. Ledningen må ikke forbindes til en spændingsudgang (med eller uden kontakt) på modtageren, da det kan skade både subwooferen og modtageren.

TILSLUTNING AF ENERGY SUBWOOFER

Advarsel: Afbryd al strømforsyning til systemet, før installationen påbegyndes. Vær helt sikker på, at ingen elektroniske komponenter er tilsluttet 220 volt. Undladelse heraf kan resultere i eventuel beskadigelse af systemet.

METODE 1 – RCA – BASSEN TILSLUTTET ET HJEMMETEATER ELLER LFE

- 1 På bagsiden af modtageren/forstærkeren er der et enkelt RCA stik markeret "Subwoofer/Pre-Amp Out". Forbind en enkelt RCA ledning fra dette stik til ❶ LINE IN/SUB IN bag på bashøjttaleren. Der skal bruges en almindelig han-til-han RCA ledning.
- 2 Når den enkelte ❶ LINE IN/SUB IN forbindelse er lavet, kan ENERGY® bashøjttaleren tilsluttes en stikkontakt. Netstikket bag på modtageren kan ikke bruges. Når højttaleren er sat i et netstik, tænder man på hovedkontakten.
- 3 Se nedenfor for de endelige justeringer af systemet.

METODE 2 – HØJTTALER NIVEAU – TIL MUSIK

- 1 Man kan også forbinde bashøjttaleren til modtageren med højttalerledning. Man forbinder ganske enkelt med højttalerledninger fra modtagerens forreste højre og venstre højttalerudgange til højre og venstre **7 SPEAKER LEVEL IN** på bagsiden af bashøjttaleren. Det er meget vigtigt, at højttalernes polaritet bevares. Man skal forbinde de positive og negative ledninger til de rigtige positive og negative terminaler. Hvis det ikke gøres, får man en forbindelse, der er ude af fase, hvad der i høj grad vil begrænse systemets baslyd.
- 2 Når tilslutningen (højttalerledning) mellem **7 SPEAKER LEVEL IN** på modtageren og bashøjttaleren er udført, kontrollerer man, at der ikke er flossede ledninger, der rører ved hinanden, da det kan forårsage en kortslutning og beskadige elektronikken. Sæt ENERGY® bashøjttaleren i et netstik. Brug ikke netstikket på bagsiden af modtageren.
- 3 Se nedenstående for den endelige justering af systemet.

VI ANBEFALE

INDSTILLING AF MDTAGER

Vi anbefaler at sætte front-, bag- og midterkanal højttalerne på "small" stillingen. Subwooferen aktiveres ved at man sætter den i "on" eller "use" stillingen. Indstil crossover frekvensen (hvis det er muligt) til 120 Hz -180Hz.

KRAV TIL FORSTÆRKEREN

Alle ENERGY højttalere er designet, så de kan samarbejde med et bredt udsnit af modtagere og/eller forstærkere. Impedansen for alle modeller er 8 ohm. Det betyder, at næsten alle forstærkere kan anvendes med godt resultat. Jo bedre en forstærker og de enkelte dele i systemet er, des bedre vil det totale system naturligvis lyde.

Advarsel: Hvis en forstærker bliver overstyret, er den resulterende forvrængning mange gange større end dens nominelle styrke. Overstyret forstærkerforvrængning kaldes "Clipping". "Clipping" er let genkendelig på en ulden, forvrænet lyd. "Clipping" kan beskadige enhver højttaler. Styrkekontrollen på de fleste forstærkere og modtagere er logaritmisk. Det betyder, at fuld styrke kan opnås, når styrkeknappen kun er skruet halvvejs op. Brug af loudness-, diskant- eller bas kontrolknapperne forøger udgangseffekten langt over det angivne niveau. Garantien på højttalerne er derfor ikke gældende, hvis spolerne er brændt eller skadet på grund af overstyring eller clipping.

ENDELIGE JUSTERINGER AF SYSTEMET

- 1 Vælg den rigtige indstilling for **5 POWER MODE** på bashøjttaleren - enten On eller Auto afhængigt af Deres system. Hvis man vælger Auto, betyder det, at højttaleren vil styre sig selv, så den vil tænde, når den modtager et audio signal, og den vil slukke, hvis den i flere minutter ikke har modtaget et signal. I On stillingen er bashøjttaleren konstant tændt. Hvis systemet ikke bruges i længere tid, anbefales det, at bashøjttaleren tages ud af netstikket.
- 2 Juster **2 STYRENIVEAUET** på ENERGY® bashøjttaleren, så højttalerens styrke passer til det samlede systems styrke. Det giver en blød overgang mellem systemets høje og lave frekvenser.
- 3 Juster **3 LOW-PASS FILTERET** på Deres ENERGY® bashøjttaler, så bashøjttaleren lyder godt sammen med resten af højttalsystemet. Hvis man indstiller crossover filteret for lavt, vil der dannes et hul mellem fronthøjttalernes og bashøjttalerens frekvens. Hvis man stiller crossover frekvensen for højt, vil man få en fordobling af visse frekvenser, hvilket vil give en buldrende musikgengivelse. I et RC-Micro System vil en passende crossover frekvens være 120Hz i de fleste rum. Man kan foretage yderligere justeringer alt efter ens smag og rummets akustik.
- 4 Juster **4 FASEKONTROLLEN**, så bashøjttaleren er fuldt integreret med resten af audiosystemet. Denne kontrolnap får bashøjttaleren til at være i fase med resten af systemet. En bashøjttaler, der er ude af fase, vil enten lyde, som om den mangler bas eller dens tidsindstilling er forkert. Indstillingen bestemmes af lytpositionen, rummets egenskaber og sammenspillet med ENERGY® subwooferen. At en højttaler er ude af fase betyder, at højttalerkeglen bevæger sig baglæns, når den skulle gå fremad i takt med de andre højttalere i systemet, hvilket fjerner visse frekvenser. Justering af fasekontrolen sikrer, at alle højttalerne bevæger sig i den rigtige retning på samme tid. Når man bruger RC-Micro Systemet, vil en passende indstilling være 180°.
- 5 Det kan være nødvendigt at gentage trin 2, 3 og 4 for at finjustere systemet. Den rette blanding mellem højttalerne og subwooferen er vigtig for hele systemets lydkvalitet.

GARANTI UDEN FOR USA

Uden for Nordamerika kan garantien være ændret, så den er i overensstemmelse med stedlige regulativer. Spørg Deres lokale ENERGY® forhandler om enkelthederne i den BEGRÆNSEDE GARANTI, der gælder i Deres land.

GARANTI FOR USA OG CANADA

Se venligst garantibevisets bagside.

BELANGRIJKE VEILIGHEID INSTRUCTIES. AANDACHTELIJK LEZEN!

- 1 Lees de instructies.
- 2 Bewaar de instructies.
- 3 houd rekening met alle waarschuwingen.
- 4 volg alle instructies.
- 5 Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- 6 Maak alleen schoon met een droge doek.
- 7 Blokkeer niet de ventilator openingen. Installeer volgens de instructies van de fabrikant
- 8 Installeer niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals een radiator, een hitte register, een kachel of andere apparaat dat warmte produceert (versterker inbegrepen).
- 9 Verwerp niet de veiligheid reden van de gepolariseerde of geraarde stekker. Een gepolariseerde stekker heeft twee uiteinden met één lemmet dat breder is dan de andere. Een geraarde type stekker heeft twee uiteinden en een derde aarde punt. Het wijde uiteinde of het derde punt zijn toegevoegd voor uw veiligheid. Als de verschafte stekker niet in uw stopcontact past, wilt u dan AUB een elektricien raadplegen om het verouderde stopcontact te vervangen.
- 10 Beschermt het elektrische snoer om te voorkomen dat erop gelopen kan worden of dat objecten die erop of ertegen worden geplaatst het snoer zullen afknellen. Er moet vooral worden gelet op het snoer bij het stopcontact, en op de bak en de plek waar ze uit het product komen.
- 11 Gebruik alleen verbindingen en accessoires die door de fabrikant zijn vermeld.
- 12  Gebruik alleen met de kar, standaard, statief, steun of tafel die door de fabrikant worden vermeld, of met de apparatuur worden verkocht. Als een kar wordt gebruikt, wees voorzichtig bij het verplaatsen van de kar tegelijk met de apparatuur om verwondingen te voorkomen die door omslaan kunnen worden veroorzaakt.
- 13 Ontplugs de apparatuur tijdens onweerbliksem of wanneer het langere tijd ongebruikt blijft.
- 14 Dit product moet door gekwalificeerd personeel nagekeken worden. Nakijken moet worden gedaan wanneer het apparaat beschadigd is, zoals wanneer het elektronische snoer of stekker beschadigd zijn, of als objecten of vloeistof binnen in het apparaat zijn gevallen, of als het product met regen of vochtigheid in aanraking is geweest, of als het systeem niet normaal functioneert of er verandering wordt geconstateerd in de geluidsprestatie, of als de installatie niet goed functioneert of als de installatie gevallen is.
- 15 Het apparaat moet niet in aanraking komen met druppels of gespetter en zorg ervoor dat er geen vloeistofgevulde objecten, zoals een vaas, op het apparaat neergezet worden.
- 16 Om dit apparaat helemaal los te maken van het AC (alternatieve stroom) elektriciteitsnet en uit het stopcontact te halen ontplug het elektrische snoer uit het AC (alternatieve stroom) container.
- 17 Het elektriciteitsnet plug van het elektrische snoer zal gemakkelijk operationeel blijven.



Das Blitzsymbol mit Pfeil in einem gleichseitigen Dreieck warnt den Benutzer vor nichtisolierten "berührungsgefährlichen Spannungen" im Innern des Lautsprechergehäuses. Diese können hoch genug sein, dass Gefahr besteht, einen Stromschlag zu erhalten.



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck informiert den Benutzer über wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen in der Dokumentation, die dem Gerät beiliegt.

WAARSCHUWING : Om het risico van brand of een elektrische schok te verminderen, zorg ervoor dat de apparatuur niet in aanraking komt met regen of vocht.

INLEIDING

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw ENERGY® luidsprekers! Gedeputeerde technologieën en hoge kwaliteitseisen maken het voor u mogelijk om jarenlang van de meest natuurlijke en nauwkeurige muziek weergave te genieten. Het advies dat u in deze handleiding kunt vinden is er om u erbij te helpen maximale prestaties van uw nieuwe luidsprekers te garanderen. Neemt u alstublieft de tijd om alle instructies van deze handleiding door te lezen om er zeker van te zijn dat uw systeem goed is geïnstalleerd en op de juiste manier functioneert.

ACHTERGRONDINFORMATIE OVER HET BEDRIJF

ENERGY® luidsprekers zijn het resultaat van uitgebreid onderzoek naar zuivere geluidreproductie en zij representeren geavanceerde techniek in luidspreker design en prestatie. De beste componenten en boxmaterialen gecombineerd met geavanceerde fabricatie en kwaliteitscontroles zorgen ervoor dat u vele jaren van uitzonderlijke prestatie en luisterplezier kunt genieten.

INWERK PERIODE

Wij raden u sterk aan om uw nieuwe ENERGY® luidsprekers niet tot hun volle capaciteit te spelen of te experimenteren met gevaarlijke plaatsing en luistergewoontes voordat ze volledig zijn ingewerkt. Dit houdt in een afspeel periode van ongeveer 50 uur. Dit kan makkelijk gebeuren door middel van het aanzetten van de compact disk speler op de Repeat wijze terwijl u een CD van groot luisterbereik op normaal luisterniveau afspeelt.

BOX VERZORGING

Grote zorg en vakmanschap zijn nodig geweest om de box te bouwen en af te werken. Gebruik van tijd tot tijd een zachte, droge doek voor het verwijderen van stof of van vingerafdrukken. Gebruik geen papieren doek of andere schurend materiaal omdat dit de afwerking kan beschadigen.

NOTA: Bewaar de doos en het verpakkingsmateriaal van de ENERGY® producten om ze te beschermen tijdens een verhuizing of als ze ooit om reparatie vervoerd moeten worden naar een reparateur. Een product dat beschadigd bij een reparateur wordt ontvangen en dat door een gebruiker in een andere verpakking dan het oorspronkelijke is opgestuurd, zal worden gerepareerd en op de juiste manier ingepakt en vervoerd worden op kosten van de gebruiker.

SNELLE OPZET

Lees AUB de **AANBEVELINGEN** en de **LAATSTE SYSTEEM AANPASSINGEN** over de aanbevolen crossover en versterker opzet in deze handleiding

LUIDSPREKER EN SUBWOOFER PLAATSING VOORSTE LUIDSPREKER PLAATSING (AFBEELDING 1)

Voor een goed stereo beeld moeten de linker- en rechter luidsprekers op dezelfde afstand van de respectieve zijmuren staan. Als de afstand tussen één luidspreker en de luisterraar anders is dan de andere dan kan dit het geluid en stereobeeld beïnvloeden. Daarom is een even gelijke afstand tussen de luidsprekers en de luisterraar de ideale positie voor de luidsprekers.

Een algemene aanwijzing waar u uw luidspreker neer kunt zetten is om een ruimte te maken tussen de luidspreker en de luisterraar van ongeveer 1 tot 1/2 keer de afstand tussen de luidsprekers. Bijvoorbeeld als de luidsprekers op de meest ideale plek zijn neergezet: minstens 1,8 m uit elkaar, dan is het beste om 2,4 m daar vandaan te gaan zitten.

MIDDEN KANAAL PLAATSING (AFBEELDING 1)

Er kan verwacht worden dat een middenkanaal zoveel als 60% van een filmsoundtrack kan reproduceren, daarvan is het meeste dialoog. Om het effect van een stem die uit de mond van een acteur komt te behouden, moet de midden kanaal centraal geplaatst worden tussen het hoofd linker- en rechterkanaal, en boven of onder een televisie gezet worden. Zorg ervoor dat de voorste verspreider van de midden kanaal in een rechte lijn geplaatst is met de voorkant van de televisie of de kast om de verspreiding te vergroten.

OMRINGENDE LUIDSPREKER PLAATSING (AFBEELDING 1)

De omringende luidsprekers kunnen op verschillende plaatsen neergezet worden. De omringende plek wordt meestal door de luisterruimte zelf voorgeschreven, door te kijken naar de grenzen van de kamer en waar de luidspreker kabels het beste geleid kunnen worden. De meest gebruikelijke plekken voor de omringende luidsprekers zijn de volgende:

Zijmuren: Om bij een zijmuur staande positie het beste resultaat te bereiken, moeten de luidsprekers aangrenzend en een beetje achter de hoofdluisterruimte geplaatst worden, op een hoogte van ongeveer 1,8 m.

Achtermuren: Om bij een achtermuur staande positie het beste resultaat te bereiken, moeten de luidsprekers zo geplaatst worden zodat ze de hoofdluisterruimte flankeren en richting de voorkant van de kamer staan. Ze moeten op een hoogte van ongeveer 1,8 m gemonteerd worden en er moet een ruimte van 1,8 m tussenin zitten.

MUUR OPZET OPTIES (AFBEELDING 1A)

Het RC-Micro systeem kan aan de muur worden vastgezet door behulp van de sleutelgat of met behulp van de schroefdraad tussenvoegsel aan de achterkant. De schroefdraad tussenvoegsel is een imperiaal draad van 1/4-20 en moet aangepast kunnen worden met verschillende monterebare systemen op de markt.

SUBWOOFER PLAATSING

De plaatsing van uw nieuwe ENERGY® subwoofer is kritisch voor zijn prestatie. De meest gebruikelijke plekken bevatten: de hoek van de kamer (wat een "boem" dreun basachtige effect of overdreven lage frequentie kan veroorzaken), het plaatsen tegen een muur maar niet tegen een hoek aan (zal de bas prestatie matigen maar de precisie verhogen boven een hoek plaatsing), of aan de zijde van een voorste luidspreker (dit creëert een betere mix met de voorste luidspreker, maar zal het algehele volume oprofferen). Wij moedigen u sterk aan om verschillende plekken voor het neerzetten van de subwoofer uit te proberen omdat kleine veranderingen een groot verschil kunnen uitmaken in geluidsreproductie. Een andere manier om de ideale plek voor de subwoofer te bepalen is om de subwoofer tijdelijk op uw gebruikelijke luisterplek neer te zetten en terwijl u een bekende muziekstuk beluistert loopt u langzaam door de kamer totdat u de plek heeft vastgesteld waar het geluid het beste klinkt. Hier is dan de mogelijke plek waar de subwoofer kan worden geplaatst.

LUIDSPREKER AANSLUITINGEN

Let Op: * Schakel de stroom van uw audio/video installatie uit voordat u met de aansluiting van uw installatie begint. Als u dit niet doet dan kunt u eventueel uw installatie beschadigen.

AANSLUITING VAN DE LUIDSPREKERS (AFBEELDING 2)

Aan de achterkant van uw ENERGY® RC-Micro luidsprekers bevinden zich rode en zwarte goudkleurige veer geladen verbindingen. Standaard luidsprekerkabels kunnen gebruikt worden bij een aansluiting. Sluit het systeem één voor één per kanaal en begin de aansluiting bij de Ontvanger (Receiver). Sluit de luidsprekerkabel vanaf de positieve (ROOD +) uitgang op de Ontvanger met de positieve (ROOD +) uitgang op de luidspreker. Sluit de negatieve (ZWART-) uitgang op de Ontvanger met de negatieve (ZWART-) uitgang op de luidspreker. Doe dit één voor één per kanaal totdat al uw luidsprekers op de juiste manier aangesloten zijn. Pas op dat u de negatieve en positieve uitgangen goed aansluit, evenzeer de juiste luidspreker aansluit op het juiste kanaal.

NOTA: Als u per ongeluk het tegenovergestelde aansluit (bijv. rood met zwart), dan kunt u merken dat er niet genoeg bas uit uw geluidsinstallatie komt. Dit wordt ook een "Out of Phase" of buiten fase systeem aansluiting genoemd. Wanneer dit gebeurt, check de kabels en sluit de kabel verbinding opnieuw aan zoals vereist.

TERMINOLOGIE EN BEDIENINGSCONTROLES (AFBEELDING 3)

- ❶ Status aanwijzer – De LED die zich op het voorpaneel bevindt zal met een blauw licht worden verlicht wanneer de subwoofer in werking is. Als het apparaat in de Auto mode staat en geen signaal ontvangt dan zal het licht uit blijven.
- ❷ VOLUMEKNOP – Deze schakelaar controleert het output niveau van de subwoofer. Het gekozen niveau maakt het mogelijk om de output te mengen met de rest van uw audio installatie.
- ❸ LOW-PASS FILTER – Deze controleknop is om de lage - pass filter af te stellen. Afstellingen zijn voortdurend variabel van 40 Hz tot 150 Hz. (ESW-CS8). Dit zal vaststellen welke hoogste frequentie de subwoofer kan afspeLEN.
- ❹ Fase Controle – Deze knop maakt een voortdurende variabiliteit van de subwoofer fase mogelijk die met de luidsprekers van uw installatie kan worden aangepast van 0 tot 180 graden.
- ❺ POWER WIJZE – Deze schakelaar kan op On, Off of Auto gezet worden. Wanneer de knop op de Off stand staat, dan zal de subwoofer niet aangaan. Wanneer de knop op de On stand staat, dan zal de subwoofer voortdurend aanblijven. Wanneer de knop op de Auto stand staat, dan zal de subwoofer aangaan als er een signaal aanwezig is, en het zal ook een paar minuten nadat het signaal verdwenen is automatisch uitschakelen.
- ❻ LINE IN/SUB IN – Deze ingangen zijn RCA type LFE/stereo/mono ingangen. Als u uw subwoofer met een pre-amp /processor aansluit door middel van een LFE of een Subwoofer pre-amp uitgang, sluit dan één RCA kabel aan op de LFE/Linker ingang. Als u uw subwoofer aansluit op een stereo pre-amp of een centrale verwerkseenheid, zoals in een stereo muziekinstallatie, gebruik dan stereo RCA kabels en sluit ze aan op de beide LFE/Linker en Rechter ingangen.
- ❼ LUIDSPREKERNIVEAU IN – Dit zijn 5- ingangen paaltype bindingen luidspreker aansluitingen. Deze Hoog Niveau ingangen zijn ontworpen om gebruikt te worden bij ontvangers en versterkers die geen RCA type subwoofer uitgangen bevatten. Wanneer u een ontvanger heeft die voorzien is van een RCA type subwoofer uitgang, dan moeten deze luidspreker niveau ingangen niet gebruikt worden.
- ❽ STROOMKABEL CONNECTOR (met uitsluiting van de 120V versie van de ESW-CS8). Sluit de stroomkabel van uw A.C. uitgang tot deze ingang. Aansluiting van uw subwoofer met een strombeschermer of stroomregelaar is altijd aanbevolen. Sluit de stroomkabel niet aan op de aangeschakeld of uitgeschakelde uitgang van uw ontvanger omdat dit uw subwoofer en ontvanger kan beschadigen.

AANSLUITING VAN UW ENERGY SUBWOOFER

PAS OP: Schakel alle stroom uit van uw installatie uit voordat u met de aansluitingen begint. U moet goed oppassen om er voor te zorgen dat alle elektrische onderdelen niet aangesloten zijn op een AC (alternatieve stroom) bron. Als u dit niet doet dan kunt u eventueel uw installatie beschadigen.

METHODE 1 – RCA – VOOR HOME THEATER OF LFE**TOEPASSINGEN**

- 1 Aan de achterkant van de ontvanger/versterker moet zich een enkele RCA type jack bevinden met de benoeming "Subwoofer/Pre-Amp Out". Sluit een enkele RCA kabel aan vanaf deze jack naar de **⑥** "LINE IN/SUB IN" aan de achterkant van de subwoofer. Een standaard stekker tot stekker RCA kabel is hiervoor nodig.
- 2 Nadat u de enkele **⑤** LINE IN/SUB IN aansluiting heeft aangesloten, plug dan uw ENERGY® subwoofer in een AC stopcontact. Gebruik niet het AC stopcontact aan de achterkant van uw ontvanger. Na het inpluggen van de installatie, schakel de Hoofd Power knop op On/Aan.
- 3 Zie verderop: LAATSTE SYSTEEM AFSTELLINGEN.

METHODE 2 –LUIDSPREKER NIVEAU – VOOR MUZIEK**TOEPASSINGEN**

- 1 De andere manier om uw subwoofer aan te sluiten aan uw ontvanger is door een luidspreker kabel aansluiting te gebruiken, door gewoon de luidsprekerkabels aan te sluiten vanaf de voorste linker en de rechter **⑦** SPEAKER LEVEL IN aan de achterkant van uw subwoofer. Het is noodzakelijk dat de luidspreker polariteiten worden behouden, zorg ervoor dat u de positieve en de negatieve kabels op de juiste positieve en negatieve terminals aansluit. Als u dit niet doet dan zal dat een buitenfase systeem aansluiting of een "out of phase" genoemde aansluiting veroorzaken, die het basgehalte van uw installatie sterk zal limiteren.
- 2 Na de aansluiting van een **⑦** SPEAKER LEVEL IN (luidspreker kabel) tussen uw ontvanger en subwoofer, zorg ervoor dat er geen gespannen kabels zijn die elkaar aanraken, omdat dit een kortsluiting kan veroorzaken en uw installatie kan beschadigen. Sluit uw ENERGY® subwoofer aan in het AC (alternatieve stroom) stopcontact. Gebruik niet het AC stopcontact aan de achterkant van uw ontvanger.
- 3 Zie verderop: LAATSTE SYSTEEM AFSTELLINGEN

AANBEVELINGEN**ONTVANGER OPZET**

De aanbevolen opzet voor de voorste, zij en midden luidsprekers is de "small" positie. De ultralagetoonluidspreker kan geactiveerd worden door de opzet op "on" of op "use" te zetten. Zet de kruising (crossover) frequentie (wanneer mogelijk) op 120 Hz -180Hz.

VERSTERKER EISEN

Alle ENERGY luidsprekers zijn ontworpen om te kunnen werken met een weide reeks ontvangers en/of versterkers. Ze tellen een 8 ohm nominale impedantie en kunnen goed op bijna elke versterker aangesloten worden. Natuurlijk, des te beter de versterker en de installatie onderdelen, des te beter de prestatie van de algehele installatie.

Waarschuwing: Als een versterker wordt overladen dan zal er een onderbreking veroorzaakt worden die veel groter is dan zijn gepeilte stroom. Onderbrekingen als gevolg van het overladen van een versterker wordt "Clipping" genoemd en is makkelijk te herkennen door wazigheid, vervorming in het geluid, het kan elke versterker beschadigen. De volumecontrole van de meeste versterkers en ontvangers is van logaritmisch type, wat betekent dat volle kracht bereikt kan worden met de volumeknop op zijn minst op halverwege geplaatst. Door aan de geluid-, treble-, of bascontroles te komen is het mogelijk om de uitkomende stroom ver boven niveau te verhogen. De garantie van uw luidsprekers wordt dan ook ongeldig verklaard als de stemrollers verbrand of beschadigd zijn als gevolg van overloading of elektrische onderbrekingen (clipping).

LAATSTE SYSTEEM AFSTELLINGEN

- 1 Kies de juiste positie voor de **⑤** POWER MODE schakelaar van de subwoofer, op On of op Auto afhangend van uw installatie. De Auto keuze behoudt het onderdeel in een zelfmetende wijze, zodat als het onderdeel een audio signaal meet dan gaat hij vanzelf aan en zal na een paar minuten weer uitgaan als er geen signaal wordt gemeten, terwijl als het op de On positie staat dan zal de subwoofer altijd aanblijven. Als de installatie voor langere tijd niet in gebruik wordt genomen, dan is het aanbevolen om de subwoofer uit het AC (alternatieve stroom) stopcontact te trekken.
- 2 Stel de **②** Volumeknop af van uw ENERGY® subwoofer zodat het volume van uw subwoofer aansluit op het gehele systeemvolume. Dit zorgt voor een gladde overgang tussen de lage en hoge frequenties van uw installatie.
- 3 Stel de **③** LOW-PASS FILTER af op uw ENERGY® subwoofer zodat het frequentiebereik van de subwoofer goed mengt met dat van het luidspreker systeem. Een te lage opzet van de crossover zal een gat creëren tussen het frequentieantwoord van de voorste luidsprekers en die van de subwoofer, terwijl een te hoge opzet van de crossover frequentie een verdubbeling zal creëren van bepaalde frequenties, wat de muziek boemechtig maakt. Wanneer u gebruik maakt van het RC-Micro Systeem, dan is de juiste crossover frequentie 120 Hz voor de meeste luisterruimtes. Verdere aanpassingen kunnen worden gemaakt afhankelijk van uw persoonlijke smaak en van de akoestiek van uw woonkamer.
- 4 Stel de **④** PHASE CONTROL af zodat de subwoofer volledig integreert met de rest van uw audio installatie. Deze knop zorgt ervoor dat de subwoofer in fases opereert met de rest van de installatie omdat een "out of phase" of een buitenfase subwoofer klinkt alsof het niet genoeg bas weergeeft of alsof de timing niet goed is. Deze opzet zal worden bepaald door uw luisterpositie, de kenmerken van uw luisterkamer en de interactie met uw ENERGY® subwoofer. Een buitenfase luidspreker betekent dat de luidsprekerkegel naar binnen gaat terwijl het naar buiten toe zou moeten bewegen, net zoals de andere luidsprekers in uw installatie, en dit veroorzaakt annuleringen van bepaalde frequenties. Door het afstellen van de Fase Controle, kan men er voor zorgen dat alle luidsprekers tegelijk in de juiste richting bewegen. De juiste opzet is 180° bij het gebruik van het RC-Micro Systeem.
- 5 Stappen 2, 3 and 4 moeten misschien een paar keer herhaald worden om zuiver gesteld te worden met uw installatie. Er voor zorgen dat er een juiste mix ontstaat tussen de luidsprekers en de subwoofer is kritisch voor de prestatie van uw installatie, in zijn geheel.

GARANTIE BUITEN DE VS

Buiten Noord Amerika kunnen de productgaranties van land tot land verschillen om aan de lokale regels te voldoen. Vraag uw lokale ENERGY® wederverkoper voor nadere details omtrent de BEPERKTE GARANTIE die in uw land van toepassing is.

GARANTIE VOOR DE VS EN CANADA

Zie A.U.B. de garantie document op de omslag

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES LEIA COM ATENÇÃO

manual do proprietário

INTRODUÇÃO

Parabéns pela compra de alto-falantes ENERGY®! Nossa tecnologia exclusiva e alta qualidade de fabricação lhe permitirão desfrutar a mais natural e exacta reprodução musical durante muitos anos. O objectivo das sugestões e conselhos oferecidos nesse manual é lhe ajudar a maximizar o desempenho do seu aparelho e, desse modo, seu prazer de escuta. Sugerimos que leia todas as instruções contidas no manual a fim de assegurar que seu sistema seja instalado correctamente e funcione sem problemas.

ALGUMAS INFORMAÇÕES SOBRE A NOSSA COMPANHIA

Os alto-falantes ENERGY® são o resultado de investigações intensas para obter a reprodução sonora mais perfeita e seu design e rendimento são o que há de mais moderno. Graças ao emprego dos melhores componentes e materiais na fabricação da caixa acústica, ao processo ultramoderno de fabricação e a um rigoroso controle de qualidade, seu alto-falante lhe proporcionará muitos anos de funcionamento excepcional e de prazer auditivo garantido.

PERÍODO INICIAL DE FUNCIONAMENTO

Recomendamos muito que resista à tentação de fazer seus alto-falantes ENERGY® funcionarem a plena capacidade ou fazer experiências de posicioná-los em lugares diferentes antes que tenham sido utilizados durante um período inicial. Este processo deve durar cerca de 50 horas. Isto pode ser feito facilmente: coloque um CD com uma faixa dinâmica ampla para tocar em modo de repetição (Repeat Mode) a um nível de escuta normal.

CUIDADOS COM O MÓVEL

Estes alto-falantes foram fabricados e acabados com uma técnica excelente e um grande cuidado. Limpe-os periodicamente com um pano seco para retirar a poeira e manchas. Não utilize toalhas de papel nem outros materiais abrasivos pois podem danificar o acabamento do móvel.

NOTA: Sugerimos que guarde a caixa e o material de embalagem deste produto ENERGY® para protegê-lo caso mude de residência ou caso seja necessário enviá-lo a um serviço de reparação. Os produtos danificados que o serviço de reparação receba do utilizador numa embalagem diferente da embalagem original serão reparados, restaurados e devidamente embalados para devolução ao utilizador às custas do utilizador.

CONFIGURAÇÃO RÁPIDA

Sugerimos que consulte as secções **RECOMENDAÇÕES** e **AJUSTES FINAIS DO SISTEMA** neste manual para ver como ajustar o filtro de passagem baixa e o amplificador.

POSIÇÃO DOS ALTO-FALANTES E SUBWOOFERS

POSIÇÃO DO ALTO-FALANTE FRONTAL (DIAGRAMA 1)

Para obter a melhor imagem estereofónica, os alto-falantes esquerdo e direito devem estar à mesma distância de suas paredes laterais respectivas. Se a distância entre os alto-falantes e o ouvinte varia de um alto-falante a outro, isso pode influenciar a imagem estereofónica. Por isso, o ideal é que os alto-falantes estejam à mesma distância do ouvinte.

A regra geral para a colocação dos alto-falantes é que a distância entre o alto-falante e o ouvinte seja aproximadamente de 1,5 vezes a distância entre os alto-falantes. Por exemplo, se os alto-falantes forem colocados idealmente a um mínimo de 1,8 m (6 pés) entre si (distância mínima absoluta), a melhor posição para o ouvinte sentado seria a 2,4 m (9 pés) de distância.

- 1 Leia estas instruções.
- 2 Preste atenção às advertências.
- 3 Siga todas as instruções.
- 4 Não utilize o aparelho na presença de água.
- 5 Limpe somente com um pano seco.
- 6 Não bloquee nenhum dos orifícios de ventilação do aparelho. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- 7 Não instale perto de nenhuma fonte de calor como, por exemplo, placas de aquecimento, saídas de ar quente, fogões e fornos, ou outras fontes de calor, incluindo amplificadores.
- 8 Não tome nenhuma medida para anular a polarização da tomada ou da ligação à terra. Uma tomada polarizada tem uma lâmina mais larga do que a outra. Uma tomada com ligação à terra tem duas pontas e uma terceira ponta de ligação à terra. A lâmina mais larga ou a terceira ponta foram criadas para a sua segurança. Se a tomada não se encaixa na parede, peça a um electricista para trocar a tomada na parede por uma mais moderna.
- 9 Proteja o cabo de alimentação eléctrica do aparelho para que não seja pisado ou beliscado especialmente nas tomadas, nas pontas ou no ponto onde o cabo sai do aparelho.
- 10 Utilize somente acessórios recomendados pelo fabricante.
- 11 Utilize o aparelho somente com os suportes, tripés ou mesas especificados pelo fabricante ou vendidos com o aparelho. Quando utilizar um suporte móvel (sobre rodas) tome cuidado para que o suporte não tropece e cause um acidente.

- 12 Desligue o aparelho da corrente eléctrica durante tempestades ou quando não for usá-lo por um período longo.
- 13 Não tente consertar o aparelho por si mesmo. Leve o aparelho para ser reparado por um técnico qualificado. Deve enviar o aparelho para reparação quando sofreu danos como, por exemplo, o cabo de alimentação foi danificado, líquidos ou objectos caíram dentro do aparelho, o aparelho foi exposto à chuva ou à humidade, ou não funciona normalmente, ou sofreu uma queda.
- 14 Não permita que líquidos sejam borrifados ou pingados sobre o aparelho. Não permita que nenhum objecto cheio de líquido como, por exemplo, copos ou vasos sejam colocados sobre o aparelho.
- 15 Para desligar completamente o aparelho da corrente eléctrica, desconecte o cabo de alimentação eléctrica da tomada na parede.
- 16 A tomada do cabo de alimentação eléctrica permanecerá pronta para funcionar.

ADVERTÊNCIA: Para evitar o risco de incêndios e choques eléctricos, não exponha o aparelho à chuva nem à humidade.

O símbolo de descarga eléctrica dentro do triângulo equilátero é usado para alertar o utilizador para a presença de "voltagens perigosas" não isoladas dentro do aparelho. Estas voltagens podem ter uma magnitude suficiente para criar um risco de choque eléctrico perigoso para os seres humanos.

O ponto de exclamação dentro do triângulo equilátero é usado para alertar o utilizador para a presença de instruções de operação e manutenção (reparo) importantes nos materiais escritos fornecidos com o aparelho.

POSIÇÃO DO ALTO-FALANTE DO CANAL CENTRAL (DIAGRAMA 1)

Um canal central deve reproduzir cerca de 60% da banda sonora de um filme que é constituída principalmente de diálogos. A fim de manter o efeito do som das vozes como se estivessem a vir das bocas dos actores, o AS-C1 deve ser instalado numa posição central entre os canais principais esquerdo e direito e colocado acima ou abaixo do aparelho de televisão. Assegure-se que a tela acústica (baffle) dianteira do AS-C1 esteja alinhada com a parte dianteira do aparelho de televisão ou da caixa para que a dispersão seja máxima.

POSIÇÃO DO ALTO-FALANTE DE SOM AMBIENTAL (DIAGRAMA 1)

Os alto-falantes de som ambiental podem ser colocados em posições diferentes. A posição do alto-falante ambiental é geralmente determinada pela configuração da sala de escuta, as paredes e os limites da sala, e a facilidade de instalação dos fios eléctricos. As posições mais comuns para os alto-falantes de som ambiental são as seguintes:

Paredes laterais: Para obter os melhores resultados na instalação numa parede lateral, coloque os alto-falantes próximos da área de escuta principal e um pouco atrás dela a uma altura de cerca de 1,8 m (6 pés).

Paredes traseiras: Para obter os melhores resultados na instalação numa parede traseira, coloque os alto-falantes de modo a flanquearem a área de escuta principal e estarem voltados para a frente da sala de escuta. Eles devem ser colocados a uma altura aproximada de 1,8 m (6 pés) e estar separados por uma distância aproximada de 1,8 m (6 pés).

OPÇÕES DE MONTAGEM NUMA PAREDE (DIAGRAMA 1A)

É possível montar o sistema RC-Micro numa parede usando o orifício na parte traseira do aparelho. A espiral do orifício tem uma dimensão de 1/4-20 imperial e deve ser compatível com vários tipos de sistema de uso comum.

POSICIONAMENTO DO SUBWOOFER

A posição do seu novo subwoofer ENERGY® é um elemento crítico para o desempenho do aparelho. As três posições mais comuns são as seguintes: no canto da sala de escuta, o que pode resultar numa resposta de frequência baixa exagerada ou retumbante; ao longo de uma parede e longe dos cantos, o que pode resultar num desempenho de baixos moderado e numa maior fidelidade em relação ao posicionamento num canto; ou ainda, ao lado de um alto-falante frontal, o que pode produzir uma melhor imagem sonora com o alto-falante frontal, mas talvez sacrificar o volume sonoro geral. Nós incentivamos muito o utilizador a experimentar com o posicionamento do subwoofer, pois pequenos ajustes da posição do aparelho podem produzir benefícios enormes na reprodução sonora. Para encontrar a posição ideal para o subwoofer, instale-o temporariamente na posição de escuta principal, coloque para tocar uma peça musical conhecida e caminhe um pouco na sala de escuta até descobrir a posição onde o resultado sonoro seja o melhor. Esta posição será provavelmente a melhor para o subwoofer.

CONEXÃO DOS ALTO-FALANTES

Atenção: *Desligue o sistema áudio/vídeo antes de começar a instalação. Caso contrário, seu sistema poderá ser danificado.

CONEXÃO DOS ALTO-FALANTES (DIAGRAMA 2)

Na parte traseira dos seus alto-falantes RC-Micro da ENERGY® conectores de molafolheados a ouro pretos e vermelhos. Utilizando um conjunto de fios normais de alto-falantes, conecte o sistema, um canal de cada vez, começando o processo no receptor. Conecte o fio do alto-falante do terminal positivo (VERMELHO+) do receptor ao terminal positivo (VERMELHO+) do alto-falante. Conecte o terminal negativo (PRETO-) no receptor ao terminal negativo (PRETO-) no alto-falante. Faça o mesmo para cada canal até que todos os alto-falantes tenham sido conectados correctamente. Não esqueça de conectar correctamente os terminais positivos com positivos e negativos com negativos. Além disso, conecte o alto-falante correcto ao canal correcto.

IMPORTANTE: Se, por erro, as conexões forem invertidas (por exemplo, vermelho com preto), isso provocará uma ausência perceptível de baixos no sistema. Quando isso acontece, diz-se que o sistema está "fora de fase". Neste caso, será necessário verificar as conexões e, talvez, repetir o processo.

TERMINOLOGIA E CONTROLOS (DIAGRAMA 3)

- ① INDICADOR DE ESTADO – O LED no painel frontal ilumina-se com uma luz azul quando o subwoofer está a funcionar. Este indicador permanece apagado quando a unidade estiver em modo "AUTO" sem receber nenhum sinal.
- ② NÍVEL DO VOLUME – Este controle giratório regula o nível de saída do subwoofer. O nível escolhido deve permitir que o som produzido pelo subwoofer misture-se bem com o som produzido pelos outros componentes do sistema.
- ③ FILTRO DE PASSAGEM BAIXA – Este controlo permite ajustar o filtro de passagem baixa. É possível efectuar ajustes infinitos de 40Hz a 150Hz (ESW-CS8). Este processo determina a frequência mais alta que o subwoofer poderá reproduzir.
- ④ FASE – Este controlo permite o ajuste da fase do subwoofer em relação aos alto-falantes usados no sistema, de 0 grau a 180 graus.
- ⑤ MODO LIGADO/DESLIGADO – Este interruptor pode ser colocado nas posições "On" (ligado), "Off" (desligado) ou "Auto". Quando o interruptor estiver na posição "Off", o subwoofer não funcionará. Quando o interruptor estiver na posição "On", o subwoofer estará sempre ligado. Na posição "Auto", o subwoofer ligar-se-á automaticamente ao receber um sinal; ou ainda, desligar-se-á automaticamente dentro de alguns minutos depois que não receber mais nenhum sinal.
- ⑥ ENTRADA DE LINHA/ENTRADA DE SUBWOOFER – Estas entradas são do tipo LFE/estéreo/mono RCA. Caso queira conectar seu subwoofer a um pré-amplificador/processador com saída para pré-amplificador de subwoofer ou LFE, conecte um único cabo RCA à entrada esquerda/LFE. Caso queira conectar seu subwoofer a um pré-amplificador/processador estéreo como, por exemplo, um sistema de reprodução musical, utilize cabos RCA e conecte ambas as entradas esquerda e direita/LFE.
- ⑦ ENTRADA DE NÍVEL DO ALTO-FALANTE – Estes são conectores de alto-falantes de tipo cinco vias. As entradas de alto nível foram criadas para utilização com receptores ou amplificadores não equipados com saídas para subwoofers de tipo RCA. Caso seu receptor esteja equipado com uma saída para subwoofer de tipo RCA, sugerimos que não utilize estas entradas.
- ⑧ CONECTOR PARA ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA (excluindo-se a versão 120V do modelo ESW-CS8). Conecte o cabo de alimentação da tomada de corrente A/C a esta entrada. Sugerimos que conecte sempre seu subwoofer a um descarregador de sobretensões ou condicionador de linha. Recomendamos que não conecte o cabo de alimentação à tomada de corrente (com ou sem interruptor) de seu receptor pois isso poderia danificar seu subwoofer e seu receptor.

CONEXÃO DO SUBWOOFER ENERGY

Atenção: Antes de começar a efectuar as conexões, desligue todos os aparelhos. Nenhum componente do sistema deve estar conectado a uma fonte de alimentação eléctrica. Caso contrário, seu sistema poderá ser danificado.

MÉTODO 1 – RCA – ENTRADA DE SUBWOOFER PARA CINEMA EM CASA ("HOME THEATER") OU EFEITOS DE BAIXA FREQUÊNCIA (LFE)

- 1 Na parte traseira do receptor/pré-amplificador há um único terminal tipo RCA chamado "Subwoofer/Pre-Amp Out" (Saída para subwoofer/pré-amplificador). Conecte um único cabo RCA deste terminal ao terminal **6 ENTRADA DE LINHA/ENTRADA DE SUBWOOFER** na parte traseira do subwoofer. Necessitará de um cabo RCA macho-a-macho ordinário.
- 2 Após ter conectado a única conexão **5 ENTRADA DE LINHA/ENTRADA DE SUBWOOFER**, conecte o seu subwoofer ENERGY® a uma tomada de corrente AC. Não utilize a tomada AC da parte traseira do seu receptor. Depois de conectar a unidade, coloque o interruptor principal na posição "ON".
- 3 Consulte a secção "Ajustes finais do sistema" abaixo.

MÉTODO 2 – NÍVEL DO ALTO-FALANTE – PARA A REPRODUÇÃO DE MÚSICA

- 1 A outra maneira de conectar o subwoofer ao receptor é através de uma conexão com fio de alto-falantes. Para isto, conecte os fios de alto-falante das saídas frontais de alto-falante esquerda e direita do receptor às entradas **7 ENTRADA DE NÍVEL DO ALTO-FALANTE** da parte traseira do subwoofer. É muito importante manter as polaridades, isto é, deve-se conectar os fios positivos aos terminais positivos e os fios negativos aos terminais negativos correspondentes. Caso isto não seja feito, o resultado será uma conexão defasada com uma quantidade de baixos muito pequena.
- 2 Após ter efectuado a conexão do **7 ENTRADA DE NÍVEL DO ALTO-FALANTE** (fio de alto-falante) entre o receptor e o subwoofer, verifique se nenhum fio solto está a tocar o aparelho, o que poderia causar um curto-circuito e danificar seu equipamento. Conecte o subwoofer ENERGY® a uma fonte de alimentação eléctrica AC. Não utilize a tomada AC da parte traseira de seu receptor.
- 3 Consulte a secção "Ajustes finais do sistema" abaixo.

RECOMENDAÇÕES

CONFIGURAÇÃO DO RECEPTOR

A posição recomendada para os alto-falantes frontais, traseiros e centrais é "small" ("pequeno"). O subwoofer deve ser activado mediante os ajustes "on" ("ligado") ou "use" ("em uso"). Se possível, ajuste o filtro de frequência a 120 Hz -180Hz.

EXIGÊNCIAS DO AMPLIFICADOR

Todos os alto-falantes da ENERGY foram criados para funcionar com uma ampla variedade de receptores e/ou amplificadores. Todos os modelos têm 8 ohm de impedância e funcionam sem problemas com quase qualquer amplificador. Porém, quanto melhor for o amplificador e os componentes do equipamento, melhor será o som do sistema completo.

Advertência: Se um amplificador ou receptor for sobrecarregado, a distorção resultante será na realidade muitas vezes maior do que sua potência nominal. A distorção resultante de um amplificador sobrecarregado é chamada "corte" (clipping, em inglês) e pode ser reconhecida facilmente pelo seu som difuso e distorcido. Essa distorção pode danificar qualquer alto-falante. O controlo de volume da maioria dos amplificadores e receptores é do tipo logarítmico, o que significa que a potência máxima pode ser alcançada com o controlo de volume apenas no ponto intermediário. A manipulação dos controlos de volume, agudos ou graves aumenta a potência de saída muito além dos níveis nominais. Por isso, a garantia dos seus alto-falantes será anulada se as bobinas do aparelho forem queimadas ou danificadas como resultado de sobrecarga ou corte.

AJUSTES FINAIS DO SISTEMA

- 1 Escolha a posição correcta do **5 MODO DE ALIMENTAÇÃO** no subwoofer, isto é, "ON" ou "AUTO", dependendo do seu sistema. Na posição "AUTO", a unidade permanecerá em modo de auto-detectação, isto é, ela liga-se automaticamente quando recebe um sinal de áudio; em seguida, desliga-se automaticamente após vários minutos sem receber um sinal. Na posição "ON", a unidade permanecerá sempre ligada. Caso planeje não usar o sistema durante um período prolongado, recomendamos desligar o subwoofer da fonte de alimentação AC.
- 2 Ajuste o **2 NÍVEL DO VOLUME** do subwoofer ENERGY® para que o volume do subwoofer ajuste-se ao volume de todo o sistema. Isto permitirá uma transição suave entre as frequências altas e baixas do sistema.
- 3 Ajuste o **3 FILTRO DE PASSAGEM INFERIOR** do subwoofer ENERGY® para que a faixa de frequências do subwoofer misture-se bem com a dos outros alto-falantes. Um valor muito baixo para o filtro causará uma lacuna entre a frequência de resposta dos alto-falantes frontais e do subwoofer. Um valor muito alto causará a duplicação de algumas frequências, o que criará um som retumbante. Caso esteja a usar o sistema RC-Micro, o valor adequado da frequência de transição para a maioria das salas de escuta deveria ser 120Hz. É possível efectuar outros ajustes mais de acordo com as suas preferências pessoais ou com a acústica do aposento.
- 4 Ajuste o **4 CONTROLO DE FASE** de modo que o subwoofer integre-se totalmente aos outros componentes do sistema. Este controlo assegura que o subwoofer opere em fase com os outros componentes do sistema, pois um subwoofer defasado soarão como se não pudesse reproduzir correctamente os baixos ou como se estivesse defasado. Este ajuste será determinado por sua posição de escuta, pelas características da sala de escuta e por sua interacção com o subwoofer ENERGY®. Diz-se que um alto-falante está defasado quando o cone do alto-falante move-se para dentro quando deveria mover-se para fora como os outros alto-falantes do sistema, o que resulta no cancelamento de determinadas frequências. O ajuste do controlo de fase assegura que todos os alto-falantes mover-se-ão ao mesmo tempo na direcção correcta. Caso esteja a usar o sistema RC-Micro, o valor adequado deveria ser 180°.
- 5 Talvez seja necessário repetir as etapas 2, 3 e 4 para fazer um ajuste final do sistema. É essencial que haja uma combinação adequada entre os alto-falantes e o subwoofer para que o sistema como um todo tenha um bom desempenho e proporcione uma boa reprodução sonora.

GARANTIA FORA DOS ESTADOS UNIDOS

Fora da América do Norte, a garantia pode variar de um país a outro por estar sujeita a legislações diferentes. Para conhecer com mais detalhes a GARANTIA LIMITADA oferecida em seu país, converse com seu revendedor local de produtos ENERGY®.

GARANTIA PARA OS ESTADOS UNIDOS E O CANADÁ

Veja a garantia no verso. O nome

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Руководство для пользователя

- 1 Прочтайте инструкции.
- 2 Сохраните эти инструкции.
- 3 Учтите все предупреждения.
- 4 Следуйте всем инструкциям.
- 5 Не используйте данный прибор около источников воды.
- 6 Чистить необходимо только с применением сухой тряпочки.
- 7 Не закрывайте открытые вентиляционные отверстия. Установку осуществляйте в соответствии с инструкциями производителя.
- 8 Не устанавливайте прибор непосредственно около источников тепла, таких как батареи, печи, кухонные плиты и другие приборы (включая амплифайеры), которые излучают тепло.
- 9 В целях безопасности не пренебрегайте проводами поляризованного или заземленного типа. Поляризованные провода имеют два штекера, один из которых шире, чем другой. Заземленный тип провода имеет два штекера и третий зубец, который заземлен. Широкий штекер или третий зубец предназначены для вашей безопасности. Если вилка провода не подходит к вашей штепсельной розетке, проконсультируйтесь с электриками как заменить на необходимую штепсельную розетку.
- 10 Защитите электрический провод от того, чтобы по нему ходили или защемляли в каких-либо местах. Используйте удобную штепсельную розетку в том месте, где провод выходит из прибора.
- 11 Используйте только те приспособления, которые рекомендует производитель прибора.
- 12  Используйте только тележку, подставку, триножник, кронштейн или стол, которые рекомендует производитель прибора или который продаётся с прибором. Когда используется тележка, постарайтесь передвигать прибор очень осторожно, чтобы избежать травм при опрокидывании.
- 13 Отключайте прибор от источников электропитания во время грозы или когда вы не используете его длительное время..
- 14 По всем вопросам сервисного обслуживания обращайтесь к квалифицированным специалистам. Сервисное обслуживание необходимо во всех ситуациях, когда прибор имеет поломки, такие как нарушение целостности провода или вилки, протекание жидкости, либо какие-то предметы упали на прибор, прибор попал под дождь или влажность, не работает normally, или его уронили.
- 15 Не подвергайте прибор воздействию дождя или попаданию капель. Убедитесь что в непосредственной близости от прибора нет предметов, наполненных жидкостью, например вазы.
- 16 Для того, чтобы полностью отключить прибор от источника переменного тока, отсоедините вилку от штепсельной розетки.
- 17 Сетевая вилка провода электропитания должна быть всегда готова к использованию.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для того, чтобы уменьшить риск возгорания или электрического шока, не подвергайте прибор воздействию дождя или влаги.



Мигающий светящийся значок со стрелкой-молнией внутри равностороннего треугольника предназначен для того, чтобы предупредить пользователя об опасности непосредственной близости незаземленного "опасного напряжения" внутри замкнутого пространства прибора. Это напряжение может быть достаточной величины, чтобы создавать угрозу электрического удара для людей.



Восклицательный знак внутри равностороннего треугольника предназначен для того, чтобы предупредить пользователя о наличии важных инструкций, касающихся осмотра, текущего ремонта и технического обслуживания прибора, описанных в его сопроводительных документах.

ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем Вас с покупкой динамиков фирмы Energy! Передовая технология и высокое качество производства позволят Вам долгие годы наслаждаться более естественным и точным воспроизведением музыки. Советы, предлагаемые в данном руководстве, предназначены помочь Вам увеличить до максимально возможного предела и сохранить качественное воспроизведение исполнения, и, следовательно, Ваше удовольствие от прослушивания. Пожалуйста, выберите время, чтобы прочитать все инструкции, содержащиеся в Этом руководстве, чтобы быть уверенным, что Ваша стерео система установлена должным образом и работает нормально.

ДАННЫЕ О КОМПАНИИ

Динамики ENERGY являются результатом огромной исследовательской работы в области точного акустического воспроизведения и занимают лидирующую позицию по дизайну динамиков и репродукции звука. Самые прекрасные компоненты и материалы совместно со сложным производством и процедурой контроля качества обеспечивают его долгосрочную, надежную работу и удовольствие от прослушивания.

ПЕРИОД РАЗРУШЕНИЯ

Мы настойчиво советуем Вам не поддаваться искушению играться со всеми возможностями динамиков фирмы Energy или Экспериментировать с их опасным расположением, так как динамики могут быть повреждены. Данный разрушительный процесс может произойти в течении примерно 50 часов. Этого можно легко достичь, если на плеере компакт диска установить режим повторения, когда CD проигрывается с широкой динамической амплитудой на нормальных уровнях прослушивания.

УХОД ЗА КОРПУСОМ

Самая щадящая и мастерская отделка были осуществлены в процессе создания корпуса динамика. Время от времени осторожно протирайте корпус мягкой сухой тканью, чтобы удалить пыль и грязь. Не используйте бумажные полотенца или другие шершавые материалы, так как Это может повредить отделку корпуса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, сохраните картонную упаковку и упаковочные материалы для изделий фирмы Energy, чтобы защитить Этот продукт в случае необходимости отправки в центр сервиса для ремонта. Изделие, которое получило повреждение при доставке в центр сервиса, если оно не было упаковано в оригинальную упаковку, будет отремонтировано, восстановлено и правильно упаковано для обратной доставки, за счет владельца изделия.

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

Пожалуйста, прочтайте разделы РЕКОМЕНДАЦИИ и ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ в данном руководстве пользователя для изучения предложений по регулировке кроссовера и амплифайера.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ДИНАМИКА И САБВУФЕРА.

Размещение Переднего Динамика (Диаграмма 1)

Для лучшего стерео восприятия желательно, чтобы левый и правый динамики находились на одинаковом расстоянии от стен соответствующих им сторон. Если расстояние от одного динамика до слушателя намного отличается от другого, то это может привести к искажению звука и стерео эффекта. Поэтому идеальной позицией является равноудаленное от слушателя расположение динамиков.

Главное условие для местоположения динамиков - это установка их на расстоянии от слушателя в 1,5 раз дальше, чем расстояние между динамиками. Например, если динамики размещены на расстоянии минимум 6 футов (1,8 метров) друг от друга (это абсолютный минимум), то лучшее место для прослушивания должно находиться на расстоянии 9 футов (2,4 метра) от динамиков.

Расположение Центрального Канала (Диаграмма 1)

Центральный канал может предположительно продуцировать до 60% звуковой дорожки фильма, в основном диалоги. Для сохранения эффекта голосов, выходящих изо рта актеров, желательно, чтобы центральный динамик располагался точно между левым и правым главным каналом и размещался над или под телевизором. Убедитесь, что передняя перегородка динамика находится на одном уровне с передней частью телевизора или его футляра, чтобы сделать рассеивание максимальным.

Расположение Окружающих Динамиков (Диаграмма 1)

Окружающие динамики могут быть размещены в разных местах. Окружающее расположение обычно диктуется самой комнатой, где есть стены, границы комнаты и места, где кабель динамиков может проходить легче всего. Наиболее распространенными местами для окружающих динамиков являются следующие:

Боковые стены: Для достижения лучшего результата монтажа на поверхности стены динамики следует расположить несколько позади основного места прослушивания на высоте примерно 6 футов.

Передняя и задняя стены: Для лучшего крепления динамиков на тыльной стене разместите динамики так, чтобы они располагались по обе стороны от места прослушивания и были направлены на переднюю часть комнаты. Желательно установить динамики на высоте примерно 6 футов и на расстоянии 6 футов между ними.

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ НА СТЕНЕ

(Диаграмма 1а)

Система The RC-Micro может быть установлена на стене с использованием нарезного крепления и небольшого отверстия на задней стороне динамика. Нарезное крепление с размерами резьбы 1/4-20 должно быть совместимо с различными настенными креплениями подобных систем, имеющихся на рынке.

РАСПОЛОЖЕНИЕ САБВУФЕРА

Расположение вашего нового сабвуфера фирмы Energy является очень важным для звукового воспроизведения. Существует три наиболее типичных типа размещения сабвуферов: в углу комнаты (результатом может быть появление грохочущих звуков или их чрезмерно низкая частотность), расположение вдоль стены, но не в углу (умеренное воспроизведение басов с повышенной точностью воспроизведения при расположении около угла), или установка рядом с передним динамиком (создание лучшего сочетания с передним динамиком, принося в жертву всеобъемлющий звук). Экспериментирование с размещением сабвуфера высоко поощряется, так как незначительное регулирование в процессе монтажа может привести к огромным выгодам в воспроизведении звука. При дальнейшем тестировании расположения сабвуфера, установите сабвуфер временно в вашей главной позиции прослушивания и в процессе проигрывания известной музыки, походите по комнате прослушивания до тех пор пока вы не найдете наилучшую позицию восприятия звука. Именно в Этому месте необходимо монтировать сабвуфер.

СОЕДИНЕНИЕ ДИНАМИКОВ

Предостережение: * Прежде чем Вы начнете устанавливать аудио/видео систему, отключите ее от источника электроэнергии. Не осуществляйте действия, которые могли бы привести к возможному повреждению стерео системы.

СОЕДИНЕНИЕ ДИНАМИКОВ (Диаграмма 2)

На задней стороне ваших ENERGY® RC-Micro динамиков есть красный и черный подпружиненных соединения, покрытых золотом. Используя стандартный провод динамика, соедините каждый канал системы и начните этот процесс с приемника. Подсоедините провод динамика от положительного (красного+) терминала на приемнике к положительному (красному+) терминалу на динамике. Подсоедините провод динамика от отрицательного (черного-) терминала на приемнике к отрицательному (черному-) терминалу на динамике. Соединяйте каждый канал по одному до тех пор пока они все не будут соединены правильно. Будьте осторожны правильно соединяя красные и черные пары проводов, а также подсоединяя правильный динамик к правильному каналу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы по невнимательности перепутали направление соединения (то есть, к примеру, красного к черному), то вы заметите резкий недостаток басов в вашей акустической системе. Подобная электропроводка называется "Несовпадение фазы". Если это произошло, проверьте электропроводку и пересоедините провода так, как это необходимо.

ТЕРМИНОЛОГИЯ И СРЕДСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ (Диаграмма 3)

- ① СТАТУС ИНДИКАТОР – LED расположен на передней панели. Этот индикатор будет светиться синим светом, когда сабвуфер функционирует. Если прибор находится в автоматическом режиме и не получает сигнал, свет будет оставаться выключенным.
- ② РЕГУЛЯТОР ЗВУКА (Регулятор Звука Сабвуфера) – Этот регулятор может быть установлен для того, чтобы контролировать уровень выхода звука из вашего сабвуфера. Выбранный уровень должен позволять сабвуферу соединять этот звук с другими, которые выходят из вашей аудио системы.
- ③ LOW-PASS Фильтр – Данный регулятор позволяет настраивать фильтр низких частот. Подобные настройки могут быть осуществлены от 40 Hz. до 150 Hz. (ESW-CS8). Это поможет установить самую высокую частоту, которую может произвести сабвуфер.
- ④ РЕГУЛЯТОР ФАЗЫ – Данный регулятор позволяет корректирование фазы сабвуфера относительно динамиков, используемых в вашей системе, от 0 градусов до 180 градусов.
- ⑤ POWER MODE (Режим Мощности) - Этот переключатель может быть установлен в положении либо Включено, либо Выключено, либо Автоматическое. Если переключатель находится в позиции выключено, сабвуфер не будет включаться и потреблять энергию. Если переключить в позицию Включено, прибор будет постоянно находиться во включенном состоянии. Если переключатель поставить в позицию Auto, сабвуфер включится автоматически при появлении сигнала и автоматически выключится через несколько минут после исчезновения сигнала.
- ⑥ СОЕДИНЕНИЯ LINE IN / SUB IN (Низкочастотные Входы) – Этими входами являются LFE/ стерео / моно входы типа RCA. Если вы подсоединяете свой сабвуфер к при-амп / процессору с LFE или к при-амп выходу сабвуфера, подсоедините одиничный кабель RCA к LFE/ левому входу. Если вы подсоединяете ваш сабвуфер к стерео при-амп или процессору, такому как стерео музыкальная система, используйте RCA кабель и подсоедините к обоим к LFE/ левому и правому входам.
- ⑦ ДИНАМИК LEVEL IN (Вход Высокого Уровня) – Данный тип соединений динамика включает в себя пятиканальный блок. Входы Высокого Уровня предназначены для использования на приемнике или амплификаре, которые не совместимы с какими-либо выходами сабвуфера типа RCA. Данные уровни входов динамика не могут быть использованы.
- ⑧ СОЕДИНЯТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРОВОДА (120 v провод для ESW-CS8 не включен в комплект). Соедините электрический провод от А/С выхода к этому входу. Всегда рекомендуется подсоединять ваш сабвуфер к предохранителю переменного тока. Не подсоединяйте электрический провод к переключаемому или непереключаемому выходу вашего приемника, так как это может нанести повреждение вашему сабвуферу и приемнику

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВАШЕГО САБВУФЕРА ФИРМЫ

Предостережение: Прежде чем Вы начнете подсоединять вашу аудио систему, отключите ее от источника ЭлектроИнженерии. Особое внимание необходимо обратить на то, чтобы Электрические компоненты не были подсоединенены к источнику Электропитания. Игнорирование Этих действий, может привести к возможному повреждению стерео системы.

МЕТОД 1 – RCA – SUB IN ДЛЯ ДОМАШНЕГО ТЕАТРА ИЛИ LFE ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 1 На задней стороне приемника / при-амп должно быть одиночное гнездо типа RCA с маркировкой "Subwoofer/ Pre-Amp Out" (Выход Сабвуфера / При-Амп). Подсоедините один RCA кабель от гнезда **6** "LINE IN / SUB IN" на задней стороне сабвуфера. Здесь необходим стандартный кабель с двумя выходящими штекерами.
- 2 После подключения одиночного соединения низкочастотного уровня **5** LINE IN / SUB IN подключите ваш сабвуфер ENERGY к АС выходу. Не используйте выход АС на задней стороне вашего приемника. После подключения прибора установите Main Power в позицию Включено.

МЕТОД 2 – УРОВЕНЬ ДИНАМИКА - ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 1 Другим путем подсоединения вашего сабвуфера к вашему приемнику является использование проводов динамика. Просто подсоедините провода динамика от выходов Переднего Левого и Правого Динамиков на вашем приемнике к Левому и Правому входам **7** ДИНАМИК LEVEL IN на задней стороне сабвуфера. Беспрекословному выполнению подлежит то, что необходимо соблюдать электрическую полярность при подключении динамиков. Положительные и отрицательные провода соединений должны подключаться к соответствующим положительным и отрицательным терминалам. Пренебрежение к этому требованию может привести к неверному соединению фаз, что значительно ограничит величину басов в вашей системе.
- 2 После соединения **7** ДИНАМИК LEVEL IN (провод динамика) вашего приемника и сабвуфера убедитесь в том, что провода не стыкуются друг с другом, так как это может привести к короткому замыканию и поломке вашей электроники. Подключите ваш сабвуфер ENERGY к АС выходу. Не используйте АС выход на задней стороне вашего приемника.
- 3 Ниже посмотрите Заключительную Регулировку Системы.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Установочные Параметры Приемника

Рекомендуемой установкой для переднего, заднего и центрального динамиков является "малая" позиция. Сабвуфер должен активизироваться установкой "включено" или установкой "выключено". Рекомендуемая частота 120 -180 герц.

Требования Усилителя

Все динамики фирмы ENERGY были разработаны таким образом, чтобы они работали с широким спектром приемников и/или усилителей. Полное сопротивление всех моделей оценивается в 8 ом. Это позволяет почти всем усилителям функционировать нормально. Конечно, чем лучше усилитель и компоненты системы, тем лучше общая система будет звучать.

Предостережение: Если усилитель или приемник перегружен, то результат искажения в действительности во много раз больше, чем соответствующий им коэффициент мощности. Искажение перегруженного усилителя называется "Clipping". Его легко можно определить по неясному, искаженному звуку. Это может привести к повреждению любого динамика. В большинстве усилителей и приемников используется логарифмический тип контроля звука, который означает, что полная мощность может быть достигнута с контролем звука, установленного минимально, примерно на пол-пункта. Регулирование громкости, настраивание сопрано и басов усиливают мощность выхода намного выше определенных уровней. В связи с этим гарантия на ваши динамики не распространяется, если голосовые шумы сгорели или исказились в результате сверхмощности или клиппинга.

ФИНАЛЬНЫЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ

- 1 Выберите правильную опцию на сабвуфере для **3** POWER MODE, либо Включено, либо Авто режимы в зависимости от вашей системы. Выбор режима Auto оставит блок в автономном режиме, таким образом, что при поступлении аудио сигнала блок включит сам себя и выключит через несколько минут после прекращения поступления сигнала, в то время как во включенной позиции сабвуфер всегда останется включенным. В случае, когда система не используется длительный период времени, рекомендуется чтобы сабвуфер был выключен из АС выхода.
- 2 Настройте **2** Регулятор Уровня Звука на вашем сабвуфере ENERGY таким образом, чтобы звук на вашем сабвуфере соответствовал полному звуковому диапазону системы. Это позволит обеспечить мягкий переход между низкими и высокими частотами вашей системы.
- 3 Настройте **3** НИЗКО-БАСОВЫЙ ФИЛЬТР на вашем ENERGY® сабвуфере таким образом, чтобы сабвуфера хорошо сочетался с системой динамиков. Установка кроссовера слишком низко создаст расхождение между частотными характеристиками передних динамиков и сабвуфера. Установка частотных характеристик кроссовера слишком высоко создаст дублирование некоторых частотных характеристик, воспроизводя музыку с шумами. Когда используется система RC-Micro, в большинстве комнат должны быть подходящие частотные характеристики кроссовера 120Hz. Дальнейшая настройка должна осуществляться в соответствии с персональными предпочтениями и с учетом акустических особенностей комнаты.
- 4 Настройте **4** Регулятор Фазы так, чтобы сабвуфер был полностью интегрирован с остальными частями вашей аудио системы. Эта настройка позволяет обеспечить функционирование сабвуфера в фазе с остальными частями аудио системы. Сабвуфер вне фазы воспроизводит звук либо без басов, либо не синхронно. Эта настройка будет определяться вашей позицией прослушивания, характеристиками вашей комнаты прослушивания и взаимодействием с вашим сабвуфером фирмы ENERGY. Громкоговоритель вне фазы означает, что звук от конической поверхности динамика движется по направлению во внутрь, в то время как должен двигаться по направлению во вне, как в других динамиках в вашей системе, способствуя сокращению определенных частот. Посредством настройки регулятора фазы можно сделать так, что звук от всех динамиков одновременно движется в правильном направлении. Когда используется система RC-Micro наиболее подходящая установка должна быть 180°. Дальнейшая настройка должна осуществляться в соответствии с персональными предпочтениями и с учетом акустических особенностей комнаты.
- 5 Шаги 2, 3 и 4 требуется повторять по порядку, чтобы зафиксировать гармоническое звучание вашей системы. Обеспечение надлежащего совмещения между динамиками и сабвуфером крайне важно для работы всей вашей системы как единого целого.

ГАРАНТИЯ ВНЕ СОЕДИНЕНИЙ ШТАТОВ

Вне Северной Америки, гарантия может быть изменена, чтобы соответствовать местным законам. Обратитесь к Вашему местному дилеру фирмы ENERGY относительно детальной информации по Ограничению Гарантий в вашей стране.

ГАРАНТИЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ШТАТОВ И КАНАДЫ

Пожалуйста, посмотрите гарантийный документ на обратной стороне.

重要安全说明 - 请仔细阅读！

- 1 阅读此说明。
- 2 妥善保管此说明。
- 3 注意所有警告信息。
- 4 遵守所有说明。
- 5 请勿在近水处使用本设备。
- 6 清洁时请务必使用干布。
- 7 请勿堵塞任何通气孔。按生产商的说明安装。
- 8 请勿在散热器、导热器、烤箱或其他产热设备（包括功率放大器）等任何热源附近安装备本设备。
- 9 请勿破坏两极插头或接地型插头的安全功能。两极插头有两个宽度不一的导电片。接地型插头除两个导电片外，还有一个接地管脚。宽的导电片和接地管脚都是起保护作用的。如果所提供的插头与您的插座不符，请咨询电工，更换不合的插头。
- 10 请勿踩踏电源线或用力挤压插头、插座及设备电源线导出处。
- 11 请务必使用生产商指定的附件/配件。
- 12  请务必使用生产商指定或与本设备一同销售的推车、台座、三脚架、支架或台桌。
如果使用推车，在移动推车/设备组时请务必谨慎，以防推车翻倒造成人体受伤。
- 13 在有雷电或长期不使用本设备时，请切断电源。
- 14 使用合格维修人员进行所有维修维护工作。若设备受损，如电源线或插头损坏、液体溅入或有异物掉入设备、设备淋雨或受潮、无法正常工作，或设备跌落，请联系维修人员进行维修。
- 15 请勿将本设备置于滴水或溅水处，勿将花瓶等装水的物品置于本设备上。
- 16 要彻底切断本设备与 AC 电源间的联接，请将电源线插头从 AC 插座中拔出。
- 17 请确保电源线插头随时可用。

警告：为减少火灾或电击隐患，请勿使本设备淋雨或受潮。



等边三角形内带箭头的闪电符号旨在警示用户，产品外壳内存在未绝缘的“危险电压”，其强度可能足以构成对人身造成电击的危险。



等边三角形内的惊叹号旨在警示用户，随设备一起提供的印刷品中包含重要的操作和维护（维修）说明。

简介

恭喜您购买了 ENERGY® 音箱！专有技术和高质量制造工艺的结合，带给您多年最自然最逼真的音乐扬声体验。本手册中的建议旨在帮助您实现并保持本设备的最佳性能，从而带给您淋漓尽致的聆听享受。请耐心阅读本手册中的所有说明，确保您的设备正确安装并且正常工作。

公司背景

ENERGY®

音箱是对逼真音响效果广泛研究的结果，而且在音箱设计及性能方面处于领先地位。精致优良的元件和音箱材料，加上精细纯熟的制造和质量控制流程，确保了产品历经多年而始终不变的卓越性能，带给您出众的聆听享受。

煲机期

我们强烈建议您在 ENERGY® 音箱经过适当煲机前，不要将音箱调到其功能极限，或尝试有风险的设置方式或聆听方式。煲机期大约需要 50 个小时。您可以通过将 CD 播放机设为“重放”模式，同时以正常的音量在宽动态范围下播放 CD 来轻松完成这一煲机期。

音箱箱体爱护

音箱的箱体是用精良的工艺精心制作并精加工而成的。请定期使用软质的干布擦拭掉音箱上的灰尘或指印。请勿使用纸巾或其他磨蚀性的材料，以免损坏箱体的外表面。

注意：请保留 ENERGY® 产品的包装箱和包装材料，以便在搬运或需将它们寄到维修中心时保护这些产品。维修中心如果收到终端用户寄来未用非原包装的故障产品，会修理、再抛光，然后用合适材料包装后寄回给用户，相关费用由用户承担。

快速组装

请仔细阅读本手册中的建议以及系统最后调节两节，以便了解我们建议的混音和功率放大器摆放位置。

音箱和低音音箱放置

前置音箱放置(图1)

为得到最佳音箱效果，左右音箱与两边墙的距离应等同。如果两个音箱离听者距离很不同，会影响声音表现或效果。因此，最理想的位置是两个音箱离听者距离等同。

音箱摆放的基本原则是音箱与听者之间的距离是音箱彼此之间距离的1-1/2倍。比如，如果音箱彼此之间距离至少6英尺(1.8米) (决不可少于此距离)，那么最佳听音位置应距音箱9英尺(2.4米)。

中置音箱放置(图1)

中置音箱可以播放电影60%的声音，主要是对话。为了保持演员发出的声音效果，中置音箱应摆放在左右主音箱之间，放在电视机上面或下面。确保中置音箱前反射板与电视机表面或电视柜前面板平齐以最大程度传播声音。

环绕音箱放置(图1)

环绕音箱放置位置有多种。环绕音箱的摆放因房间而定，比如墙的位置及音响线可以连到的位置等等。

最常见的环绕音箱摆放位置如下：

侧墙：最佳侧墙位置是在主要听音点旁边或稍后、距地面6英尺高的位置。

后墙：最佳后墙位置是位于主听音位置两侧，正前方指向房间前部。离地距离应大约为6英尺，并且最好相距6英尺。

挂墙选择(图1A)

RC-Micro

系统可以利用背后的孔眼或内嵌插座挂在墙上。内嵌插座为特大 1/4 至 20 型号，应与市场上销售的各种架设零件相匹配。

低音音箱放置

ENERGY® 低音音箱的放置位置对于其发挥理想性能来说至关重要。最常用的三个放置地点是：房间角落（会产生沉重或夸张的低频回音）、沿墙的非角落位置（适度的低音效果，音质保真度比角落位置好）、与前置音箱并排位置（营造与前置音箱更好的混音效果，但总体音量会有所降低）。您可以尝试将低音音箱放置在不同位置，有时，轻微的位置调整都可能带来截然不同的扬声效果。要进一步测试低音音箱放置在哪里最合适，您可以先暂时将低音音箱放在您主要的聆听位置，然后播放一个您熟悉的曲子，在播放过程中在视听室内四处走动，直到发现最佳音效位置。这是低音音箱可以放置的位置之一。

音箱联接

注意：*安装前将音响/视频系统的所有电源关闭。否则可能会损坏系统。

联接音箱(图2)

ENERGY® RC-Micro 音箱背后有红色和黑色的镀金弹簧式接头。从接收器开始，使用音响线逐个联接频道。将接收器上的正极(红色+)与音箱正极(红色+)相连。将接收器上的负极(黑色-)与音箱负极(黑色-)相连。逐个联接频道，直到所有频道联接得当。注意正负联接正确，并注意将音箱联接到正确的频道。

注意：如果不慎联接失误(如红色联接到黑色)，您会注意到音响系统严重缺乏低音效果。这种情况被称为系统“不同步”。如果出现这种情况，检查联接；如有必要，重新联接。

术语与各控制器(图3)

- ① **STATUS INDICATOR** (状态指示灯) – 当低音音箱正常工作时，前面板上的 LED 灯会亮蓝色。如果设备设于 Auto (自动) 模式，未接收信号时该指示灯会关闭。
- ② **VOLUME LEVEL** (音量) – 本旋钮可以调节控制低音音箱的输出音量。所选的音量应确保低音音箱的输出音量可与音响系统其他组件的输出音量实现混音。
- ③ **LOW-PASS FILTER** (低通滤波) – 本控制旋钮可调节低通滤波器。低通滤波器的调节范围为 40Hz 到 150Hz(ESW-CS8)。这将决定低音音箱的最高扬声频率。
- ④ **PHASE** (相位控制) – 本旋钮可根据您的音响系统所用音箱的相位调节低音音箱的相位，调节范围为 0 到 180 度。
- ⑤ **POWER MODE** (电源开关) – 本开关可设为 On (打开)、Off (关闭) 或 Auto (自动) 三个位置。如果开关在 Off 位置，低音音箱处于关闭状态。如果开关在 On 位置，低音音箱处于持续开启状态。如果开关设在 Auto 位置，当有信号时，低音音箱就会自动开启，在信号消失后几分钟内自动关闭。
- ⑥ **LINE IN/SUB IN** (输入) – 可以选择 RCA 型 LFE (低音) /立体声/单声道输入。若要将低音音箱联接到带低音效果的前置放大器/处理器上，请将单根 RCA 接线联接到 LFE/Left (低音/左) 输入端口。如果您将低音音响联接到立体声预先放大器或处理器上，比如在音乐立体声系统中的那样，使用立体声 RCA 线与 LEF/左和右输入联接。
- ⑦ 音响水平输入 (LEVEL IN) – 该输入是专为不与 RCA 类型低音输出相匹配的接收器或放大器而设计的。如果您的接收器配 RCA 型低音输出，则不应使用该功能。
- ⑧ 电源线接头 (不包括 ESW-CS8 的 120V 型号) 将电源线从 AC 插座联接到此输入接孔。我们建议您始终将低音音箱连在电涌防护器或电源净化器上。请不要将电源线联接到接收器带开关或不带开关的插座上，以防损坏低音音箱和接收器。

联接 ENERGY 低音音箱

小心：在进行联接前，请务必切断系统的所有电源。仔细查看，确保所有电子元件都已与 AC 电源断开，否则可能会损害系统。

方法 1 – RCA – SUB IN 家庭影院或低音联接方法应用

- 1 在接收器/前置放大器的背后应有标识为 Subwoofer/Pre-Amp Out (低音/前置放大输出) 的单个 RCA 型插座。将单根 RCA 接线从该插座联接到低音音箱背后的 LINE IN/SUB IN ⑨。需要用标准的公对公 RCA 接线。
- 2 联接单声道 LINE IN/SUB IN ⑨ 端口后，将 ENERGY® 低音音箱插头插入 AC 插座。请勿使用接收器背后的 AC 插座。插好设备后，开启主电源。
- 3 请参见下文“系统最后调节”部分。

方法 2 - 音响水平 - 用于音乐

- 1 另外一个联接低音音箱于接收器的方法是使用音响线联接，只需要将音响线从位于接收器前面的音箱左右输出(Front Left and Right Speaker Outputs)连到低音音箱后面的左右音响水平输入 ⑦(Left and Right SPEAKER LEVEL IN)。正确联接音箱极性至关重要，正负级必须联接正确。否则会导致系统不同步，因此严重限制系统低音量。
- 2 将音响水平输入 ⑦(SPEAKER LEVEL IN)(音响线)联接入接收器和低音音箱后，确保没有松散线头彼此摩擦，因为这样会导致短路并损坏电器。将 ENERGY® 低音音箱接入电源插座。请勿使用接收器背后的 AC 插座。
- 3 请参见下文“系统最后调节”部分。

建议

接收器设置

建议对前、后和中心音箱的设置被称为“小”设置位置。低音音箱只有在“on”或“use”位置才可以使用。将混音频率设置成(如可能)120Hz-180Hz。

功率放大器要求

所有 ENERGY 音箱都可以与多种接收器和/或功率放大器一同使用。所有型号的阻抗定为 8 欧姆(ohms),使得几乎所有功率放大器都可以正常工作。当然，功率放大器以及系统部件越好，整套音响系统效果越佳。

警告：如果功率放大器或接收器处于过压状态，由此导致的失音比其额定功率大许多倍。处于过压状态的功率放大器产生的失音被称为“Clipping”，其模糊不清、失真的声音可以损坏任何音箱。大多数功率放大器和接收器是对数型，意思是音量开到一半即可能达到最大功率。分别操纵音量、高音或低音量可使功率远远超出额定功率。如果由于功率过大或“Clipping”而导致音圈烧毁或损坏，音箱保修则无效。

系统最后调节

- 1 选择正确的低音音箱电源开关位置 ⑤ “On”(打开)或“Auto”(自动) 位置。选择 Auto 后，设备将处于自动感应模式，在感应到音频信号时会自动开启，在信号消失后几分钟内将自动关闭；而如果选择 On，低音音箱将始终保持开启状态。如果系统长时间不用，我们建议您将低音音箱的插头从 AC 插座中拔下。
- 2 调节 ENERGY® 低音音箱的“音量”旋钮 ②，使其音量与整个音响系统的音量相匹配。这能确保您的音响系统低音和高音的平稳过渡。
- 3 调节 ENERGY® 低音音箱 ③LOW-PASS FILTER (低通滤波)，使低音与整个音响系统相融合。混音频率如果设得太低，会导致前置音箱和低音音箱的频率反应不同步；而混音频率如果设得太高，会导致特定频率重叠，使音乐声变得沉重。使用 RC-Micro 系统时，大多数房间适用的混音频率应为120Hz。可以根据个人喜好及房间音响条件进行进一步调整。
- 4 调节 ④ 相位控制”旋钮，使低音音箱与音响系统的其他组件完全融合。这个控制旋钮能确保低音音箱与音响系统的其他组件以相同的相位工作，如接错了相位，低音音箱听起来就像是失去了低音效果，或者就让人以为该低音音箱该报废了。这个设置取决于您的聆听位置、您视听室的特点以及视听室空间与 ENERGY® 低音音箱的互动情况。音箱接错相指音箱孔应该和音响系统的其他音箱一样向外发声时却向内发声，导致一些频率的声音被抵消。通过调整相位控制旋钮，就可以确保所有音箱孔都以正确方向同时发声。使用 RC-Micro 系统时，适当的位置应为180°。可以根据个人喜好及房间音响条件进行进一步调整。
- 5 为了对系统进行精细调音，第 2、3 和 4 步可能需要反复操作。确保主音箱和低音音箱之间正确混音对于您的整个系统发挥良好功效来说至关重要。

美国以外地区的保修

在北美以外的地区，保修条款可能有所更改以符合当地的法规。请咨询 ENERGY® 在当地的经销商，了解您所在国家适用的有限保修条款详情。

美国和加拿大的保修






请阅读后封面上的保修条款

SPECIFICATIONS

	RC-MICRO SATELLITE	RC-MICRO CENTER
System Type	Magnetically Shielded Acoustic Suspension	
Frequency Response	150HZ – 23kHz	
Tweeter	0.5" (12.7mm) Hyperbolic™ Aluminum-Dome	
Woofer	2.5" (63.5mm) High-Excursion Aluminum Cone	
Crossover Point	3.5kHz	
Efficiency (Room)	88dB	
Impedance	8-ohm Compatible	
Recommended Amplifier Power	20 - 100 Watts Continuous	
Dimensions HxWxD inches (cm)	4.7 x 3.5 x 3.5" (12 x 9 x 9cm)	3.5 x 5.9 x 3.5" (9 x 15 x 9cm)
Product Weight	1.6 lbs (0.72 kg)	1.9 lbs (0.88 kg)
Finish	High Gloss Black	
Inputs	Gold Plated Push Connectors	
Mounting Options	Built-in keyhole slot and threaded insert (1/4" – 20)	

	ESW-CS8
Speaker System	Bass Reflex with Down Firing Port
Amplifier Power	240 Watts Dynamic, 60 Watts Continuous
Max SPL	97dB @ 30Hz, ground plane, 1m
Woofer	8" (20cm) - Injection Molded Cone with Ribbed Elliptical Surround™
Frequency Response	36Hz – 180Hz
Phase Control	0°, 180°
Variable Low Pass Filter	40Hz – 150Hz
Inputs	Line In/Sub IN, Speaker Level In
Power Modes	Off/Auto/On
Dimensions HxWxD (inches/cm) including feet and grille	12.7 x 10.5 x 12.3 32.2 x 40 x 31.2
Product Weight	16 lbs / 7.3 kg

Specifications subject to change.

1**Placement****1a****3****2****Connections**

WARRANTY

LIMITED WARRANTY POLICY IN THE UNITED STATES AND CANADA

ENERGY® warrants this product to the retail purchaser against any failure resulting from original manufacturing defects in workmanship or materials. The warranty is in effect for a period of: Passive Speakers: five (5) years, Powered Subwoofers including the speaker - one (1) year from date of purchase from an authorized **ENERGY®** dealer and is valid only if the original dated bill of sale is presented when service is required.

The warranty does not cover damage caused during shipment, by accident, misuse, abuse, neglect, unauthorized product modification, failure to follow the instructions outlined in the owner's manual, failure to perform routine maintenance, damage resulting from unauthorized repairs or claims based upon misrepresentations of the warranty by the seller.

WARRANTY SERVICE

If you require service for your **ENERGY®** Speaker Systems speaker(s) at any time during the warranty period, please contact:

- 1) the dealer from whom you purchased the product(s), or
- 2) **ENERGY®** Speaker Systems SERVICE – Tel: 1 (866) 441-8208.
- 3) Additional service centers can be found by checking the **ENERGY®** Speaker Systems website: www.energy-speakers.com.

You will be responsible for transporting the speakers in adequate packaging to protect them from damage in transit and for the shipping costs to an authorized **ENERGY®** Speaker Systems service center or to **ENERGY®** Speaker Systems. If the product is returned for repair to **ENERGY®** Speaker Systems the costs of the return shipment to you will be paid by **ENERGY®** Speaker Systems, provided the repairs concerned fall within the Limited Warranty. The **ENERGY®** Speaker Systems Warranty is limited to repair or replacement of **ENERGY®** Speaker Systems products. It does not cover any incidental or consequential damage of any kind. If the provisions in any advertisement, packing cartons or literature differ from those specified in this warranty, the terms of the Limited Warranty prevail.

GARANTIE

GARANTIE AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA

La société **ENERGY®** garantit cet appareil contre toute défectuosité attribuable aux pièces d'origine et à la main-d'œuvre. Cette garantie est valide pendant une période de cinq (5) ans (enceinte passif) et de un (1) an (extrêmes-graves) à partir de la date d'achat auprès d'un revendeur **ENERGY®** agréé ; la garantie ne sera honorée que sur présentation d'une pièce justificative de la date d'achat.

La garantie ne couvre aucun dommage subi pendant le transport ou imputable à un accident, à une utilisation impropre ou abusive, à la négligence, à une modification non autorisée, à la non-observance des instructions décrites dans le manuel de l'utilisateur ou des directives d'entretien, ni aucun dommage subi par suite de réparations non autorisées ou de réclamations fondées sur une mauvaise interprétation des conditions de la présente garantie par le revendeur.

SERVICE SOUS GARANTIE

Dans l'éventualité où une réparation deviendrait nécessaire pendant la période de couverture de la garantie, communiquez avec :

- 1) le revendeur auprès de qui l'appareil a été acheté, ou
- 2) Service **ENERGY®** Speaker Systems – Tél.: 1 (866) 441-8208.
- 3) Pour connaître l'adresse de tous nos centres de service, consultez le site web d'**ENERGY®** Speaker Systems à www.energy-speakers.com.

Le propriétaire de l'appareil est responsable de son emballage et de tous frais d'expédition à un centre de service **ENERGY®** Speaker Systems agréé. Si l'appareil est expédié à **ENERGY®** Speaker Systems aux fins de réparation, les frais de réexpédition seront assumés par **ENERGY®** Speaker Systems à la condition que les réparations effectuées soient couvertes par la garantie. La garantie est limitée à la réparation ou au remplacement des appareils fabriqués et distribués par **ENERGY®** Speaker Systems. Elle ne couvre aucun dommage indirect ou consécutif de quelque nature que ce soit. Si les conditions accompagnant toute publicité, emballage ou documentation divergent de celles de la présente garantie, les conditions de la présente garantie prévaudront.

