

Écoutons DUO! ce guide vous indique comment

Consulte las instrucciones en español al dorso

Comment écouter DUO :

Le casque d'écoute 808 DUO vous offre deux façons d'apprécier vos concerts personnels : sans fil et câblé. Ce guide vous indique comment obtenir les deux configurations.

Déballage


Vérifiez que les articles suivants sont inclus dans l'emballage du 808 DUO :

- Casque d'écoute 808 DUO
- Boîtier de transport
- Câble audio de section ronde
- Câble de chargement USB
- Câble audio plat avec micro en ligne

Pour toute question sur ce produit, visitez le site 808Headphones.com ou appelez notre ligne d'assistance sans frais en composant le 1 800 732-6866.

DUO câblé : Écoutez immédiatement!

1



Branchez le casque d'écoute


Branchez un des câbles audio inclus dans la prise au bas de l'écouteur gauche.

2




Connectez vous à votre téléphone

Branchez l'autre extrémité dans la prise casque du téléphone.



Le cordon plat inclut un microphone en ligne (PTT) avec commandes de lecture/pause pour certains téléphones cellulaires et autres appareils électroniques.



Fonctionnement :

Lecture/pause de musique : Un seul clic.

Pour passer à la chanson suivante : Deux clics rapides.

Pour revenir à la chanson précédente : Trois clics rapides.


Pour répondre/mettre fin à un appel : Un seul clic.

Il est à noter que certaines fonctions ne seront pas compatibles avec certaines marques et modèles de téléphones. Chaque téléphone utilise une interface qui fonctionne différemment – se reporter au manuel de l'utilisateur fourni avec le téléphone pour obtenir de plus amples informations. Il est possible que ce câble soit incompatible avec certains appareils - en cas de problème, utilisez un autre câble.

DUO sans fil

1 Chargez le casque d'écoute

Avant d'utiliser sans fil le casque d'écoute DUO, il est nécessaire de charger sa batterie intégrée.




Branchez le câble de chargement USB dans la prise CHARGE au bas de l'écouteur droit.

Branchez l'autre extrémité du câble de chargement dans une source d'alimentation USB (par exemple un ordinateur ou un chargeur USB).

L'indicateur de charge à côté de la prise CHARGE est rouge pendant que le casque d'écoute se charge. Il devient bleu lorsque le casque d'écoute est complètement chargé.



2 Activez le casque d'écoute



Débranchez le câble de chargement USB quand le casque d'écoute est chargé.

Placez l'interrupteur situé au bas de l'écouteur droit en position ON.



Le casque d'écoute émet un bip et le voyant d'appariement sur le dessus de l'écouteur gauche commence à clignoter rapidement.

IMPORTANT : Si vous avez apparié antérieurement votre téléphone ou tout autre appareil Bluetooth au 808 DUO, le casque d'écoute essaie automatiquement de se reconnecter à cet appareil lorsque vous l'activez. Si vous souhaitez l'apparier à un nouvel appareil, appuyez sur le bouton  à l'arrière de l'écouteur gauche et maintenez-le appuyé pendant 3 secondes pour engager le mode appariement.

3 Appariez + Connectez



Activez la fonction Bluetooth du téléphone intelligent ou de tout autre appareil.



Sélectionnez 808 Headphones dans les options d'appariement de votre téléphone intelligent. (S'il ne figure pas sur la liste, choisissez « Scan » dans le menu Bluetooth du téléphone.)

Le casque émet un bip lorsque le processus est terminé. Le voyant d'appariement sur le dessus de l'écouteur gauche devient bleu en continu.

Remarque : Le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur concernant votre appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.

Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction Bluetooth de votre appareil est activée.
- Vérifiez que rien n'est branché dans la prise du bas de l'écouteur gauche lorsque vous essayez d'utiliser Bluetooth.
- La connexion sans fil Bluetooth du casque d'écoute dispose d'une portée d'environ 10 m (33 pi). Cependant, cette portée peut varier en fonction d'autres facteurs, tels que l'agencement de la pièce, le matériau des murs, les obstacles, la performance Bluetooth de votre appareil, etc. En cas de problème de connexion avec le casque d'écoute, rapprochez-vous.
- Assurez-vous que votre appareil est compatible avec le transfert audio A2DP.
- Si votre appareil demande un mot de passe pour se connecter utilisez « 0000 ».

Pour apparier de nouveau le casque d'écoute

Après avoir activé le casque d'écoute, il effectue automatiquement une tentative de reconnexion au dernier dispositif connecté. Si le dernier dispositif connecté n'est pas disponible, les écouteurs engagent le mode appariement et ils sont prêts à recevoir une connexion.

Utilisation sans fil du DUO

Écouter de la musique




Réduisez le volume sonore de votre appareil à 50 % pour écouter de la musique.

Remarque : Cela permet de s'assurer que le son émis par le casque d'écoute n'est pas trop fort lorsque démarre la diffusion en flux.

Démarrez l'écoute de musique ou de toute autre source audio sur votre appareil. En quelques secondes, le casque d'écoute diffuse l'audio en flux continu et sans fil via Bluetooth.

Remarque : La lecture Bluetooth est désactivée lorsque quelque chose est connecté à la prise du bas de l'écouteur gauche. Pour utiliser Bluetooth, s'assurer que rien n'est branché dans cette prise.

Commande de la lecture et du volume



L'écouteur gauche du casque d'écoute DUO dispose à l'arrière d'un panneau de commande qui autorise la commande sans fil de la lecture et du volume.

Lecture/pause de musique : Appuyez sur le bouton  sur l'écouteur gauche.

Réglage du volume : Appuyez et maintenez les boutons  ou  sur l'écouteur gauche.

Pour passer à la chanson précédente/suivante : Appuyez sur le bouton  (retour) ou  (avance) sur l'écouteur gauche.

Répondre/mettre fin aux appels téléphoniques

Le casque d'écoute DUO dispose d'un microphone intégré qui permet de l'utiliser pour des appels téléphoniques. Votre téléphone sonnera par l'intermédiaire de votre casque lors de la réception d'un appel. Vous pouvez répondre et mettre fin à l'appel depuis votre casque sans fil en utilisant les commandes de l'écouteur gauche.

Pour obtenir des résultats optimaux durant les appels téléphoniques, utilisez le câble avec micro en ligne. Dans la plupart des cas, ce microphone de câble, garantit une meilleure performance que le micro intégré des écouteurs.

Pour répondre/mettre fin à un appel : Appuyez sur le bouton  sur l'écouteur gauche.

IMPORTANT : Les téléphones ne sont pas tous compatibles avec la commande de lecture et la commande pour répondre/mettre fin à un appel. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur de votre téléphone pour obtenir des informations supplémentaires en cas de difficulté avec ces fonctions.